INDUSTRIAL AUTOMATION

Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW



НАЧАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Оглавлени	1e		
	Оглав	ление	2
	Об этс	м руководстве	5
	Докум	ентация пользователя IGSS	6
	Глава 1	Знакомство с IGSS	8
	Обзор		8
	Что та	кое IGSS?	8
	Обзор	программ	9
	Глава 2	Типы и шаблоны в IGSS	12
	Часть А:	Типы в IGSS	13
	Обзор		13
	Что та	кое тип в IGSS?	14
	Объек	т типа Область	18
	Объек	т типа Диаграмма	20
	Объек	т типа График	23
	Анало	говый тип объекта	25
	Объек	т типа Таблица	32
	Объек	т типа Счетчик	35
	Дискр	етный тип объекта	38
	Объек	т типа Строка	39
	Объек	т типа Масштаб	41
	Группо	овой тип объекта	44
	Нагля	дное руководство по типоспецифическим свойствам	45
	Часть Б:	Шаблоны в IGSS	48
	Что та	кое шаблон в IGSS?	49
	Опред	еление IGSS шаблона	50
	Глава 3	Создание конфигурации	55
	Обзор		55
	Часть А:	Пример Конфигурации	56
	Обзор		56
	Конфи	гурация, которую мы построим	57
	Контро	ольная таблица конфигурации	58
	Часть Б:	Настройка и Преконфигурирование	60
	Обзор		60

Определение типа IGSS станции	62
Установка параметров конфигурации станции	64
Установка параметров сбора данных	67
Установка принтеров тревог и журнала событий	71
Установка параметров драйвера	72
Создание фоновых рисунков	74
Планирование текстов тревог	75
Рисование новых символов	76
Просмотр контрольной таблицы	77
Часть В: Построение Конфигурации	78
Обзор	78
Обзор контрольной таблицы построения конфигурации	79
Программа Definition	79
Определение единиц измерения	81
Определение областей и диаграмм	82
Определение текстов тревог	84
Определение масштабирующих объектов	87
Определение дискретных шаблонов	88
Определение аналоговых объектов	95
Определение событий	101
Простые вычисления	103
Определение графиков	116
Установка конфигурации	118
Симулирование значений компонентов процесса	121
Определение операционных отчетов	122
Часть Г: Улучшение Конфигурации	128
Обзор	128
Использование дополнительных возможностей в IGSS	129
Использование линий для аналоговых объектов	130
Использование многоугольников для аналоговых объектов	133
Улучшение показывающих полос	137
Использование кнопок управления для счетчиков	139
Использование управляющих полей и выпадающих списков для дис	кретных объекто 141
Встроенный список тревог	144
Встроенные диаграммы	146
Элемент отображения данных в виде таблицы	149
Использование анимированных символов	152
Вашу наиболее предпочтительную графику в набор инструментов L	ibrary154
Табличный просмотр свойств (Property Table View)	155

Глоссарий	157
Информация о версии	

Об этом руководстве

Назначение

Данное руководство предназначено для помощи проектировщику системы в начале создания конфигурации и содержит следующую информацию:

Знакомство с системой и ее компонентами (Глава 1)

Описание основных типов объектов и терминологии, используемой в IGSS (Глава 2)

Пошаговое описание создания новой конфигурации (Глава 3)

Данное руководство практически полностью связано с Definition. Для информации о других программах IGSS обратитесь к функции Помощи.

Данное руководство не является справочным руководством. Встроенную функцию Помощи необходимо использовать для получения дополнительной информации и деталей о темах, не затронутых в этом руководстве.

Данное руководство содержит следующие разделы:

Структура руководства

Раздел	содержит:
1: Знакомство c IGSS	вступление к IGSS и знакомство с компонентами системы
2: Типы и шаблоны	определение и использование каждого типа IGSS: область, диаграмма, график, аналоговый, таблица, счетчик, дискретный, строка, масштаб, включая объяснение физической составляющей каждого типа. Глава дает вам полное понимание различных объектов и обеспечивает знанием терминологии, необходимой для изучения Главы 3.
3: Создание конфигурации	пошаговое создание новой конфигурации. Типовая конфигурация очень маленькая и простая, но включает в себя все типы системы.

Принятые

Используются следующие типографские обозначения:

обозначения

Пункт	Обозначение	Пример
Элемент интерфейса пользователя	Шрифт Bold	Закладка Edit Mapping.
Структура меню	Стрелка между пунктами меню	Для доступа к помощи выберите Help → Help Topics.
Ввод пользователем чего-либо	Шрифт Monospace	Мы вставили следующий текст:
		The level in the basin is too low. Pour faster
Обращение к помощи	Шрифт Italic	Для получения большей информации по адресации ищите " <i>PLC addresses</i> " в файле Definition Help.

Документация пользователя IGSS

Обзор

С системой IGSS вы получаете следующие пункты документации:

документации

Пункт документации	содержит
Начало работы	См. раздел «Об этом руководстве».
Глобальная помощь IGSS	Помощь в функциях и особенностях, общих для полной системы IGSS, и помощь для программы IGSS Starter.
Помощь IGSS программ	Пошаговые процедуры, рекомендуемая информация и помощь для определенной программы, с которой вы в данный момент работаете.

Помощь IGSS На рисунке изображено типовое окно системы Помощи IGSS:



Рис. 1. Типовое окно системы Помощи IGSS.

Типы помощи Мы попытались разработать нашу Помощь таким образом, чтобы вы легко могли отличать различные типы предоставляемой информации. Наиболее важными из типов являются:

Тип	Описание
Пошаговое описание	Включает шаги, пронумерованные последовательно для выполнения определенной задачи. Этот тип подсказки представлен в маленьком окне, расположенном в правом верхнем углу экрана, что позволит вам одновременно использовать написанное и продолжать работу.
Рекомендованная информация	Описывает подробности интерфейса пользователя и концептуальную информацию. Например, различные типы объектов.
Помощь «Что это?»	Описывает индивидуальные пункты в диалоге, такие как кнопка или поле.

Доступ к В зависимости от типа помощи, который вы хотите получить, существует несколько вариантов вызова:

Для доступа к данному типу Помощи	выполните следующее	
Пошаговое описание или рекомендованная информация	Выберите Help → Help Topics и найдите необходимый раздел в Содержании или отыщите его с помощью Index или Find (См. <i>«Поиск в разделе Помощь»</i> , расположенный ниже)	
Помощь «Что это?»	При диалоге выполните одно из следующего:	
	 Нажмите ? в правом верхнем углу, затем выберите интересующую Вас информацию. 	
	 Переместите курсор в желаемый раздел, нажав затем Tab, затем нажмите F1. 	

Поиск в разделе Как правило, вы будете искать в Помощи определенную часть информации. Наиболее простым способом сделать это является использование для поиска информации встроенных средств обслуживания:

Используйте	когда ищете
Index	Пошаговое описание, концептуальную информацию, подробности интерфейса пользователя.
Find	Специальные слова или фразы, которые не можете найти в Index.

Функция помощи включает также закладку **Contents** (Содержание), которая обеспечивает иерархический просмотр разделов помощи.

 Помощь в
 Если вы испытываете сомнения относительно того, как использовать функцию Помощь, нажмите F1, чтобы получить ее.

Обновление файлов помощи новые обновленные файлы помощи доступны на нашем сайте <u>www.7t.dk</u>. Самым простым способом для получения новых фалов Помощи является использование модуля модернизации IGSS. В каждом файле Помощи Вы найдете тему **Версия** в **Справочнике** на закладке **Содержание**. В нем сообщается, когда файл Помощи был создан и какую версию программного обеспечения он описывает.

Глава 1 Знакомство с IGSS

Обзор

О разделе	В данном разделе содержится введение в систему IGSS.		
Содержание	Данная глава содержит следующие разде	2лы.	
	Что такое IGSS?	Error! Bookmark not defined.	
	Обзор программ	Error! Bookmark not defined.	

Что такое IGSS?

Вступление IGSS – SCADA-система для мониторинга и управления индустриальными процессами. Используемая во многих отраслях промышленности, IGSS продала более 25 000 лицензий, начиная с момента выхода на рынок в 1984 году.

Сфера В настоящее время IGSS используется в различных отраслях, таких как: применения

IGSS

- Пищевая промышленность
- Добыча нефти и газа
- Образование
- Фармакология и здравоохранение
- Энергетика
- Судостроение
- Транспорт
- Очистка сточных вод
- Водоснабжение

Для более подробной информации о сфере применения и запуске IGSS посетите наш webсайт.

Поддержка IGSS v7.0 работает с операционными системами Windows Vista и Windows XP. При операционной необходимости использовать другую систему обратитесь к Руководству по установке IGSS. системы Система предназначена для двух типов пользователей: Типы пользователя разработчиков системы, которые разрабатывают модель промышленного объекта и операторов, ведущих мониторинг и управление промышленным объектом с помощью PC. Объектное IGSS — настоящая объектно-ориентированная программа, что дает несколько полезных ориентирование преимуществ для разработчика системы и оператора. Наиболее важно то, что компонент процесса, состоящий из многих точек Входов/Выходов, в IGSS обращен как один объект. Это означает, что разработчик системы и оператор имеют одинаковое восприятие объекта, в результате чего его свойства могут быть просмотрены и изменены из одного окна диалога. Типы объектов и шаблоны являются другими объектно-ориентированными терминами, используемыми в IGSS. Шаблоны особенно полезны для разработчика системы,

	так как он может определить один шаблон и потом размещать любое количество объектов, имеющих схожие свойства, на том же шаблоне.
Интерфейс обмена данных	Основой IGSS является открытая архитектура. 7-Technologies верят, что наши пользователи хотят свободно использовать новейшие технологии. Поэтому IGSS поддерживает разнообразие стандартов и интерфейсов, включая ODBC, SQL, OPC, OLE, VBA/Automation и ActiveX. Эти интерфейсы позволяют Вам обменивать данные IGSS с другими программами. Если Вы собираетесь создавать огромную конфигурацию, Вы можете определить компоненты процесса во внешней базе данных и затем импортировать данные в IGSS.
Масштабируе- мость	Масштабируемость — другая ключевая особенность IGSS. Основываясь на надежной архитектуре клиент/сервер, Вы легко можете увеличивать количество операторских станций или объектов Вашей конфигурации. Если у Вас распределенный объект, то при необходимости, Вы можете связать удаленные операторские станции.
Коммерческие версии	При покупке IGSS Вы можете приобрести необходимое количество объектов, операторских станций и коммуникационных драйверов. Система может быть расширена в любое время, когда это будет необходимо.
	Существует также несколько стандартных решений, позволяющих минимизировать время простоя системы. Для более подробной информации свяжитесь с Коммерческим отделом IGSS.
Дополнительны е детали	Для более детального обзора особенностей системы обратитесь к <i>"key features and benefits"</i> в файле Global Help.
Новые особенности данной версии	Для обзора новых особенностей данной версии обратитесь к "what's new in this version ?" в файле Global Help.

Обзор программ

Вступление IGSS состоит из многих программ, каждая из которых имеет свою собственную определенную цель. Поданный ниже список программ разделен на два основных типа пользователей: разработчиков системы и операторов.

Программы для Некоторые программы не являются частью стандартной версии. В этом случае, это отмечено напротив названия программы. системы

Для более подробной информации о любой из программ используйте функцию Помощи.

Имя программы	Использование	Тип программы
Definition	Строит модель физического процесса, который контролируется, и соединяется с PLC-адресами физических компонентов процесса. Готовит диаграммы процесса для операторов. Определяет форматы отчета для отчетов оператора.	Main program

System Configuration	Определяет глобальные характеристики для системы, запускает соответствующие коммуникационные драйвера, чтобы установить связь с PLC.	Setup program
IGSS Starter	Запускает и останавливает конфигурацию.	Main program
Job Scheduler	Список заданий для автоматического запуска в определенные интервалы или по наступлению событий.	Utility
Maintenance	Создает задания по обслуживанию, которые определяют интервал обслуживания для определенных компонентов процесса. Когда интервал превышен, оператор получает напоминание.	Utility
User Administration	Определяет имя пользователя и пароли, пользовательские группы и привилегии пользователя.	Setup program
WinPager ¹⁾	Задает дежурные периоды, в течение которых критические тревоги будут отосланы на мобильный телефон или пейджер дежурного персонала. Объединение этого модуля с нашим интерфейсом WAP позволяет Вам управлять объектами процесса и вручную добавлять данные процесса в отчеты.	Utility
IGSS Portal	Подключает беспроводные устройства для мониторинга и управления процессами.	Setup program

1. продается как отдельный модуль.

Операторские программы

Имя программы	Использование	Тип программы
Alarm	Отображает сигналы тревоги непосредственно на диаграммах процесса, в Списке сигналов (активные тревоги) или в Alarm Log (история тревог). Обработка тревог основывается на рекомендуемом действии оператора в конкретной ситуации.	Main program
IGSS Starter	Запускает и останавливает конфигурацию.	Main program
Maintenance	Получает напоминания по обслуживанию в списке тревог или списке обслуживания и выполняет соответствующие работы.	Utility
Periodical Reports	Отображает или печатает отчеты за конкретный период времени (день, неделя, месяц, квартал, год).	Report program

Supervise	Отслеживает и управляет промышленными объектами. Управление тревогами —	Main program
	интегрированная часть Supervise.	

Глава 2 Типы и шаблоны в IGSS

О разделе	В данном разделе содержится следующая информация:			
	• Определение основных типов объектов IGSS			
	• Примеры их использования			
	 Подробное описание каждого типа объекта IGSS 			
	• Описание шаблонов IGSS			
Содержание	Данная глава содержит следующие разделы:			
	Часть А: Типы в IGSS	13		
	Часть Б: Шаблоны в IGSS			

Часть А: Типы в IGSS

Обзор

Описание части	Данная часть содержит следующую информацию:
	• Описание каждого типа объектов IGSS
	• Описание наиболее важных свойств объектов
	• Описания диалогов, используемых при определении новых объектов
	• Визуальный руководитель, выделяющий наиболее важные свойства
Содержание	Что такое тип в IGSS?14
	Объект типа Область
	Объект типа Диаграмма
	Объект типа График23
	Аналоговый тип объекта25
	Объект типа Таблица
	Объект типа Счетчик
	Дискретный тип объекта
	Объект типа Строка
	Объект типа Масштаб41
	Групповой тип объекта
	Наглядное руководство по типоспецифическим свойствам

Что такое тип в IGSS?

Определение Тип IGSS — это предопределенный системный объект, гарантирующий Вам обеспечение необходимой информацией о каждом компоненте процесса, который Вы определяете.

Это отражает реальную жизнь в том смысле, что для различных типов объектов требуются различные виды информации. Например, используя двигатель, Вы должны уметь запускать и останавливать его, а также знать его максимальную мощность. Для датчика температуры Вы должны сообщить IGSS диапазон температуры, который хотите принять и единицу измерения.

Использование Каждый раз, при определении компонентов процесса (объекта IGSS), необходимо использовать свойства одного из типов IGSS. Когда уместный тип отобран, Вы автоматически управляетесь им через последовательность определений, гарантирующую, что Вы предоставили всю необходимую информацию.

Типы в IGSS Ниже приведены типы, используемые в IGSS:

- Area (Область)
- Diagram (Диаграмма)
- Graph (График)
- Analog (Аналог)
- Table (Таблица)
- Counter (Счетчик)
- Digital (Дискретный)
- String (Строка)
- Scaling (Масштабирование)

Область (Area), Диаграмма (Diagram) и График (Graph) являются не обрабатываемыми объектами, это значит, что они не представляют физический компонент процесса, но при этом являются контейнерами для других объектов. Оставшиеся типы объектов представляют компоненты процесса, за исключением Масштабирования (Scaling), являющейся внутренним объектом.

Для более подробной информации об этих объектах обратитесь к описаниям в данной части.

Тип в сравнении с шаблоном Как Вы видите, типы IGSS – это генерируемые системные объекты. При создании конфигураций Вы часто будете замечать, что многие реальные компоненты схожи или имеют несколько одинаковых свойств: один тип клапана может быть закрыт, полуоткрытым и открытым, один тип уровнемера может измерять уровень между нолем и 1000 м³. Для автоматического определения таких компонентов IGSS включает средство определения Ваших собственных шаблонов, когда компоненты идентичны или имеют несколько одинаковых свойств. Шаблон содержит всю информацию, которая является общей для данного набора объектов. Шаблоны делают очень быстрым конфигурирование и создание нескольких подобных конфигураций. Для дальнейшей информации о шаблонах, обратитесь к *Части Б этого раздела*.

Определение При определении компонентов процесса, используйте мастер объектов и выполните следующие шаги: процесса

Примечание: Мастер Объектов используется только в этом определении компонента процесса, в других случаях используется традиционный способ определения компонентов процесса, чтобы дать лучшее понимание того, что Вы делаете.

Примечание: Данная процедура применяется на стандартные типы объектов: Аналоговый (Analog), Дискретный (Digital), Счетчик (Counter), Таблица (Table), Строка (String). Поэтому Область (Area), Диаграмма (Diagram), График (Graph) и специальные типы отображения не включены. Для получения более подробной информации по каждому типу обратитесь к

дальнейшему описанию в этой части. Большинство описанных здесь шагов одинаковы для всех типов объектов. Однако, если Вы используете специальные типы отображения, например, полосу отображения, закладка Symbol Definition (Определения Символа) будет заменена закладкой, специальной для этого типа.

Шаг Действие

- **1** Выполните следующее:
 - Выберите Objects → Create → With Object Wizard... Появится окно диалога Object WizardBrowser.
 - Нажмите Next.

Object Wizard - Introductio	n	×
	Welcome to the IGSS Object Wizard. The wizard will guide you through the process of creating a new object. To begin creating a new object, click Next. To exit, click Cancel.	
	< Back Next > Finish Cancel	

Рис. 2.1. Окно диалога Object Wizard

2 В следующем окне диалога Вы можете выбрать тип объекта, который хотите создать и присвоить ему специфическое имя.

Нажмите Next.

Object Wizard	- Selection	of object type	×
		Which type of object do you want to create ? Analog O1001 C Digital 12312 C Counter text C Table text C String What should the object be named ? What is the description of the object ? (optional)	
		< Back Next > Finish Cancel	

Рис. 2.2. В этом диалоговом окне Вы выбираете тип объекта, которые вы хотите создать, и даете ему специфическое имя.

3 В этом окне диалога Вы определяете PLC адрес(а), по которому доступны данные для этого компонента или по которому эти данные должны быть написаны. Он может быть расположен в закладке Edit Mapping в окне свойств объекта.

Нажмите Next.								
Object Wizard - Step 1 of 6	- Temperature							×
	Which atoms and drive	er should be se	et up for thi	s object ?				
i	Atom High Limit Actual Value Set Point Low Limit Low Adam Adam-in I/O mode for selected atom	local	•	Task 2: 3 Driver Node Task 3: F out to or b PLC, a sp keyed in. Click the	7TA 7TA 0 for each al being rece becific add	B (Demos tom being ived from Iress mus	Station V V g sent t he t be	
An atom is a single I/O point or tag which can be set up for an object.	Selected atom			Driv	ver specifi	c address	ing	
	< Back	Next >	Fir	nish	Cano	el		_

Рис. 2.3. Окно для определения PLC адреса.

4 В этом окне диалоге Вы определяете диапазон значений, уставку и тексты тревог. В окне свойств объекта введенные значения и тексты тревог могут находиться на закладке Edit Mapping и закладке type-specific (в данном случае закладки Analog)

What should th What should th	e maximum value be ? e minimum value be ?	0
Each alarm atom	in the list below must be bound to an alar Alarm Text	m text.
High Alarm Low Alarm	335 : Overflow started 333 : Minimum water level	9000.000000 1000.000000
l Click on (unspeci	fied) to select a text or to create a new or	1e
Each alarm atom default number to	must also be associated with an alarm lim key in a new number.	it under Value. Left click on t
Each alam atom default number to What should the	must also be associated with an alarm lim key in a new number. actual value be ?	it under Value. Left click on th

Нажмите Next.

Рис. 2.4. Окно для ввода значений и текстов тревог.

5 В данном окне диалога Вы определяете интервал сканирования. Он может быть расположен на закладке Data Management Definition в окне свойств объекта.

Нажмите Next.

Object Wizard - Step 3 of (5 - Temperature	×
	How often should this object be scanned for changes ?	
	C No scanning Every 2000 milliseconds	
the state	 Every 5000 milliseconds Every 10000 milliseconds 	
	© Every 30000 milliseconds	
		_
	< Back Next > Finish Cancel	

Рис. 2.5. Окно для задания интервалов сканирования.

6 В данном окне диалога Вы определяете базовый интервал. Он может быть расположен на закладке Data Management Definition в окне свойств объекта.

Нажмите Next.

Object Wizard - Step 4 of	f 6 - Temperature	×
	Task 1: What should the time interval between da	ata reduction be for the object ?
	No data reduction	
X i	C 2 minutes	
	C 5 minutes	
	C 10 minutes	
	C 30 minutes	
	Task 2: Which data reduction method do you war	nt to use ?
		C Beduced value
	Minimum Maximum	C Actual total value
		C Idealized total value
		C None
	Difference	For each data reduction method
		Enable the above
	< Back Next > Finis	h Cancel

Рис. 2.6. В этом окне задается базовый интервал.

7 В данном диалоговом окне вы определяете настройки журнала событий. Они могут находиться на закладке Data Management Definition в окне свойств объекта.

Нажмите Next.

Object Wizard - Step 5 of	f 6 - Temperature	×
	How should changes in object value be logged ?	
LOG	 No logging All changes Log only changes above 1 % Log only changes above 2 % Log only changes above 5 % Log only changes above 10 % 	
	Options Use the following: Log outgoing commands Log to SQL database Log to printer	
	< Back Next > Finish Cancel	

Рис. 2.7. Окно для настройки журнала событий.

8 В этом диалоге Вы определяете символ, который хотите использовать для компонента процесса и его отображение. Он может быть расположен в закладках Symbol Definition и Display в окне свойств объекта.

Нажмите Finish.

Object Wizard - Step 6 of (5 - Temperature	1
q12 55500 m3/hr µ≈_12 ♦ 011	How should the object be displayed on the mimic ?	
	Which symbol table and which symbol do you Graphs	
	GRAPH TABLE PID Graph Table No.Name	
	Rotate symbol	
	Click Finish to complete the creation of this object. Click Cancel to exit. Click Show Properties to complete and then show all properties for this object (for advanced users).	
	< Back Finish Show Properties Cancel	

Рис. 2.8. В этом диалоге Вы выбираете символ и определяете, что отображать.

9 Разместите символ объекта и подпись на диаграмме.

Объект типа Область

Определение Область — собрание диаграмм, графиков и объектов, объединенных вместе.

Использование	Как прав процесса область.	ило, область и 1. Если процесс	используется д с не может бь	аля отображения поточной ть разделен на части, испо	і линии или отдельной части ользуется только одна
Глобальная область	IGSS вклі что опре, любой др масштаби разделу	ючает в себя о делено в этой ругой области. ирующие объен <i>«Определение</i>	область по умо области, глоб Поэтому, в эт кты. Чтобы уз <i>масштабирую</i>	олчанию, которую называю ально ко всей конфигурац ой области всегда выгодно нать, как определять эти с ощих объектов и шаблонов	от глобальной (Global). Все, ии и может использоваться в о определять шаблоны и объекты, обратитесь к « в Главе 3.
Области, определенные пользователем	При созд При опре	ании своей соб зделении собст	бственной кон венных облас	фигурации Вам необходим тей необходимо помнить (адное има так, итобы оно	ио определить ее область. следующее:
	• даите Area	(Области уника (Область)	альное и нагл	ядное имя так, чтооы оно	легко опознавалось в меню
	 Все об Если Е укажи 	бъекты, опреде Зы знаете, что	еленные в пол конкретный с	ньзовательской области, не объект будет использовать одичество глобальных объе	едоступны в других областях. ся только в одной области, ектов
	укалки				
Меню Area (Область)	Меню Are Menu вы Area (Of	еа (Область) Ібрана для каж 5ласть) програ	содержит все «дой области аммы Supervis	е доступные области при у (см. ниже). Эти области от se.	словии, что опция Name to обраны оператором в меню
Определение					
объекта типа	Шаг			Действие	
объекта типа Область	<u>Шаг</u> 1	Выберите Are Properties.	ea → Create. 「	Действие Іоявится окно диалога New	v Area
объекта типа Область	Шаг 1	Выберите Are Properties.	ea → Create. 「 New Area Prope	Действие Іоявится окно диалога New nties	v Area
объекта типа Область	<u>Шаг</u> 1	Выберите Are Properties.	ea → Create. 「 New Area Prope Definition of New A	Действие Іоявится окно диалога New rties ? ×	v Area
объекта типа Область	<u>Шаг</u> 1	Выберите Are Properties.	ea → Create. 「 New Area Prope Definition of New Ar N <u>a</u> me	Действие Іоявится окно диалога Nev rties ? × ea MyOwnArea	v Area
объекта типа Область	Шаг 1	Выберите Are Properties.	ea → Create. 「 New Area Prope Definition of New Ar N <u>a</u> me Description	Действие Іоявится окно диалога Nev rties ? × ea MyOwnArea Optional description	v Area
объекта типа Область	Шаг 1	Выберите Are Properties.	ea → Create. 「 New Area Prope Definition of New Ar N <u>a</u> me Description Default <u>N</u> ode	Действие Іоявится окно диалога Nev rties ? × ea MyOwnArea Optional description	v Area
объекта типа Область	Шаг 1	Выберите Are Properties.	ea → Create. 「 New Area Prope Definition of New Ar N <u>a</u> me Description Default <u>N</u> ode Default <u>N</u> ode	Действие Іоявится окно диалога Nev rties ? × ea MyOwnArea Optional description 0 IV Name to Menu 7T3964R	v Area
объекта типа Область	Шаг 1	Выберите Are Properties.	ea → Create. 「 New Area Prope Definition of New Ar Name Description Default Node Default Driver Protection :	Действие Іоявится окно диалога Nev rties ? × ea MyOwnArea Optional description 0 IV Name to Menu 7T3964R	v Area
объекта типа Область	<u>Шаг</u> 1	Выберите Are Properties.	ea → Create. 「 New Area Prope Definition of New Ar Name Description Default Node Default Driver Protection :	Действие IOЯВИТСЯ ОКНО ДИАЛОГА New rties ? × ea MyOwnArea Optional description O Mame to Menu 7T3964R Unused	v Area

Рис. 2.9. Окно диалога New Area Properties для задания уникального имени области и выбора опции Name to Menu, чтобы показать ее имя в меню Area.

- 2 Введите уникальное имя и выберите опцию Name to Menu для того, чтобы показать имя области в меню Area.
- **3** Если потребуется, введите номер узла по умолчанию и выберите драйвер PLC по умолчанию.

Примечание: Узел и драйвер по умолчанию автоматически предлагается для всех объектов, которые Вы создали в этой области.

4 Также вы можете добавить объект Protect (Защита), для защиты области от несанкционированного доступа.

Примечание: Для большей информации об администрировании пользователей, обратитесь к функции Помощи Администрирования Пользователей.

Более подробную информацию об областях можно найти в файле Помощи.

Объект типа Диаграмма

Определение	Диаграм Диаграм процесса представ	ма обеспечивает графическое отображение части наблюдаемого процесса. ма состоит из статического фонового рисунка, нескольких статических объектов а и соединителей и, что наиболее важно, динамических компонентов процесса, аленных как символы. Диаграмма процесса часто называется мнемосхемой.
Использование	Диаграм течение множест операто тревоги.	ма, указанная в Definition (Определении) — точно та же, которую оператор видит в наблюдения. В зависимости от сложности процесса, область может содержать во диаграмм, каждая из которых представляет часть процесса. Диаграмма дает ру быстрый обзор процесса и легко различимые визуальные признаки в случае
Фоновый рисунок диаграммы	В старых приложе еще сущ Enhance	с версиях IGSS, фоновый рисунок выполнялся во внешних графических ниях в формате bitmap (*.bmp) или Windows metafile (*.wmf). Эта возможность все ествует, к тому же добавлены новые графические форматы рисунков, такие как d Metafile (*.emf) и Graphics Interchange Format (*.gif).
	Также В еще нео компоне свободна сможете	ы можете использовать цвет фона и построить диаграмму с самого начала. Вам все бходимы внешние графические приложения, чтобы создать статические нты, типа резервуаров, контейнеров и т.д., но эти компоненты на диаграмме можно о поместить и изменить в размере. Соединения между компонентами Вы легко нарисовать, используя панель инструментов Drawing (Рисунок) .
Меню Diagram (Диаграмма)	Меню Di при усло названия оператор	agram (Диаграмма) отображает все доступные диаграммы в текущей области вии, что опция Name to Menu отобрана для каждой диаграммы. Отметка около а диаграммы означает, что диаграмма открыта. Эти диаграммы отобраны оом из меню Diagram (Диаграмма) в модуле Supervise (Управление).
Определение Диаграммы	Чтобы о	пределить диаграмму нужно:
	Шаг	Действие
	1	Выберите Diagram → Create.
	2	Укажите, как Вы хотите отображать диаграмму. (См. ниже закладку <i>Definition of New Diagram (Создание новой диаграммы)</i>).

3 Назначите функциональные клавиши для наиболее распространенных действий. (См. ниже закладку Function Key Assignment *(Назначение функциональные клавиши)*)

Закладка Рисунок ниже показывает закладку Definition of New Diagram. Definition of New Diagram Properties



Рис. 2.10. На этой закладке Вы определяете имя диаграммы, присоединяете фоновый рисунок или цвет и выбираете разные настройки отображения.

Данная закладка содержит следу	ющие важные свойства объекта:
--------------------------------	-------------------------------

Свойство	Описание			
Name (Имя)	Ввод уникального и наглядного имени.			
Name to Menu (Имя в Меню)	Выберите эту опцию, если Вы хотите показать имя диаграммы в меню Diagram (Диаграмма) .			
Background (Фон)	Выберите Picture для присоединения фонового рисунка с внешнего файла. Выберите Color для присоединения цвета фона.			
Diagram Туре (Тип Диаграммы)	Выберите reusable diagram (диаграмму многократного использования), если Вы хотите создать многократные диаграммы, которые являются идентичными за исключением основных компонентов процесса. Все основные компоненты процесса будут созданы как группа в конфигурации. <i>Примечание:</i> Для более подробной информации о группе объектов обратитесь к секции " <i>The Group</i> <i>Object Type</i> ".			
Разнообразные опции отображения	Выберите элементы окна диаграммы, которые Вы хотите показать, например, Title Bar и Status Bar.			

Для объяснения остальных элементов нажмите **?** в правом верхнем углу окна диалога, затем кликните на интересующем Вас элементе.

Закладка Function Key Assignment

Рисунок ниже показывает закладку Function Key Assignment.

New Diagram Propertie	25			<u>?</u> ×
Definition of New Diagra	m Function Key Assi	gnment		
Name	Des	c.		
Function Keys	Object Name	lı	ndex	
F1	[Unused] 7tActiceX Background C-Flow Concept Dairy DrivetX EvenL_string EvenL_string EvenL_string Factory-1 Frequens	Comme	and/Value	
	🔲 Run VBA code			
Fn. Key Fn. Key	Object	Index Com	mand∕Value	
		OK	Cancel	Help

Рис. 2.11. На этой закладке назначаются функциональные клавиши для наиболее часто используемых операций.

Данная закладка содержит такие важные свойства объекта:

Свойство	Описание
Function Keys (Функциональные клавиши)	Выберите функциональную клавишу, на которую вы хотите назначить действие.
	<i>Примечание:</i> По умолчанию, F1 используется для доступа в Помощь, но при необходимости Вы можете переписать её.
Object Name (И мя объекта)	Выберите объект, к которому относится функциональная клавиша.
Index (Индекс)	Выберите атом, который Вы хотите активизировать с помощью функциональной клавиши, например, НА (High Alarm) для аналогового объекта.
Command/Value (Команда/Значени e)	Выберите команду, которую необходимо выполнить или значение, которое необходимо присвоить объекту при нажатии функциональной клавиши.

Для объяснения остальных элементов нажмите **?** в правом верхнем углу окна диалога, затем кликните на интересующем Вас элементе.

Окно диаграммы Рисунок ниже показывает пример окна диаграммы:



Рис. 2.12. Окно диаграммы показывает часть наблюдаемого процесса.

ОLE-встроенные Вы можете также включать OLE-объект как диаграмму. Это полезно, если Вы хотите, чтобы оператор открыл внешнее приложение просто выбрав эту диаграмму. Когда OLE-встроенная диаграмма открыта, доступны все функциональные возможности приложения.

Более подробная информация об OLE-встроенных диаграммах находится в файле Definition Help.

Объект типа График

Определение	График — это графическая диаграмма, отображающая значение или состояние одного или нескольких компонентов процесса. Источником данных для графика могут быть или файлы журнала событий (*.log) или файлы базового класса (*.bcl). График может отображать исторические данные, текущие данные или комбинацию обоих.			
Использование	Использование графиков позволяет выполнить следующее:			
	• Графический обзор значений и состояний связанных компонентов процесса			
	• Обнаружить неблагоприятные тенденции на ранней стадии их развития			
Три типа	Существует три типа графиков:			
графиков	• <i>Предопределенный график</i> — график, определенный проектировщиком системы, доступ к которому оператор может получить через меню Graph (График) или кликнув на символе, представляющем данный график. Большинство свойств графика не могут быть изменены оператором в течение наблюдения, но некоторые свойства он может изменять.			
	 Динамический график — график, создаваемый оператором на протяжении всего наблюдения. Оператор просто выбирает объекты IGSS, которые следует включить в график и затем выбирает в меню Graph → Create Dynamic Graph. Эта функция очень полезна, если оператор хочет отследить определенный компонент процесса до и после вмешательства. Динамический график может быть сохранен как определенный пользователем график (*.usr). При повторном открытии график динамически обновляется. 			
	• Статический график — снимок предопределенного или динамического графика, который оператор хочет сохранить для документации. Статический график может быть сохранен в формате графического файла (*.gph). При повторном открытии график отображается, но не обновляется.			
Экспорт в CSV	Данные графика можно экспортировать в comma-separated values файл (.csv). В дальнейшем эти данные могут быть обработаны в другой программе, например, MS Excel.			
Меню Graph (Графи к)	Меню Graph (График) показывает все доступные графики в текущей диаграмме при условии, что опция Name to Menu вы брана для каждого графика. Отметка около названия графика означает, что он открыт.			
Определение графика	Шаг Действие			
	1 Выберите Graph → Create.			
	2 Укажите, как вы хотите отображать график (см. ниже окно "Definition of New Graph").			
	3 Укажите свойства графика (см. диалоговое окно "Define Graph Parameters").			
	4 Смасштабируйте и разместите окно графика.			

Диалоговое окно Definition of New Graph

Диалоговое

окно Define Graph Parameters В данном окне Вы вводите имя и описание графика и указываете элементы окна, которые хотите отображать в окне графика.

New Graph Properti	es	? ×
Name C-flow Des <u>c</u> .		Caption C Name C Description
Attributes <u>I</u> itle Bar <u>System Menu</u>	✓ Name to Menu ✓ Grid	Protection :
Minimize	 ✓ Horiz Scroll <u>B</u>ar ✓ Status Bar 	OK Cancel

Рис. 2.13. Окно для ввода имени и описания графика, а также определения элементов окна для отображения.

Данное окно включает в себя следующие важные свойства объекта:

Свойство	Описание
Name (Имя)	Ввод уникального и наглядного имени.
Name to Menu (Имя в Меню)	Выбрав эту опцию, Вы можете показывать имя графика в меню График
Разнообразные опции отображения	Выберите элементы окна графика, которые Вы хотите показать, например, Title Bar и Status Bar.

На рисунке ниже показано диалоговое окно Define Graph Parameters.

		·						
Name	MyOwnGraph	Description						
Autostart DD HH M	M	Source	Start Preci	ision	Time R	esolution		
Start offset 0 0		€ LOG	C Day	C Min	C 200	0 1	0000	
Window period 0 1 0		C BCL	C Hour	Sec	C 500) 03	0000	
X-divisions 📃 🖂 :	Show Details				• Auto	matic In Mil	lisecs	
Object name	Atom	Reduction	Y-max	Y-min	Y-a Y-div.	ixis Smooth Wide	n Patt.	Color
FVH0090	▼ ST	•					•	
FVH0093	▼ ST	• •					•	
FVH0095	▼ ST	• •			- I		•	-
(Unused)	•	Y Y					•	-
(Unused)	•	v					•	
(Unused)	•	v					•	-
(Unused)	•	Y					-	-
(Unused)	-	Y					•	
(Unused)	•	Y Y					-	
(Unused)	•	▼ ▼					-	-
Background Colors: Graph	Window Xaxi	s Ruler (Grid				-	
						OK	C	ancel

Рис. 2.14. Окно для определения объектов для отображения на графике, масштабирования осей, задания цвета и множества других свойств.

Данное окно включает в себя следующие важные свойства объекта:

Свойство	Описание
Start offset (Начальное смещение)	Определите смещение от теперешнего времени, с которого Вы хотите начать график.
Source (Источник)	Выберите файлы *.log или *.bcl как источник данных для графика
Object Name (Имя объекта)	Выберите имя объекта, который хотите представить на графике.

Atom (Атом) (только для данных с журнала событий)	Выберите имя атома объекта, который хотите отображать, например РV для значения аналогового объекта.
Reduction (Преобразование) (только для BCL данных)	Выберите уместный метод преобразования, например, мv, чтобы показать среднее значение

Для объяснения остальных элементов нажмите 👔 в правом верхнем углу окна диалога, затем кликните на интересующем Вас элементе.

Окно графика На рисунке ниже изображен пример графика.



Рис. 2.15. Окно графика показывает значение или состояние различных компонентов процесса.

Аналоговый тип объекта

Определение	Аналоговый тип в системе IGSS используется для представления компонента процесса,
	который может принимать любое значение в пределах указанного диапазона. Аналоговые
	объекты могут включать два предела тревог и заданное значение.

Использование Приведенные ниже примеры показывают то, как можно использовать аналоговые объекты:

- уровнемер, измеряющий содержание резервуара в литрах. Когда резервуар пуст, его содержимое составляет 0 литров, а когда полный — 520 литров. Это означает, что аналоговый объект IGSS будет иметь указанный диапазон — от 0 до, например, 550 литров.
- датчик температуры, измеряющий температуру комнаты в пределах диапазона от -5 до 35 °С (используется в следующем примере).

Определение аналогового объекта Для определения (создания) аналогового объекта необходимо:

Примечание: Следующая далее процедура описывает создание аналогового объекта, используя стандартные символы. При этом Вы можете использовать альтернативные типы отображения, например, bar display или circular display. Для дальнейшей информации, ищите *"bar display"* или *"circular display"* в файле помощи Definition Help.

Шаг Действие

- 1 Выберите Objects → Analog Elements. Появится диалоговое окно Object Browser.
- 2 Введите уникальное имя и дополнительное описание, выберите область Global в Tree-view, затем кликните Create. Вам будет доступно диалоговое окно со свойствами аналогового объекта.

- **3** Определите предел измерения, верхний и нижний пределы тревоги, количество цифр после запятой и т.д. (см. ниже закладку *"Analog"*).
- 4 Определите, как Вы хотите собирать и регистрировать ваши данные (см. ниже закладку *"Data Management Definitions"*).
- 5 Определите, что Вы хотите отобразить вместе с символом компонента процесса (см. закладку *"Display"* ниже).
- **6** Определите PLC адрес компонента процесса и приложите тексты тревог (см. ниже закладку *"Edit Mapping"*).
- 7 Выберите символ, которым Вы хотите представить компонент процесса (см. ниже закладку *"Symbol Definition"*) и кликните **ок**. На диаграмме появятся символ объекта и заголовок.
- 8 Разместите символ объекта и заголовок на диаграмме.

Закладка Analog На рисунке ниже изображена закладка Analog:



Рис. 2.16. Закладка для определения предела измерений, заданного значения величины ТП, единиц измерения, количества точек после запятой и пределов тревог.

Свойство	Описание	
Alarm limits (Пределы тревог)	Аналоговый объект имеет два встроенных набора пределов тревог, выражающих различные степени важности, которые могут использоваться в зависимости от необходимости.	
Наблюдени установлен то тревога наблюдени значение п нижнего пр <i>Подсказка:</i>	Наблюдение за тревогами активируется просто, после установления флажка рядом с пределом. Если настроено, то тревога генерируется и отображается в течении наблюдения в Alarm List (Списке Тревог), когда текущее значение превышает верхний предел или находится ниже нижнего предела. <i>Подсказка:</i> Вы легко можете устанавливать или	
	удалять отдельные пределы в закладке Edit Mapping.	

Actual value (Текущее значение)	В этом окошке Вы можете ввести начальные значения процесса. Значение будет динамически обновляться в течение наблюдения; значение, указанное в (Definition) Определении переписывается, как только начинается сбор данных.
Set point (Задание)	Задание — желательное значение, к которому должно стремится значение процесса

Для объяснения остальных элементов нажмите **?** в правом верхнем углу окна диалога, затем кликните на интересующем Вас элементе.

Закладка Data Management Definitions На рисунке ниже показана закладка Data Management Definitions:

Temperature - Room tempe	rature	? ×
Edit Mapring Edit Mapring Analog Alarm Inz Scan interval 0 © 2000 10 © 5000 0 © 10 30 © 2 10 © 5 30 © None In Mins. © Log to Printer Protection Image: Comparison of the series	Report Format Ack Bit Data Manag 0000 □ > 0 % 0000 □ > 0 % 0000 □ > 1 % 0000 □ > 1 % 0000 □ > 1 % □ > 2 % > 1 % □ > 0 % > 1 % □ > 0 #a reduction □ □ > Marge □ □ > Marge □ □ > Marge □ □ > Change □ □ ■ mand line ■ le menu entries multiple commands the popup menu otherwise text substituted with object name ar	Symbol Definition pement Definition Display Dut > 2% > 5% C > 5% C > 10% Transfer to History Reduced Value C Actual Total Va
	01	Cancel Help

Рис. 2.17. В этой закладке Вы определяете способ сбора и регистрации данных.

Свойство	Описание
Scan interval (Интервал опроса)	Определяет, как часто IGSS опрашивает адрес компонента в PLC (сам адрес определен на закладке Edit Mapping). Например, температура не изменяется очень быстро, поэтому выбран интервал сканирования в 30 секунд (30,000 мс). Запомните, что если Вы используете событийно- ориентируемое соединение, то Вы должны выбрать None.
Logging (Регистрация данных)	С помощью кнопок сохранения данных Вы решаете, будет ли система сохранять значения, которые получены для этого компонента с 30-секундным интервалом, в файле журнала событий. Вам только необходимо выбрать регистрацию данных от компонента ТП, для которого Вы хотите сохранить накопленные данные (например, для использования их при построении графиков). Если не нужно сохранять данные для некоторых компонентов, выберите None. Запомните, что кнопками можно выставить чувствительность сохранения. Если Вы выберите > 0 %, то IGSS будет сохранять все изменения в файл. Если Вы выберите > 10 %, то система будет сохранять все изменения, которые больше 10 %.

Свойство	Описание
Base interval (Базовый интервал)	Определяет, как часто система преобразовывает сканированные значения в одно, с целью вычисления статистики по измеренным величинам. Например, используемый базовый интервал в 10 минут означает, что каждые 10 минут система будет преобразовывать до 20 значений (с интервалом сканирования в 30 секунд) в одно. Это преобразование, т.е. статистически вычисленное значение позже используется в рабочих отчетах.
Data reduction (Преобразова ние данных)	Определяет, как данные преобразовываются в одно значение в соответствии с установками Scan interval и Base interval. Ставя флажки в группе Data reduction, Вы выбираете, какой метод система использует для преобразования: вычисляет среднее, сохраняет наибольшее или наименьшее значение за 10-минутный интервал (Min и Max), вычисляет сумму значений в 10-минутный интервал, сохраняет последнее значение (Actual) или сохраняет количество изменений состояния компонента ТП (Change). Каждый метод, который Вы выбрали, будет зависеть от природы компонента. Для измерения температуры наиболее часто выбирается Average (Среднее).

Для объяснения остальных элементов нажмите **?** в правом верхнем углу окна диалога, затем кликните на интересующем Вас элементе.

Закладка Display На рисунке ниже показано закладку Display:

emperature - Room tempera	ture	?)
Edit Mapping Alam In/Ar Analog Alam In/Ar Object Temper Show Name V Enable Alam C Left C Right V Description	Report Format sk Bit Data Manager ature State / Value ✓ Enable Align ✓ Left ✓ Right Atom Actual Value Format Decimal ♥ Prefix Zero	Symbol Definition nent Definitions Display
Font Current: Verdana Symbol Selectable Con Con Con Con Con Con	Field width 13 dication Symbol C No display i Name Value	Change Font
	OK	Cancel Help

Рис. 2.18. Закладка для определения информации, которая будет отображаться вместе с символом компонента ТП.

Свойство	Описание
Show (Показ)	Определяет важные элементы, которые Вы хотите отобразить на диаграмме
Symbol selectable (Выбор символа)	Флажок на этом пункте позволяет оператору выбрать символ объекта на диаграмме процесса.

Для объяснения остальных элементов нажмите **?** в правом верхнем углу окна диалога, затем кликните на интересующем Вас элементе.

Закладка Edit На этой закладке определяют адрес PLC компонента процесса и прибавляют текст(ы) тревоги. Запомните, что полный адрес PLC состоит из номера узла, группы данных, смещения по словам и смещения по битам. Рисунок ниже демонстрирует закладку Edit Mapping:

Temperature - Room temperature	? ×
Analog Alarm In/Ack Bit Alarm In/Ack Bit Alarping Report	Data Management Definitions Display Format Symbol Definition
Atom High Link VActual Value Set Forint Low Jaham Alarm-In V/0 mode : local V Alarm Details 210: High alarm link exceeded V New Edit DeleteX	PLC Node for object: Temperature Driver : Node : PLC Address for High Alarm atom: Data Group : [128 Word Diffset : Bik Diffset : Bik Diffset : External Type: [PP16] Use numeric +/- to scroll to next/previous atom
	OK Cancel Help

Рис. 2.18. Закладка для указания адреса PLC компонента процесса.

Свойство	Описание
Configure atom (Настройка атома)	Выберите атом, на который Вы хотите определить адрес PLC или текст тревоги. Количество показанных атомов зависит от настроек на закладке Analog.
I/O mode (способ I/O)	Выберите нужный I/O режим в выпадающем списке. В дополнение к действительному значению (Actual Value), этот объект также сконфигурирован двумя наборами пределов тревог и заданием; так как эта закладка отображает выбор сделанный на закладке Analog, то в списке шесть атомов. Однако, необходимо ввести только один адрес, а именно для действительного значения. Это возможно благодаря тому, что ограничения (high alarm, high limit, low alarm and low limit) и задание являются локальными (local) по отношению к ПК. Другими вариантами для ограничений и задания являются: in, out или in/out, в случае которых PLC адрес также должен определятся для этих величин. Однако, обычно значение local предпочтительней.

Свойство	Описание
Alarm Details (Детали тревоги)	Задать текст тревоги можно либо присоединив существующий текст, выбрав его в выпадающем списке, либо создать новый, нажав New, и потом задать свойства текста тревоги в возникшем диалоге. Номер тревоги должен даваться для каждого предела тревоги, если включено наблюдение за тревогами на закладке Analog. Для редактирования текста тревоги нужно выбрать ее в выпадающем меню, нажать Edit и изменить свойства текста тревоги, если требуется.
	<i>Подсказка:</i> Вы также можете создать и редактировать тексты тревог, выбрав в меню Edit → Alarm Details.
Driver (Драйвер)	Выберите нужный PLC драйвер. Список драйверов соответствует драйверам, которые включены в активный профиль драйверов. Настройка драйверов находится в Driver Setup (Настройках драйвера).
	<i>Подсказка:</i> Вы можете выбрать драйвер по умолчанию в диалоговом окне Area Properties.
Node (Узел)	Введите нужный номер узла для идентификации PLC. Каждый PLC имеет свой уникальный номер. Когда подключен только один PLC, то по умолчанию номер узла — 0.
	<i>Подсказка:</i> Вы можете выбрать узел по умолчанию в диалоговом окне Area Properties.
Data Group (Группа данных)	Ведите нужную группу данных. Эта опция определяет часть памяти (группу данных) расположенной в PLC, которая состоит из нескольких единиц или блоков слов (16 бит каждый).
Word Offset (Смещение по словам)	Введите нужное смещение по словам. Эта опция определяет точное слово в группе данных. В нашем примере, данные для измерения температуры читаются с PLC номер 0, с группы данных номер 20 и со слова номер 16 с этого блока.
	<i>Примечание:</i> Система всегда будет писать одно слово данных (которое равно 16 битам) за раз. Отсылка команды означает, что 16 бит отосланы в PLC, даже если только один или два бита определены как командные биты.
Bit Offset (Смещение по битам)	Введите нужное смещение по битам. Эта опция определяет точный бит в слове из группы данных.
External Туре (Внешний тип)	Последний бит информации, который необходим системе, — это внешний тип данных в PLC. Нажатие на поле открывает список типов данных, которые доступны выбранному PLC драйверу. В нашем примере выбран FP16 (Fixed Point 16 bit). За деталями обращайтесь в справочник по нужному драйверу. Внешние типы либо задействованы, либо отключены в Driver Setup (Настройках драйвера).

Примечание: В зависимости от используемого драйвера PLC, текстовые надписи полей **Data Group**, **Word Offset** и **Bit Offset** могут быть заменены терминами, специфичными данному драйверу. Однако, если Вы хотите показать обычную терминологию, зажмите CTRL во время выбора имени драйвера.

Для большей информации о конфигурации драйвера обратитесь к файлу помощи Driver Setup Help.

Для большей информации о текстах тревог введите "*alarm texts*" в файле помощи Definition Help.

Закладка Symbol Definition

Рисунок ниже показывает закладку Symbol Definition:

		1			1
Analog	Alarm In/Ack	Bit	Data Manage -	ment Definitions	Display
Edit Mappir	ig	Heport	Format	Sympo	Definition
Symbol propertie	s			Template enheritar	ice
Symbol Angle	0 d	egree	•	Constant of C	
Mirror Image	Ē			Copy Symbols r	iom rempiate
Symbol Color				Copy symbols	To template
	_			Digital state for sym	
Scalable Icon					
- Blink					
No blink					
C Blink col	or/background				
🔿 Blink Co	lor/Alternate col	or			
🔲 Fast blin	k				
Alternate Co	lor				
Choose symbol-					
Choose symbol - Sumbol table	Analog eleme	nts			
Choose symbol - Symbol table	Analog eleme	nts	Ī		
Choose symbol - Symbol table	Analog eleme	nts	•		
Choose symbol- Symbol table	Analog eleme	nts	•	<u>®</u>	© <u>X</u>
Choose symbol- Symbol table	Analog eleme	nts		R	
Choose symbol- Symbol table	Analog eleme	nts (1) Logger	C-Mot	Mot-Vent	Motor Vent
Choose symbol Symbol table	Analog eleme	nts (1) Logger	C-Mot	Mot-Vent	Motor Vent
Choose symbol - Symbol table	Analog eleme	nts Dogger	C-Mot	Mot-Vent	©∑ Motor Vent ▶
Choose symbol- Symbol table	Analog eleme	nts (1) Logger	C-Mot	Mot-Vent	©X Motor Vent ▶

Рис. 2.19. Закладка для выбора символа для отображения компонента процесса.

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта:

Свойство	Определение		
Symbol color (Цвет символа)	Выберите цвет символа.		
Symbol angle (Угол символа)	Выберите угол, если Вы хотите развернуть выбранный символ.		
Symbol table (Набор символов)	Выберите один набор символов с выпадающего списка. Имена наборов могут быть изменены в Symbol Editor (Редакторе символов).		
	<i>Примечание:</i> IGSS автоматически выбирает нужный набор символов для того типа объекта, который Вы сейчас определяете.		
Symbol preview (Просмотр символа)	Выберите символ, который вы хотите использовать. Это поле покажет символы из выбранного набора символов.		

Для объяснения остальных элементов нажмите 👔 в правом верхнем углу окна диалога, затем кликните на интересующем Вас элементе.

Объект типа Таблица

Определение Объект типа таблица, как и аналоговый объект, используется для представления компонента процесса, который может принять любое значение из указанного ряда. Однако, один табличный объект может использоваться для аналоговых объектов (до десяти), которые как-то подходят друг другу.

Использование Последующий далее пример показывает, где можно использовать табличный объект:

• датчики температуры, размещенные на разных уровнях в баке. Будучи размещены на разных уровнях, датчики будут, наверное, давать разные измерения, но все-таки

	интер темпе	ресно увидеть их значения, представленные вместе. Их значения могут быть ературой в пределах, скажем, от -3 до 40 °C.		
	 поглощение кислорода в резервуаре контролируется в четырех разных местах (используется в следующем примере). 			
Когда	Вам нуж	но использовать табличный объект:		
использовать объект типа	• когда	а у Вас есть много аналоговых объектов, которые логически собраны вместе и		
таблица	• разде	еляют тот же предел измерений, пределы тревог и тексты тревог.		
Наследование ограничений тревог	Объект Однако, тревог д объекту, Data Mar	гипа таблица не имеет пределов и, следовательно, наблюдения за тревогами. это можно избежать, создавая аналоговый объект, который определяет пределы иля табличного объекта. Тогда аналоговый объект подключают к табличному , выбрав имя аналогового объекта в выпадающем списке Connect To на закладке nagement Definitions.		
	Более де Definition	етальную информацию о наследовании пределов тревог ищите в файле помощи n Help, набрав для поиска <i>" table objects</i> ".		
Определение объекта типа	Для созд	дания табличного объекта:		
таблица	Шаг	Действие		
	1	Выберите Objects → Tables. Появится диалоговое окно Object Browser.		
	2	Введите уникальное имя и, если нужно, описание, выберите область Global в Tree-view (дереве просмотра), а потом нажмите Create. Появится диалоговое окно со свойствами табличного объекта.		
	3	Определите составляющие аналоговые объекты, минимальное и максимальное значение, количество знаков после запятой и единицу измерения (см. закладку <i>«Table"</i> ниже).		
	4	Укажите, как Вы хотите собирать и сохранять Ваши данные (см. закладку <i>«Data Management Definitions«</i> ниже).		
	5	Определите, что Вы хотите отображать рядом с символом компонента процесса (см. закладку <i>"Display"</i> ниже).		
	6	Укажите адрес PLC объекта таблица (см. закладку <i>"Edit Mapping"</i> ниже).		
	7	Выберите символ, которым Вы хотите отображать табличный объект (см. закладку <i>"Symbol Definition"</i> ниже) и нажмите ок . Появятся символ объекта и заголовок.		
	8	Разместите символ объекта и заголовок на диаграмме.		

Закладка Table	Рисунок ниже показывает закладку	Table:
----------------	----------------------------------	--------

able Da Name	ata Management Defir OxyUptake	nitions Display Edit Maj	Type • Fixed Table	Symbol Definition
Descriptio	n Oxygen uptake rat	e bio. left	C Float Table	
01 02	ame	Value 7.00 6.00	7654321.	
03 04	_	9.00	Decimal Point	-
			Minimum value	0.00
			Maximum value	100.00
From				

Рис. 2.20. Окно для определения составляющих аналоговых объектов, минимального и максимального значения, количества знаков после запятой и единицы измерения

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта:

Свойство	Описание
Name/Value (Имя/Значе ние)	В данном примере поглощение кислорода в резервуаре контролируется в четырех разных точках, и результаты показываются в таблице как значения о1 , о2 , о3 и о4 .
Туре (Тип)	Значения в таблице представлены как фиксированные значения с фиксированным числом точек после запятой (Fixed Table).
	Так же можно представлять данные в таблице в формате числа с плавающей точкой (Float Table), в случае чего данные будут представлены, например, так — 7.00000е+000.
Decimal Point	Введите необходимое количество чисел после запятой в поле ввода.
Minimum value	Введите минимальное значение для объекта.
Maximum value	Введите максимальное значение для объекта.

Для объяснения остальных элементов нажмите **?** в правом верхнем углу окна диалога, затем кликните на интересующем Вас элементе.

Закладка Data На этой закладке Вы определяете сбор и сохранение данных. Эта закладка идентична такой Management же закладке для аналогового объекта. В данном примере мы выбрали сканирование Definitions каждые 30 секунд (поглощение кислорода не меняется мгновенно) и сохранение всех полученных значений в системных файлах журнала событий. Для статистики вычисляется среднее значение каждые 10 минут. Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части *«The Analog Object* Туре" («Объект типа аналог»). Закладка На этой закладке Вы определяете, что будет показано вместе с символом компонента Display процесса. Закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта. Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части *"The Analog Object Туре"* («Объект типа аналог»).

 Закладка Edit
 На этой закладке Вы определяете адрес PLC для табличного объекта. Отметьте, что полный

 Mapping
 PLC адрес состоит из номера узла, группы данных, смещения по словам и смещения по битам.

Также отметьте, что внешний тип данных должен быть выбран для того, чтобы система знала PLC формат значений процесса.

Примечание: Несмотря на то, что табличный объект может указывать на десяток значений процесса, ему присвоен всего один адрес. Это возможно благодаря тому, что система принимает то, что значения имеют последовательный PLC адрес.

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части *"The Analog Object Туре"* (*«Объект типа аналог»*).

 Закладка
 На этой закладке Вы выбираете символ, которым вы хотите представлять компонент

 Symbol
 процесса. Эта закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта, за исключением доступных символов.

Примечание: IGSS автоматически выбирает нужный набор символов для того типа объекта, который Вы сейчас определяете, но Вы можете выбрать и другой набор символов.

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части *"The Analog Object Туре"* (*«Объект типа аналог»*).

Объект типа Счетчик

- Определение Объект типа счетчик, на самом деле, является вариацией на основе стандартного аналогового типа. Подобно ему, счетчик может принимать любое значение вплоть до заданного максимального. Отличием от аналогового типа объекта является, хотя бы, то, что объект типа счетчик имеет только один предел тревоги. Оператор может давать четыре команды счетчику: пуск, стоп, перезапуск и задание.
- **Использование** Объект типа счетчик обычно используется для подсчета часов работы, например, мотора для того, чтобы удостоверится, что запланированный ремонт выполнится вовремя. Его использование подразумевает, что программа в PLC будет запускать счетчик при включении мотора и останавливать при его останове.

Определение объекта типа	Шаг	Действие
счетчик	1	Выберите Objects → Rectangular Field. Появится диалоговое окно Object Browser.
		<i>Примечание:</i> Объект типа счетчик часто делается в форме чувствительной на клик области, которая отображает только имя и значение.
		Hour-count 98 hours
		При создании прямоугольного поля (rectangular field) Вы

При создании прямоугольного поля (rectangular field) Вы получаете прямоугольник, который свободно можете позиционировать и изменять в размерах.

2 В Tree-view откройте область Global, выберите Counter, введите уникальное имя и, если желаете, описание, потом нажмите Create. Появится диалоговое окно со свойствами объекта типа счетчик.

- **3** Введите значение предела тревоги и разрешите наблюдение за тревогами, также укажите заданное и максимальное значения (см. закладку *"Counter"* ниже).
- **4** Укажите, как Вы хотите собирать и сохранять Ваши данные (см. закладку *"Data Management Definitions"* ниже).
- 5 Определите, что Вы хотите отображать рядом с символом компонента процесса (см. закладку *"Display"* ниже).
- **6** Укажите PLC адрес объекта счетчик и присоедините текст тревоги (см. закладку *"Edit Mapping"* ниже).
- 7 Выберите символ, которым Вы хотите отображать табличный объект (см. закладку *"Symbol Definition"* ниже) и нажмите **ок**. Появятся символ объекта и заголовок.
- 8 Разместите символ объекта и заголовок на диаграмме.

Закладка На рисунке ниже изображена закладка Counter:

our-count					?
Counter D	ata Managemer	nt Definitions Dis	play Edit Mapping	Attributes of Rect	angle
<u>N</u> ame <u>D</u> esc. <u>U</u> nits	Hour-cour hours	nt			
<u>C</u> urrent c I⊄ Limit Preset <u>v</u> a Ma <u>x</u> imuri	ount alue n value	98 70 35 105	C Start C Stop C Beset C Breset		
			ОК	Cancel	Help

Рис. 2.21. На этой вкладке Вы указываете заданное и максимальное значения и хотите ли Вы включить наблюдение за тревогами.

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта:

Свойство	Описание		
Limit (Предел)	Поставьте флажок для включения наблюдения за тревогами, после чего тревога будет генерироваться, когда будет превышено предельное значение.		
Preset value (Заданное значение)	Введите значение, которое Вы хотите вставить, когда оператор дает команду Preset.		
Maximum value	Введите максимальное значение для этого объекта.		

Примечание: С точки зрения разработчиков системы нажатие на одну из четырех кнопок соответствует посылке в PLC специфической комбинации битов. Комбинации битов для четырех кнопок такие:

Start 1000

Stop 1001
	Reset 1010
	Preset 1011
Закладка Data Management Definitions	На этой вкладке Вы определяете способ сбора и хранения данных. Данная закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта. В нашем примере мы выбрали сканирование каждые 30 секунд (мотор не запускается каждые другие секунды) и мы выбрали никакого сохранения (None) так как не имеем желания смотреть историю изменения значений счетчика. Несмотря на это, мы хотим видеть значения объекта в системных операционных отчетах и поэтому мы сказали системе сохранять значения ТП каждые пол часа (Base interval = 30 и Data reduction = Actual).
	Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части <i>"The Analog Object Type"</i> (<i>«Объект типа аналог»</i>).
Закладка Display	На этой закладке Вы определяете, что будет показано вместе с символом компонента процесса. Закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта.
	Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части <i>"The Analog Object Туре" («Объект типа аналог»</i>).
Закладка Edit Mapping	На этой закладке Вы определяете адрес PLC для объекта типа счетчик и присоединяете текст тревоги для предела тревоги. Отметьте, что полный PLC адрес состоит из номера узла, группы данных, смещения по словам и смещения по битам. На рисунке ниже показана закладка Edit Mapping.

ur Count	? 3
Counter Data Management Definitions Display	Edit Mapping Report Format
Atom	PLC Node for object: Hour?Count
Command	Driver :
E Loure	Node: 0
Preset	
	PLC Address for Command atom
	Data Group: 0
I/O mode : Out	
Altern Datala	Word Offset : 0
- I	
I 🗌	Bit Offset : 0 1
	External Type:
New Edit DeleteX	_
	Use numeric +/- to scroll to next/previous atom
	OK Cancel Help

Рис. 2.22. На этой закладке Вы указываете PLC адрес объекта типа счетчик.

Счетчик состоит из следующих атомов:

Выберите этот атом	и введите следующее:
Command	адрес для команды пуск/стоп, которую оператор может задать.
Count	адрес, из которого IGSS может читать текущее значение счетчика.
Limit	В нашем примере мы выбрали local (местный) предел тревоги, то есть, предел тревоги, который находится только в IGSS и не имеет соединения с PLC.
	Вы должны также включить текст тревоги для предела тревоги счетчика.
Preset	адрес, на который должно быть отправлено значение задания, когда было изменено оператором.

Отметьте также, что внешний тип данных должен быть выбран для того, чтобы система знала PLC формат данных процесса. Для нашего примера выберите Counter.

Примечание: Для каждого отдельного атома (Command, Count, Limit и Preset) Вы можете выбрать метод ввода/вывода, то есть, либо система читает с/пишет в адрес PLC (i/o, in, out) либо значение будет только внутри системы (local).

 Закладка
 На этой закладке Вы выбираете символ, которым вы хотите представлять компонент

 Symbol
 процесса. Эта закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта, за исключением доступных символов.

Примечание: IGSS автоматически выбирает нужный набор символов для того типа объекта, который Вы сейчас определяете, но Вы можете выбрать и другой набор символов.

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части *"The Analog Object Туре"* (*«Объект типа аналог»*).

Дискретный тип объекта

Определение Дискретный объект используется для представления компоненты процесса, который может принимать ограниченное число состояний и команд. Оператор может отдавать эти команды для изменения состояния компонента процесса. Обычно, дискретные объекты основаны на дискретных шаблонах, которые предлагают несколько преимуществ по сравнению со стандартными дискретными объектами.

- Использование Обычно дискретные объекты используются для:
 - значения, которое может быть либо открыто, либо закрыто
 - мотора, который может быть запущен, остановлен и работать на разных скоростях.

Обычный В этой самой простой форме цифровой тип в IGSS имеет два состояния: 0 и 1 и две команды, также названные 0 и 1. Рисунок ниже показывает закладку Change State диалога свойств объекта стандартного дискретного объекта.



Рис. 2.23. Закладка Change State стандартного дискретного объекта.

В диалоговом окне, которое Вы видите, Вы не имеете никаких возможностей для изменения имён состояний и команд или количества состояний и команд.

Другие Другие закладки этого диалога такие же, как и для аналогового объекта. Для закладки дополнительной информации обратитесь к части <i>"The Analog Object Type"</i> (<i>«Об аналог»</i>) в этой части.		
Определение дискретного шаблона	Вы редко будете создавать объект, используя вышеуказанный тип, но практически всегда будете использовать дискретный <i>шаблон</i> для определения дискретного объекта.	
шаолона	Используя дискретный шаблон, Вы можете	
	• определить нужное количество состояний и команд	
	• дать любые имена состояниям и командам	
	• указать соответствующие команды для каждого состояния	
	• определить любое количество тревог	
	• получить права на управления вплоть до отдельного бита	

• использовать шаблон снова и снова

Для описания того, как определить дискретный шаблон обратитесь к "Defining an IGSS Template" (Определение шаблонов в IGSS) в Части Б этого раздела.

Объект типа Строка

Определение	Объект т регулиру	ипа строка — это текстовое поле, которое отображает сообщение, относящееся к емому ТП.	
Использование	Обычно объект Строка выводит сообщение, когда запущена определенная часть программы PLC. В данном примере оператор увидит сообщение на экране, когда начнется процесс очистки.		
Определение	Для опре	деления объекта типа Строка:	
объекта типа Строка	Следующая процедура допускает то, что Вы используете прямоугольное поле для отображения строки. Как вариант, Вы можете показать строку в поле для редактирования или в текстовом поле. Для большей информации ищите <i>"standard descriptors"</i> в файле помощи Definition Help.		
	Шаг	Действие	
	1	Выберите Objects → Rectangular field. Появится диалоговое окно Object Browser.	

2 В Tree-view откройте область Global, выберите String, введите уникальное имя и, если желаете, описание, потом нажмите Create. Появится диалоговое окно со свойствами объекта типа строка.

- **3** Введите текстовую строку для отображения и ее максимальную длину. (см. закладку *"String Object"* ниже).
- 4 Укажите, как Вы хотите собирать и сохранять Ваши данные (см. закладку *"Data Management Definitions"* ниже).
- 5 Определите, что Вы хотите отображать рядом с текстовой строкой (см. закладку *"Display"* ниже).
- 6 Укажите PLC адрес объекта строка (см. закладку *"Edit Mapping"* ниже) и нажмите ок. Появятся прямоугольное поле и заголовок объекта.

7 Разместите и измените размеры прямоугольного поля, отображающего строку на диаграмме.

Примечание: Если Вы дважды кликните на поле, то **появится** закладка Attributes of Rectangle, которая позволит Вам указать точные координаты, ширину и высоту поля.

Закладка String На рисунке ниже показана закладка String Object: Object

ssage					?
Edit M String I	1apping Dbject	Repo Data Ma	nt Format magement Definitions	Symbol	Definition Display
Name	Message		Maximum Ler	igth 40	
Description					
String					
From					
			OK	Cancel	Help

Рис. 2.24. На этой закладке Вы указываете текстовую строку для отображения и ее максимальную длину.

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта:

Свойство	Описание		
Maximum length (Максимальная длина)	Введите максимальное количество символов, необходимых для данной строки. <i>Примечание:</i> Вы можете использовать до 70 символов.		
String (Строка)	Введите саму строку, которую необходимо отобразить.		

Закладка Data Management Definitions На этой закладке Вы определяете, как Вы хотите собирать и хранить данные. Данная закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта. Вы можете выбрать интервал сканирования и частоту сохранения. Отметьте, что хотя нету смысла вести какие-либо статистические вычисления со строкой, но опции Data reduction и Base interval обязательны. Конечно, сохраненные значения не могут быть отображены на графиках как обычно, но лог-файлы (файлы журнала событий) можно отобразить или распечатать.

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части *"The Analog Object Туре"* (*«Объект типа аналог»*).

Закладка На этой закладке Вы определяете, что будет показано вместе с текстовым объектом. Display Закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта. Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части *"The Analog Object Type"* (*«Объект типа аналог»*). **Закладка** Edit Mapping На этой закладке Вы определяете адрес PLC для объекта типа строка. Отметьте, что полный PLC адрес состоит из номера узла, группы данных, смещения по словам и смещения по битам. На рисунке ниже показана закладка Edit Mapping.

Message	? ×
String Object Data Mana Edit Mapping Report	agement Definitions Display Format Symbol Definition
Alom	PLC Node for object Message Driver: Vode: 0 PLC Address for Test atom: Data Group: 0 Word Offset: 0 Bit Offset: 0 External Type: STRING Use numeric +/- to scroll to next/previous atom
	OK Cancel Help

Рис. 2.25. Закладка для определения адреса PLC объекта типа строка.

Адрес PLC для объекта типа строка определяет начало строки. Количество символов, указанное в поле Maximum length на закладке String Object, резервируется автоматически. Отметьте также, что Вы должны выбрать внешний тип данных.

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части *"The Analog Object Туре"* (*«Объект типа аналог»*).

Дополнительную информацию об объектах типа строка ищите в файле помощи Definition Help.

Закладка На этой закладке по необходимости Вы можете задать точные координаты, ширину и Attributes of Rectangle

Объект типа Масштаб

Определение Объект типа масштаб отображает один набор данных относительно другого. Отметьте, что объект типа масштаб — встроенный объект и поэтому не отображает физический компонент ТП.

Использование Используйте объект масштаб, когда Вам необходимо отобразить один набор данных относительно другого, вместо написания соответствующего кода в PLC. Вы можете использовать объект типа масштаб для преобразования значений из одной измерительной величины в другую, например, с °С (Цельсий) в °F (Фаренгейт).

Примечание: Вы можете также преобразовывать величины и без использования объекта типа масштаб. Ищите *"Unit Conversion dialog" в файле помощи Definition Help.*

Для определения такого масштабирующего объекта обращайтесь к "Define Scaling Objects" ("Определение Масштабирующих Объектов") в Разделе 3.

Определение Для определения масштабирующего объекта: масштабирующего объекта Лримечание: Рекомендуется определять масштабирующие объекты в области Global, чтобы сделать их доступными глобально в конфигурации. Закладка

Scaling Specification

Шаг Действие 1 Выберите Objects → New Unreferenced. Появится диалоговое окно Object Browser. 2 В Tree-view откройте область Global, выберите Scaling, введите уникальное имя и, если желаете, описание, потом нажмите сгеаte. Появится диалоговое окно со свойствами объекта типа

3 Укажите входные/выходные значения (I/O value) и соответствующие значения (Real value), к которым Вы хотите отобразить исходные величины (см. закладку "Scaling Specification" ниже).

На рисунке ниже показано закладку Scaling Specification:

масштаб.

4	I-20ma				? ×
	Scaling specific	ation			
	Name	4-20ma			
	Description				
		I/Ovalue		Real value	
		4		0.0000000e+000	
		20		1.0000000e+000	
		I			
		——————————————————————————————————————			
		I			
		I		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			OK	Cancel	Help

Рис. 2.26. Закладка для определения входных/выходных значений (**I/O value)** и новых, к которым Вы хотите их преобразовать.

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта:

Свойств о	Описание
I/O value	Введите входные/выходные значения, которые Вы хотите отобразить на другом наборе значений.
Real value	Введите значения, которые Вы хотите использовать вместо входных/выходных значений.

В данном примере, объект масштаб отображает значения в пределах с 4 до 20 на значениях в пределах от 0 до 100. Это означает, что когда, например, в IGSS посылается значение **12**, то объект масштаб отображает значение как **50**.

Соединение объекта масштаб с аналоговым объектом

Шаг

Действие

Объект масштаб может быть использован любое количество раз для масштабирования аналогового значения. Для присоединения объекта масштаб к аналоговому объекту нужно:

- **1.** Откройте диаграмму, которая содержит аналоговый объект, к которому Вы хотите присоединить объект масштаб.
 - **2.** Дважды кликните на символе, представляющем аналоговый объект.
 - **3.** Выберите закладку Data Management Definitions.

4. В поле Scale As выберите соответствующий объект типа масштаб в выпадающем меню, которое показывает все масштабирующие объекты в активной конфигурации.

Групповой тип объекта

Определение

Группа — это набор любого количества связанных объектов и дескрипторов, которые Вы хотите рассматривать как одно целое. Члены группы обычно будут иметь несколько зависимостей в исходной конфигурации. Этими зависимостями могут быть шаблоны, номера тревог, форматы отчетов, VBA код, т.п. и они автоматически станут частью группы. Это делает группу автономной, что позволит Вам либо копировать/вставлять группу внутри конфигурации, либо экспортировать ее в файл для импорта позже в другую конфигурацию.

Групповой объект включает следующие возможности:

- Копировать/вставлять членов группы в данную конфигурацию
- Экспорт/импорт членов группы в другую конфигурацию
- Определенные пользователем правила замены имен, позволяющие быстрое дублирование одинаковых диаграмм
- Определенные пользователем правила замены адресов, позволяющие быструю замену PLC адресов
- Группы могут быть членами других групп, что позволяет Вам строить иерархию групп
- Присоединенные группы

Присоединенные группы позволяют разработчикам, изменяя «родительскую» группу, изменять и «детскую».

Использование В следующих примерах показано, для чего может быть использован групповой объект:

- Производство, включающее две или больше одинаковых производственных линии.
- Корабль, имеющий два или более двигателя с одинаковыми параметрами.

Групповой объект часто используется вместе с диаграммами многократного использования.

Определение	Для опре	еделения группового объекта:
группового объекта	Шаг	Действие
	1	Выберите Edit → Group Manager Появится диалоговое окно Group Manager.
	2	Нажмите на кнопку New Group для создания новой группы. Появится диалог Enter Name of Group.
	3	Введите имя группы и нажмите ок.
	4	Выберите объекты, которые должны быть включены групповой объект. Это можно сделать одним из трех способов:
		 Нажмите на кнопке Browse и с окна просмотра объектов (Object Browser) перетащите объекты в окно менеджера группы (Group Manager).
		 Нажмите Add Selected Objects, когда создаете группу в существующей диаграмме.
		 Нажмите Add Selected References, когда создаете новую диаграмму.
	5	Определите настройки для вставки нового объекта на закладке Paste Options

6 Если группа должна быть доступна в другой конфигурации, экспортируйте группу, нажав Export..., дайте группе описываемое имя, экспортированным именем по умолчанию является имя группы, и нажмите Ok.

Теперь Вы экспортировали группу.

7 Нажмите Close для выхода с диалога Group Manager.

Наглядное руководство по типоспецифическим свойствам

Введение Эта часть является графической иллюстрацией полей и кнопок на закладках, содержащих специфические свойства типовых объектов.

При работе с IGSS, очень рекомендуется использование тем помощи What's This?, для получения специфической информации по отдельным пунктам в диалоге. Для того, чтобы узнать, как использовать эту функцию, обратитесь к части *"IGSS User Documentation"* вначале этого руководства.

Area (Область)

Введите уникальное имя максимум на 30 символов. В имени не используйте пробелов.

Укажите номер узла по умолчанию, который идентифицирует соответствующий PLC в сети. Этот номер узла автоматически предлагается для новых объектов, которые Вы создаете в этой области.

При необходимости можно защитить эту область, присоединив объект **Protect**. Если данный пользователь имеет пользовательские привилегии на объект Protect, он получит доступ к этой области.
 New Area Properties
 ? X

 Definition of New Area

 Ngme

 MyOwnArea

 Description

 Optional description

 Default Node

 O

 Vame to Menu

 Default Diver

 TT3564R

 Erotection:

 Unused

 DK

 Annuller

 Hjælp

Введите описание, если необходимо, максимум на 254 символа.

Поставьте флажок для того, чтобы увидеть имя области в меню **Area**.

Выберите драйвер по умолчанию в выпадающем списке. Драйвер автоматически предлагается для новых объектов, которые Вы создаете в этой области.







Часть Б: Шаблоны в IGSS

Описание части Эта часть содержит следующую информацию:

- Описание того, что представляет собой шаблон и для чего он используется
- Пример, где определяется дискретный шаблон

Что такое шаблон в IGSS?

Определение	Шаблон в IGSS — это подгоняемый шаблон, основанный на одном из объектных типов IGSS, который создается пользователем, когда некоторые из компонентов TП очень похожи или имеют одинаковые свойства. Обычные компоненты процесса определяются потом на основе шаблона, таким образом, исключается повторяющаяся работа по введению той же информации для каждого компонента. На самом деле, пользователю необходимо ввести уникальное имя и индивидуальный адрес PLC для того, чтобы создать новый компонент, основанный на шаблоне.					
Зачем	Для широкого использования шаблонов существует несколько причин:					
использовать шаблоны?	 Они гарантируют устойчивость внутри конфигурации для компонентов процесса, основанных на общих шаблонах. 					
	 Они сохраняют дорогостоящее инженерное время, устраняя необходимость ввода одинаковой информации для нескольких очень подобных компонентов процесса. 					
	 Они ограничивают задачу создания нового компонента процесса до ввода уникального имени и специфического PLC адреса. 					
	 Они облегчают изменение множества объектов за раз, просто изменяя свойства шаблона. 					
Четыре типа	Шаблоны могут быть определены для следующих типов объектов:					
шаблонов	• Analog (Аналоговый)					
	• Table (Таблица)					
	• Counter (Счетчик)					
	• Digital (Дискретный)					
	Наиболее используемыми являются дискретные шаблоны. Основная разница между дискретными шаблонами и остальными типами шаблонов заключается в том, что Вы получаете права управления вплоть до отдельных битов, посылаемых в или из IGSS. Для примера того, как определить дискретный шаблон, обратитесь к теме <i>"Defining an IGSS Template" («Определение IGSS шаблона») в этой части</i> .					
Встроенные шаблоны	Несколько шаблонов включены для Вашего удобства, например, шаблон Ркотест, который является шаблоном, определяющим уровни защиты, используемый в связке с программой User Administration (Администрирование пользователей). При необходимости возможно определение нового объекта Protect, основанного на шаблоне Ркотест.					
Пример:	У Вас имеется 16 разных измерителей температуры на предприятии, которые					
аналоговыи шаблон	• измеряют температуру в пределах от -5 до 35 °C					
	• имеют одинаковые пределы тревог					
	• имеют те же тексты тревог					
	• получают свои действительные значения каждые 10 секунд					
	• должны быть включены в производственные отчеты					
	Это означает, что будет лучше сделать шаблон, включающий все эти свойства, и потом использовать этот шаблон для определения каждого из измерителей температуры от T1 до					

использовать этот шаблон для определения каждого из измерителей температуры от T1 до T16. Только два свойства будут разными для этих 16 компонентов — это их имя и их специфичный PLC адрес.

Определение IGSS шаблона

Этот пример

В следующем примере мы определим шаблон насоса, PUMP_3. Шаблон насоса будет иметь следующие состояния и команды:

Эта команда	Следует из этого состояния
STOP	OFF
SLOW	SLOW
MEDIUM	MEDIUM
FAST	FAST

Преимущества использования дискретного шаблона

- Определяя дискретный шаблон, Вы можете:
- определить точное количество состояний и команд, необходимых Вам
- дать состояниям и командам любые имена
- определить любое количество тревог
- получить управление вплоть до отдельных битов
- использовать шаблон снова и снова

Обычно, Вы будете определять один шаблон для каждого типа клапана, двигателя, насоса и т.п. Если Вам необходимо два шаблона для двух разных типов насосов, просто скопируйте первый шаблон (выберите Template → Create Template) и используйте функцию Сору From, проделайте необходимые настройки и дайте ему новое имя, например, PUMP_2.

Определение дискретного	Шаг	Действие
шаблона	1.	Выберите Template → Create Template. Появится диалоговое окно Create Template.
	2.	В группе радио кнопок выберите Digital и введите уникальное имя для шаблона (в данном случае, PUMP_3), а потом нажмите OK. Появится диалоговое окно со свойствами дискретного шаблона.
		Примечание: Для того, чтобы проще различать имена шаблонов и компонентов процесса, рекомендуется использование больших букв в именах шаблонов и маленьких для компонентов процесса.
	3.	Определите биты, используемые для состояний и команд (см. закладку <i>«Bit Map I/O"</i> ниже).
	4.	Определите биты, используемые для индикации тревоги и ее распознания (см. закладку <i>"Alarm In/Ack Bit"</i> ниже).
	5.	Назначьте имена отдельным состояниям и командам (см. закладку <i>"States and Commands"</i> ниже).
	6.	Определите команду по умолчанию и действительные команды для каждого состояния (см. закладку <i>"Command/State Config"</i> ниже).
	7.	Укажите, как Вы хотите получать и сохранять данные (см. закладку <i>"Data Management Definitions"</i> ниже).
	8.	Укажите части PLC адреса, которые являются общими для всех компонентов процесса, которые Вы собираетесь основывать на этом шаблоне (см. закладку <i>"Edit Mapping"</i> ниже).
	9.	Выберите цвет и символ для каждого состояния (см. закладку <i>"Symbol Definition"</i> ниже).

10. Нажмите ок для сохранения шаблона.

Вывод: Теперь шаблон готов к использованию. Пример использования шаблона для определения компонента процесса можно посмотреть в *"Define Digital templates" («Определение Дискретных шаблонов») в Главе 3.*

Закладка Bit Map I/O	На рисунке ниже показано закладку Bit Map I/O: PUMP_3- Four-state pump					? X	
		States and Bit M	l Commands 1ap I/O	Data Manage Alarm	ement Definitions In/Ack Bit	Edit Mapping	Symbol Definition
		<u>N</u> ame: To PC: State: Logic: From PC: Command: Logic:	PUMP_3 76543210 11111111 76543210 11111111	76543210 11111111 76543210 11111111	Descriptio 76543210 11111111 76543210 11111111	76543210 76543210 76543210 76543210 76543210	x Single Bits States Displays Commands
			LEG	iEND: - : Sta : Un 1 : On 0 : Ze	ate or Command b assigned bit le bit Logic Active ro bit Logic Active	й Э	
						OK Car	icel Help

Рис. 2.27. На этой закладке Вы указываете, как использовать конкретные биты, отсылаемые в или из IGSS.

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта:

Свойств о	Описание
В РС (State) (Состоя- ние)	Определите, как Вы хотите использовать отдельные биты, посылаемые из PLC в IGSS. У Вас имеется 32 бита для индикаторов состояний и команд.
	Например, биты о и 1 используются, как биты состояния. Символы описаны в LEGEND.
Из PC (Command) (Команда)	Определите, как Вы хотите использовать командные биты, посылаемые из IGSS в PLC. Здесь используются два командных бита. Так как используются два бита для состояний, то эти два бита дают возможность именовать четыре команды. Четыре команды предоставляют четыре комбинации битов: 00, 01, 10, 11.

Для объяснения остальных элементов нажмите 👔 в правом верхнем углу окна диалога, затем кликните на интересующем Вас элементе.

Закладка Alarm	Рисунок ниже показывает	закладку Alarm In/Ack Bit:
In/Ack Bit		•

UMP_3 - Fou	ir-state pump) Data Manage	ment Definition	- Edit Man	ping 1	? Sumbol Definition
Bit Ma	ap I/O	Alarm	In/Ack Bit	Co	mmand.	/State Config
<u>N</u> ame:	PUMP_3	705 (0010	Description	Four-state pu	Imp	
To PC: Logic :	11111111	11111111	11111111	76543210 *+ 11111111	Sir	ngle <u>B</u> its Alarms
From PC : Ack Logic :	76543210 11111111	76543210 11111111	76543210 11111111	76543210 * 11111111	Aļa (•	arm Numbers Individual Consecutive
	LE	GEND:: *:A +:A 1:0 0:2	larm acknowled Jarm indication Ine bit Logic Zero bit Logic	lge bit bit		
				ОК	Cance	l Help

Рис. 2.28. На этой закладке указывается биты индикации тревоги и ее распознавания, посылаемые в и из IGSS.

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта:

Свойств о	Описание
То РС (В ПК)	Определяет биты индикации тревоги или ее распознавание, посылаемые из PLC в IGSS.
	Например, бит о используется, как бит индикации тревоги (+), и 1 — как бит распознавания тревоги (*).
From PC (Из ПК)	Определяет бит распознавания тревоги, посылаемый из IGSS в PLC.
	Например, бит о используется, как бит распознавания тревоги (*).

Подсказка: Рекомендуется устанавливать бит распознавания и в **то PC**, и в **From PC**. Это даст уверенность, что распознавание оператором послано в PLC и что IGSS получила распознавание обратно из PLC. Если установить только **From PC**, то Вы не будете уверенны, что PLC получил бит.

Для большей информации о битах индикации и распознавания введите "*alarms*" в файле помощи Definition Help.

Закладка States Ha рисунке ниже показана закладка States and Commands:

PUMP_3 -			? ×
Bit Map I/O States and Commands	Alarm In/Ack Bit Data Management Definitions	Command Edit Mapping	d/State Config Symbol Definition
State OFF SLOW MEDIUM FAST	Add State FAST	V	
Command STOP SLOW MEDIUM FAST	Delete	T	
	OK Can	icel App(y Help

Рис. 2.29. На этой закладка Вы указываете имена состояний и команд дискретного шаблона.

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта:

Примечание: Число состояний и команд определяется числом битов состояний и команд, определенных на закладке Bit Map I/O.

Свойство	Описание
Add State	Переименуйте выбранное в списке состояние. Вы можете
(Добавьте	либо ввести новое имя состояния, либо выбрать уже
Состояние)	существующие состояния, открыв выпадающий список.
Add Command	Переименуйте выбранную в списке команду. Вы можете
(Добавьте	либо ввести новое имя команды, либо выбрать уже
Команду)	существующие команды, открыв выпадающий список.

Закладка Data Management Definitions Ha этой закладке Вы указываете способ сбора и хранения данных. Эта закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта. В данном примере, мы выберем Logging Out, потому что хотим, чтобы каждая команда, исходящая от оператора, была зарегистрирована в файле системного журнала событий. Мы также выберем > 0 %, потому что хотим сохранять все изменения состояний. Каждые пять минут система сохраняет какое-то число изменений состояний в файле *.bcl (метод преобразования данных — Change). Эти величины позже используются в вычислениях значений для операционных отчетов. Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части *«The Analog Object Туре"* (*«Объект типа аналог»*).

 Закладка Edit
 На этой закладке указывается адрес PLC компонента процесса. Отметьте, что полный PLC

 Mapping
 адрес состоит из номера узла, группы данных, смещения по словам и смещения по битам.

Примечание: Помните, что мы определяем *шаблон*, поэтому мы не указываем специфический PLC адрес. Одно что можно сделать — это указать номер узла и группу данных, но не указывать смещения по словам и по битам, чтобы определить их для конкретных объектов, когда они будут определены позже.

Указание текстов тревог не приводит к проблемам — все компоненты, которые позже будут построены на основе этого шаблона, будут иметь одни и те же тексты тревог.

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части *"The Analog Object Type"* (*«Объект типа аналог»*).

ЗакладкаНа этой закладке Вы выбираете цвет и символ для каждого состояния дискретного объекта.SymbolЭта закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта, за исключениемDefinitionдоступных символов.

Поставив флажок около Copy symbols to template, Вы сохраняете все варианты цвета и символов как часть шаблона. При позднейшем определении объектов, основанных на данном шаблоне, Вы можете импортировать эти варианты выбора, нажав на кнопке Copy Symbols From Template.

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части *"The Analog Object Туре"* (*«Объект типа аналог»*).

Дополнительны В диалоговом окне есть еще несколько других возможностей, которые мы не будем здесь описывать более детально:

- Вы можете выбрать, как отображать бит, используемый, например, для состояний: как один, конкретный бит, или «некодированным», вместо комбинации битов. Если смотреть на два бита состояния отдельно, то это даст три состояния вместо четырех, это потому, что одно состояние для каждого бита и общее нулевое, когда все биты установлены в **0**.
- Вы можете выбрать, чтобы система автоматически раздавала номера тревог последовательно, что удобнее, чем выбирать их вручную.
- Вы можете выбрать использование инверсной логики, так что 0 вместо 1 считать битом, установленным в высшее положение, вместо того, чтобы считать 1 неустановленным битом.

Дополнительную информацию о дополнительных опциях шаблонов ищите по строке "*digital templates*" в файле помощи Definition Help.

Глава 3	Создание	конфигурации
---------	----------	--------------

Обзор

Об этом разделе Эта глава включает следующую информацию:

- Представление примера конфигурации, которую мы будем строить.
- Пошаговые процедуры по настройке и преконфигурированию конфигурации.
- Пошаговые процедуры по построению конфигурации и ее установке.
- Пошаговые процедуры по улучшению конфигурации некоторыми более продвинутыми возможностями в системе (Пошаговые процедуры по улучшению функциональности конфигурации).
- **О конфигурации** Пример конфигурации показывает, как создаются объекты разных типов. Процедуры описывают наиболее основные и обычные пути определения этих объектов.

Если Вы интересуетесь более продвинутыми способами создания объектов, обратитесь к *«Часть Г: Улучшение Конфигурации»* в этом разделе.

Содержание Этот раздел содержит следующие части.

Часть А: Пример Конфигурации	56
Часть Б: Настройка и Преконфигурирование	60
Часть В: Построение Конфигурации	78
Часть Г: Улучшение Конфигурации	128

Часть А: Пример Конфигурации

Обзор

Конфигурация, которую мы построим

Введение

В этой главе мы пошагово создадим маленькую IGSS конфигурацию. Конфигурация состоит из бака, в который вода вливается и выливается. Конфигурация, которую мы намерены сделать, выглядит примерно так:



Рис. 3.1. Пример конфигурации, которую мы построим.

Система с одним пользователем пользователем Пользователем Система с одним пользователем. Если Вы знакомы с базовыми техниками конфигурирования, то прочитать больше о настройке систем с множеством пользователей можно в файле помощи "Multi-User Systems" группы программ IGSS.

Имя объекта	Тип IGSS	Описание
Overview	Diagram	Диаграмма, которая показывает конфигурацию. Мы будем использовать встроенную область, которая называется Global.
F0147	Analog	Измеряет входящий часовой расход воды.
L0147	Analog	Показывает уровень воды в баке.
C0147	Counter	Считает число литров попавших в бак за час.
T0147	Table	Проверяет температуры на разных уровнях в баке.
V1	Digital	Контролирует входящий поток.
V2	Digital	Контролирует исходящий поток.
Fahren.toCel	Scaling	Переводит значение температуры с Цельсия (°С) в Фаренгейт (°F).
Message	String	Описывает текущее состояние процесса. В данном примере показывается текст "Now filling water into basin" («Сейчас резервуар заполняется»).

Компоненты Конфигурация состоит из следующих компонентов (или объектов по терминологии IGSS): конфигурации

Контрольная таблица конфигурации

Введение

Настройка и

До того, как мы начнем настройку и построение конфигурации, давайте взглянем на контрольную таблицу, которая разделена на две фазы: «Настройка и преконфигурирование» и «Построение конфигурации».

преконфигурир		
ование	Процедура	Отметьте при окончании
	Создание новой конфигурации	
	Определение типа IGSS станции	
	Установка параметров станции	
	Установка параметров драйвера	
	Создание фоновых рисунков	
	Планирование текстов тревог	
	Рисование новых символов	

Построение конфигурации

Мы пройдем следующие процедуры:

Мы пройдем следующие процедуры:

Процедура	Отметьте при окончании
Определить области и диаграммы (Overview)	
Определить масштабирующие объекты (Fahren.toCel) и шаблоны (Valve)	
Определить дискретные объекты (V1 и V2)	
Определить аналоговые объекты (F0147 и L0147)	
Определить табличные объекты (то147)	
Определить объекты типа счетчик (счетчики) (со147)	
Определить объекты типа строка (строки) (Message)	
Определить тексты тревог	
Определить окна графиков (графики) (G0147)	
Имитировать значения процесса	
Установить конфигурацию и искать неисправности	
Определить операционные отчеты	

предыдущей процедуре и сделать любые изменения. Также, некоторые процедуры могут быть или должны быть повторены несколько раз, что детально выполняется в пункте «Установить конфигурацию и искать неисправности», процедуре, которая обычно выполняется после каждого шага в фазе «Построение конфигурации».

Часть Б: Настройка и Преконфигурирование

Обзор

Об этой части	В этой части показаны ключевые свойства конфигурации системы. информации о других функциях и свойствах обратитесь к файлу по <i>Configuration Help</i> .	Для получения омощи <i>System</i>
O System Configuration (Конфигурация Системы)	Программа конфигурации системы — это программа, для определе системы IGSS.	ния глобальных настроек
Содержание	Создание новой конфигурации и ее активизация	61
	Определение типа IGSS станции	62
	Установка параметров конфигурации станции	64
	Установка параметров сбора данных	67
	Установка принтеров тревог и журнала событий	71
	Установка параметров драйвера	72
	Создание фоновых рисунков	74
	Планирование текстов тревог	75
	Рисование новых символов	76
	Просмотр контрольной таблицы	77

Создание новой конфигурации и ее активизация

Назначение

Самым первым, что нужно сделать, это создать новую конфигурацию и дать ей описывающее имя. Мы назовем нашу конфигурацию Getting Started, т.е. Начало Работы.

Для создания новой	Шаг	Действие
конфигурации	1.	Запустите программу System Configuration.
		Выберите Start \rightarrow Programs \rightarrow IGSS 7.0 \rightarrow System Configuration. Появится программа System Configuration. В Definition (Определение), выберите File \rightarrow New. Появится диалоговое окно New Configuration – Name and folder.
	2.	Выберите File \rightarrow New Configuration Wizard, или нажмите на таком значке 🙀. Появится диалог New Configuration Wizard.
		New Configuration Wizard Image: Section 2014 Image: Secti
		< Back Next > Finish Cancel

Папкой по умолчанию является последняя используемая конфигурация Если Вы не хотите использовать эту папку, нажмите Browse. Переместитесь к папке, куда Вы хотите поместить конфигурацию.

Подсказка: Для создания нового каталога нажмите на 🗳 и введите имя нового каталога.

 Следуйте за инструкциями на экране и введите такую информацию:

Station type (Тип станции): Single User

Примечание: Существует три основных типа станции: Single User, Server and Operator. При запуске как Single User, конфигурация доступна только на станции, с какой она запущена, тогда станция является и сервером, и оператором. Когда запущена как Server, конфигурация доступна для всех определенных операторов. Когда запущена как операторская станция, конфигурацию может загрузить с сервера любой с определенных операторов.

Station name: IGSSStation1

Примечание: Для детальнейшего описания настроек станции обратитесь к "Set up the Station Parameters" («Установка параметров станции») в этой части.

Driver: Siemens seriel 3964R/RK512 interface driver

Interface: COM1

Node: Node 0

Примечание: Для детальнейшего описания настроек драйвера обратитесь к " Set up the Driver Parameters" («Установка параметров драйвера») в этой части.

Каталоги с данными

- алоги с IGSS использует два ключевых каталога с данными:
 - один для данных конфигурации (Configuration root folder), например, файл конфигурации (*<MyConfig.*elm), база данных конфигурации (*<MyConfig >*.mdb), и т.п.
 - один для файлов данных (Report folder), например, файлы базового класса (.bcl), файлы журнала событий (.log), файлы тревог (.alm), и т.п.

Для детальной информации о папках и файлах конфигурации ищите по строке "configurations folders and files" в файле помощи Definition Help.

Определение типа IGSS станции

просмотра.

Назначение До начала использования IGSS станции, Вы должны указать тип станции (single-user, operator or server) и дать ей уникальное имя.

Для определения	Выполни	те следующие шаги:
типа IGSS станции	Шаг	Действие
	1.	Выберите Edit -> New Station, новая станция добавлена
	2.	Нажмите на значке станции, 🤐 IGSSStation 1 , в дереве для

3. Нажмите на закладке Station.

IGSS - System Configuration F:\IGSS File Edit Tools Help	v5\Getting Starte	d		<u>_ </u>
	∂ ? №			
System Configuration	Supervise Station Cor Properties IGSS station n IGSS station n IGSS station n IP address(es First addr: Backup addr: Backup addr: Notes Notes Enter	Startup figuration F type: Single User : DZC-XP1 ame assigned to tr ame: IGSSStation : : : : : : : : : : : : :	Data Collection iles Access Contr is PC © 1 Sub nodes: 0 of this station if needed.	ID: 0
For Help, press F1				NUM ///

Рис. 3.2. Закладка для выбора типа станции (Station type) и указания ей уникального имени.

- **4.** В наборе Station type выберите соответствующий тип станции. В данном случае мы выбираем Single User.
- 5. Введите IgssStation1 в поле IGSS Station name.

Выбор активной При работе с множеством конфигураций, всегда можете просмотреть и изменить активную конфигурацию в **System Configuration**. Вы можете просмотреть ключевые каталоги и файлы с данными, как показано ниже.

Шаг Действие 1. Выберите Start → Programs → IGSS 7.0 → System Configuration. Появится программа System Configuration.

2. Выберите закладку Configuration.

IGSS - System Configuration F:\IGSS	v5\Getting Starte	d			<u>_ X</u>
	⊜ ? №				
System Configuration	Supervise	Startup	Data Collect	ion	Reports
GSSStation 1	Station Cor	nfiguration	iles Acce	ss Control	Alarm
	To select anothe F:\IGSSv5\G symbols.V20 Scan intervals (m 2000 5000 10000 30000 Number of object Max 400	r configuration sele etting Started ELN etting Started R [1] [2] [5] [10] s Historic Online	anges (%)	Base inten 2 5 10 30 Votine 0	rile menu
For Help, press F1					

Установка параметров конфигурации станции

Назначение Сейчас мы пройдем дополнительные установки станции, для просмотра параметров конфигурации, чтобы убедится, что они нам подходят. Мы просмотрим следующие закладки:

- Configuration (Конфигурация)
- Data Collection (Сбор данных)
- Alarm (Тревога)
- Access Control (Контроль доступа)
- Supervise (Наблюдение)

Для установки	Выполните следующие шаги:		
параметров			
конфигурации	Шаг	Действие	

1. Нажмите на закладке Configuration.



Рис. 3.3. Закладка для указания ключевых настроек управления данными.

2. Измените настройки, как показано выше.

Закладка параметров конфигурации Даже если бы Вы намеревались изменить эти параметры, помните, что

- система имеет настройки по умолчанию для каждого параметра, так что Вы можете и не делать никаких изменений и
- каждый параметр может быть изменен позже в любое время в процессе конфигурации, НО Вы должны быть также осведомлены, что изменения повлияют на конфигурацию вцелом только с началом сбора данных.

Следующие важные глобальные параметры можно изменять на закладке Configuration:

Параметр	Описание
Max. number of objects	Показывает число объектов, которое разрешено в Вашей конфигурации. Читается с файла лицензии, Options.txt.
Scan intervals	Введите четыре интервала скана, которые могут использоваться объектами IGSS в конфигурации. Четыре интервала скана будут показаны на закладке Data Management Definitions и Вы выберите один из них для каждого объекта IGSS.
Base intervals	Введите четыре базовых интервала, которые могут использоваться объектами IGSS в конфигурации. Базовый интервал устанавливает, как часто сканированные значения превращаются в приведенное значение. Метод обработки данных выбирается из набора Data reduction.
	Четыре базовых интервала будут показаны на закладке Data Management Definitions и Вы выберите один из них для каждого объекта IGSS.

Параметр	Описание
Log changes	Введите четыре процентных значения, которыми Вы хотите фильтровать изменения значений. Как правило, IGSS сохраняет значения, только когда значение изменилось со времени предыдущего скана, но Вы можете определить, чтобы изменения больше, например, 5% регистрировались как изменения, с закладки Data Management Definitions, когда определяете компонент процесса.
	Используйте эту настройку для предотвращения ненужного сохранения несущественных, незначительных изменений значений объекта.

Для установки параметров конфигурации Выполните следующие шаги:

Шаг Действие

1. Нажмите на закладке Configuration.

Configuration name: GetingStarted Geti	Supervise & Language Statup Data Collecton Reports Station Configuration Reim Access Control Amm To select another configuration select Open Configuration in the File menu. Pri-Configuration select Open Configuration in the File menu. Pri-Configuration Stated Centrol Stated Pri-Configuration Stated Centrol Stated Interview			
	-Scan intervals (msec) 2000 5000 10000 30000	Log changes (%)	Base intorvals (min) [2 [5 [10]30	
	Max Number of objects Max (20015	Hetorical values to B Direct 0	CL files (sec) Deta 0	
4				

Рис. 3.4. Закладка для указания ключевых настроек управления данными.

2. Измените настройки на требуемые (см. *"Set Up the Configuration Parameters"* выше).

Установка параметров сбора данных

Назначение Выполните следующие шаги:

Для установки Шаг Действие

параметров сбора данных

1. Выберите закладку Data Collection.



Рис. 3.5. Закладка для указания параметров сбора данных.

2. Измените настройки, как показано выше.

Параметры сбора данных

При запуске конфигурации IGSS запускается и модуль сбора данных. Этот модуль выполняет много разных задач, включая обновление файлов тревог, журнала событий и базового класса, распечатку данных тревог и событий. На этой закладке Вы определяете, как должен работать этот модуль.

Наиболее важными параметрами сбора данных являются:

Параметр	Описание
Start with extended logging (Запуск с расширенным сохранением)	Поставьте флажок, если необходимо сохранять все значения с драйвера PLC. Это может быть полезно для процесса поиска неисправностей.
	<i>Примечание:</i> Значения сохранены в файле <i>«МуConfig»</i> .scn в папке отчетов. По умолчанию в файл записываются только данные тревог.
Run simulated (Запустить симуляцию)	Поставьте флажок, если необходимо использовать смоделированные данные, которые находятся в файле <i>«MyConfig»</i> .sim. Смотрите тему <i>"Simulate Process Values"</i> («Моделирование значений процесса») в этой части.

Для установки	зя установки Используйте в конфигурации настройки по умолчанию.				
параметров	III IGSS - System Configuration F:\Configs\IGSSv6\Getting Started\GettingStarted File Edit Tools Help III III III III IIII IIII IIII IIIIIIII				
тревог					
	Configuration name: GettingStarted	Supervise & Language Startup Station Configuration File Max. alam log entries 10001 Alam settings Image: Show milliseconds Image: Show milliseconds Image: Show milliseconds Image: Enable header sorting Enable header sorting Image: Enable save default format Use acknowledge color Image: Use function keys to ack alarms Image: Use password protection on ack or Background color Image: Image	Data Collection Reports s Access Control Alarm C Count no. of objects in alarms Count no. of alarms C Count no. of alarms Full alarm count C Count only alarms matching filter Display alarm count icon f alarms Log Image: Startup with window minimized E nable save alarm printer format *". not "Acknowledge"		
	For Help, press F1		NUM //,		

Для установки параметров сбора данных

Выполните следующие шаги:

Шаг Действие

1. Выберите закладку Data Collection.



Рис. 3.6. Закладка для указания параметров сбора данных.

2. Измените настройки на требуемые (см. выше («Параметры сбора данных») *"Data collection parameters"*).

Закладка Alarm На этой закладке определяются настройки для программы тревог выбранной станции. Наиболее важными параметрами тревог являются:

Параметр	Описание
Full alarm count (Подсчет всех тревог)	Поставьте этот флажок, если хотите подсчитывать все тревоги, включая и распознанные.
Use function keys to ack. alarms (Использовать функциональны е клавиши для распознания тревог)	<i>Примечание:</i> Поставьте флажок, если хотите использовать функциональные клавиши для распознания тревог. В списке тревог Вы просто нажимаете функциональную клавишу, соответствующую номеру тревоги для ее распознания.
Lock icon position (Зафиксировать положение иконки)	Поставьте этот флажок, если желаете зафиксировать положение иконки. Это в основном предназначено для систем с множеством пользователей.
Lock window position (Зафиксировать положение окна)	Поставьте флажок, если хотите зафиксировать положение окна. Это в основном предназначено для систем с множеством пользователей.

Для установки параметров контроля доступа

Используйте в конфигурации настройки по умолчанию.

III IGSS - System Configuration F:\Conf	igs\IGSSv6\Getting Started\GettingStarted
Configuration name: GettingStarted	Supervise & Language Startup Data Collection Reports Station Configuration Files Access Control Alam
	Access control Image: The second representation of the second representited representa
	Super Alam server settings Users: Disable SuperAlam Add
	Edit TCP/IP port T2399 Remove Default Port
For help, press F1	NUM

Закладка Access На этой закладке определяются настройки контроля доступа. Контроль доступа — это охранный механизм, который используется для предотвращения несанкционированного доступа к определенным функциям в системе. Когда пользователь вошел в систему, то все активности, такие как команды, распознавание тревог, и т.п. регистрируются с именем пользователя.

Наиболее важными параметрами контроля доступа являются:

Параметр	Описание
Disable access control (Выключить контроль доступа)	Выберите это, если хотите отключить контроль доступа.
Force user login at program startup (Вход пользователя при запуске программы)	<i>Примечание:</i> Поставьте этот флажок, если желаете, чтобы пользователь входил в систему при запуске программы.

Для установки параметров наблюдателя и языковых параметров Используйте в конфигурации настройки по умолчанию. Если Вы выберите другой язык, Вы должны знать, что это руководство базируется на смеси английского и русского языков.

IGSS - System Configuration F:\Confi File Edit Tools Help	gs\IGSSv6\Getting Started\GettingStarted
Configuration name: GettingStarted	Station Configuration Files Access Control Alam Supervise & Language Statup Data Collection Reports Image: Allow diagram move Allow diagram move Allow diagram move Allow diagram move Allow diagram move Allow diagram move Allow diagram move Allow diagram move Allow diagram move Allow diagram move Allow diagram resize Image: Allow detring of graphs Show object description Only show command menus Enable Inhibit alams menu Show active server name in title bar Max open diagrams Show active user name in title bar Image: Statup Full screen mode Update delay Primary ENG (ENGLISH) Secondary ENG (English) JPEG Compression 30 2 = Highest quality JPEG Compression 30 2 = Highest quality
For Help, press F1	NUM

Закладка Supervise & Language На этой закладке Вы указываете настройки для программы **Supervise** и выбираете язык. Наиболее важными параметрами являются:

Параметр	Описание
Allow diagram move (Позволить перемещать диаграмму)	Выберите это, если хотите позволить оператору перемещать диаграммы во время наблюдения.
Allow diagram resize (Позволить изменять диаграмму в размерах)	<i>Примечание:</i> Поставьте флажок, если желаете позволить оператору изменять в размерах диаграммы во время наблюдения.
Allow graph move and resize (Позволить перемещать и изменять в размерах график)	Выберите это, если желаете позволить оператору перемещать и изменять в размерах графики во время наблюдения.
Allow editing of graph (Позволить редактировать график)	Поставьте флажок, если хотите позволить оператору редактировать графики во время наблюдения.
Select Language (Выбрать язык)	Здесь Вы выбираете, какой язык желаете отображать в IGSS. Доступны такие языки: английский, датский, немецкий, чешский, испанский, эстонский, французский, исландский, латышский, голландский, норвежский, польский и шведский.

Установка принтеров тревог и журнала событий

Назначение Вы должны установить принтеры тревог и журнала событий до того, как начнете распечатку данных тревог и журнала событий. Отметьте, что Вы не определяете графических принтеров, как в предыдущих версиях IGSS. Когда Вы распечатываете с **Definition** и **Supervise**, Вы просто выбираете принтеры Windows, определенные в IGSS станции.

Выполните следующие шаги:

- IGSS System Configuration F:\Configs\IGSSv5\Getstart\MyConfig2 Edit Tools Help 1 🚄 🖬 🖳 🐮 🖤 🎹 🖿 🗙 a 🔋 📢 System Configuration Station Configuration Files Access Control Alarm Startup Data Collection Reports Supervise Alarm printer Log printer None None Direct C Direct C Windows C Windows Printer Page Setup. Printer. Page Setup.. Headings 7-Technologies A/S IGSS32 V5.0 Report logo file F:\Program Files\7T\IGSS32\V5.0\Gss\7tlogo.bm Browse NUM For Help, press F1
- **1.** Выберите закладку Reports.

Рис. 3.7. Закладка, на которой устанавливаются принтеры тревог и журнала событий.

- 2. В наборе Alarm printer, выберите тип принтера (Direct или Windows).
- 3. Нажмите на кнопке Printer и выберите принтер для распечаток тревог.
- 4. В наборе Log printer, выберите тип принтера (Direct или Windows).
- 5. Нажмите на кнопке Printer и выберите принтер для распечаток событий.
- 6. В наборе Headings, Вы можете ввести информацию, которую желаете видеть на всех распечатках из системы. Обычно этим бывает название установки или процесса.

Для установки

принтеров Примечание: Если Вы используете опцию Direct, то за раз будет напечатана только одна строка, обычно на матричном принтере. Если Вы используете опцию Windows, то будет использоваться драйвер принтера Windows, который будет печатать за раз одну страницу. Подсказка: Используйте кнопку Page Setup для задания размера бумаги, ее ориентации, полей, и т.п.

Остальные Для нашего примера конфигурации мы оставим настройки по умолчанию для всех остальных закладок в System Configuration.

Установка параметров драйвера

Назначение Это более детальное описание определения драйвера. До того, как мы начнем определение компонентов процесса в **Definition**, мы должны установить драйвер(ы) PLC, которые хотим использовать.
Этот пример	Для нашей маленькой конфигурации мы используем драйвер Siemens serial 3964R/RK512
	interface driver, который подключен непосредственно к порту COM1 однопользовательской
	IGSS станции. Мы определим один узел (PLC), к которому присоединены все компоненты
	процесса.

Для определения	Шаг	Действие
драйвера	1.	Убедитесь, что Вы на уровне станции.
		System Configuration
		Выберите Edit → New driver или нажмите на соответствующей

Выберите Edit \rightarrow New driver или нажмите на соответствующей иконке и дважды кликните на Siemens serial 3964R/RK512 interface driver.

Driver ID Description DemoDrv 1 Simulation driver for demo purpose only JT39546 2 Siemers sinil 30541/t/512 triteface driver JT139547 3 Siemers sinil 30541/t/512 triteface driver JT139548 3 Siemers SiNEC H1 sternet driver (using ISD transport) JT141 Siemers SiNEC L1 driver using ISD transport JT5141 Siemers SiNEC L2 driver using AGAG protocol JT1522FDL Siemers SiNEC L2 driver using AGAG protocol JT5141 Siemers SiNEC L2 driver using AGAG protocol JT512FDL Siemers SiNEC D2 driver using SID strapport JT152 T57 JT57 Siemers SiNEC D2 driver using AGAG protocol driver JT152 Siemers SiNEC D2 driver using AGAG protocol driver JT152 Siemers SiNEC D2 driver using AGAG protocol driver JT154 MJK 795 Comit TP6000 radio protocol driver JT1648 U MJK 795 Comit TP6000 radio protocol driver JT4AB8 U General High protocol driver for ABB, S+S and Hitach	88	Sele belo	ct a communication driver to be installed from the list w. Then click OK.
DemoNv 1 Simulation diret for demo purpose only 77 339647 2 Simulation diret for demo purpose only 77 7339647 3 Simulation diret for demo purpose only 77 7339647 3 Simulation diret for demo purpose only 77 77339647 3 Simulation diret for demo purpose only 77 77339647 3 Simerens 30847/4512 driver uning SICO 5 protocol 77 712701 6 Simerens SINEC L2 driver using AGA G protocol 77 71270 5 Simerens SINEC L2 driver using SICO 5 protocol 77 77 5 Simerens SINEC L2 driver using SICO 5 protocol 77 77 5 Simerens SINEC L2 driver using SICO 5 protocol driver 71 757 5 Simerens SINEC D to driver using SICO 5 protocol driver 71 757 7 Texas Instruments transparent byte protocol driver 71 7156 10 General Hugh protocol driver for ABB, S+S and Hitachi 71 74B8 11 General Hugh protocol driver for ABB, S+S and Hitachi	Driver	ID	Description
7/13954/R 2 Stemens sexial 3954/r/k512 interface driver 7/153954/R 3 Stemens 3964/r/k512 driver using SICOS protocol 7/171 4 Stemens 3964/r/k512 driver using SICOS protocol 7/171 5 Stemens SINEC H1 ethernet driver using SICOS protocol 7/171 5 Stemens SINEC L1 driver using AGA-AG protocol 7/172470L 6 Stemens SINEC L2 driver using SICOS protocol 7/17257 7 Stemens SINEC L2 driver using SICOS protocol 7/1727 8 Stemens SINEC L2 driver using SICOS protocol driver 7/1727 7 Texas Instruments transparent byte protocol driver 7/1728 10 General High protocol driver or ABB, S+S and Hilach	🔜 DemoDrv	1	Simulation driver for demo purpose only
37153964R 3 Siemens 3964/rk/512 driver using SICOS protocol 37141 4 Siemens SINEC H1 ethernet driver using SICOS protocol 371541 5 Siemens SINEC H1 ethernet driver using SICOS protocol 371547 5 Siemens SINEC H1 ethernet driver using SICOS protocol 37154270L 6 Siemens SINEC L2 driver using AGAG protocol 37154270L 7 Siemens SINEC L2 driver using SICOS protocol 371547 3 Siemens SINEC L2 driver using SICOS protocol 371547 5 Siemens SINEC L2 driver using SICOS protocol 371547 5 Siemens SINEC L2 driver using SICOS protocol driver 371547 7 Texes Instruments transparent byte protocol driver 3717547 10 MIX 795 Control F6000 radio protocod driver 371758 11 General High protocol driver for ABB, S+S and Hitachi	🔜 7T 3964R	2	Siemens serial 3964r/rk512 interface driver
TH1 4 Siemens SINEC H1 ethemet driver (using ISO transpot TSFN1 TH1 5 Siemens SINEC H1 ethemet driver using SICDS protocol Siemens SINEC L2 driver using AGAG protocol TTSL2FDL 7 Siemens SINEC L2 driver using AGAG protocol TTS12FDL 7 Siemens SINEC L2 driver using AGCOS protocol TTS12FDL 7 Siemens ST protocol driver TTTF5 8 Siemens ST protocol driver TTEX Texas Instruments transparent byte protocol driver TTTE4 10 MLX 735 Commit TP6000 radio protocol driver TTABB 11 General High protocol driver for ABB, S+S and Hilachi	🖳 7TS3964R	3	Siemens 3964r/rk512 driver using SICOS protocol
TISH1 5 Siemens SINEC H1 ethemet driver using SICOS protocol TILZPL 6 Siemens SINEC L2 driver using AGAG protocol TISL2PDL 7 Siemens SINEC L2 driver using SICOS protocol TISL2PDL 7 Siemens SINEC L2 driver using SICOS protocol TIST 8 Siemens SINEC L2 driver using SICOS protocol driver TITF 9 Texas instruments transparent byte protocol driver TITF6 MIX 795 Control TP6000 radio protocod driver TITP6 10 General High protocol driver for ABB, S+S and Hilachi	🖳 7TH1	4	Siemens SINEC H1 ethernet driver (using ISO transport)
PTLEPL 6 Stemens SINE CL2 driver using AGAG protocol PTSL2FDL 7 Stemens SINE CL2 driver using SICOS protocol PTSL2 8 Stemens SINE CL2 driver using SICOS protocol PTTFL 9 Tessas Instruments transparent byte protocol driver PTTFE 10 MJK 795 Comit TP6000 radio protocol driver PTTABB 11 General High protocol driver for ABB, S+S and Hitach	🖳 7TSH1	5	Siemens SINEC H1 ethernet driver using SICOS protoco
JTSL2FDL 7 Siemens SINEC L2 driver using SICOS protocol JTSTS 8 Siemens S7 protocol driver JTTEX 9 Texas Instruments transparent byte protocol driver JTTFE 10 MLX 795 Comit TP6000 radio protocol driver JTABB 11 General High protocol driver for ABB, S+S and Hilachi	🖳 7TL2FDL	6	Siemens SINEC L2 driver using AG-AG protocol
및 7T57 8 Siemens S7 protocol driver 및 7TTEX 9 Texas Instruments transparent byte protocol driver 및 7TTF6 10 MJK 795 comit TP5000 radio protocol driver 및 7TA8B 11 General High protocol driver for ABB, S+S and Hitachi	🖳 7T SL2FDL	7	Siemens SINEC L2 driver using SICOS protocol
TTEX 9 Texas Instruments transparent byte protocol driver TTF6 10 MJK 795 Comli TP6000 radio protocol driver TTAB8 11 General High protocol driver for ABB, S+S and Hitachi	🖳 7T S 7	8	Siemens S7 protocol driver
TTP6 10 MJK 795 Comli TP6000 radio protocol driver TABB 11 General High protocol driver for ABB, S+S and Hitachi	🖳 7T TEX	9	Texas Instruments transparent byte protocol driver
7TABB 11 General High protocol driver for ABB, S+S and Hitachi	🖳 7T T P 6	10	MJK 795 Comli TP6000 radio protocol driver
	🖳 7TABB	11	General High protocol driver for ABB, S+S and Hitachi
•	•		•

Рис. 3.8. Дважды нажмите на драйвере, который Вы желаете включить в профиль драйверов.

2. Выберите Edit → New Interface или нажмите автоматически добавился интерфейс COM1.

Примечание: Для использования другого СОМ порта или установки параметров связи, Вы можете выбрать закладку Serial Port и изменить опции на необходимые.

 Нажмите на знаке + около сом1 и убедитесь, что IGSS автоматически добавила первый узел (PLC). Выберите значок узла для просмотра его свойств. Как Вы видите, узлу предложен номер о и мы сохраним эту настройку.



Рис. 3.9. В дереве показаны все компоненты профиля драйвера. Вы можете увеличить или уменьшить обзор, используя знаки + и -.

	Если необходимо связаться с многими PLC, которые не имеют прямого соединения с IGSS сервером или операторской станцией, то связаться с этими PLC (называемыми в IGSS подузлами (subnodes)) через главный узел (gateway PLC). Это может быть случай, когда на заводе имеется две независимые сети, локальная сеть (LAN) и сеть PLC. Тогда PLC-мост должен быть доступен через локальную сеть и должен управлять всеми соединениями с подузлами в сети PLC.
Подузлы	За дополнительными деталями о подузлах обращайтесь с запросом "subnodes" к файлу помощи System Configuration Help.
Специальные типы пакетов	В System Configuration Вы можете менять разные типы пакетов между IGSS и разными PLC (узлами). Эти пакеты включают системные события, синхронизацию времени и проверку соединения. Они определены на закладке Advanced на уровне узла.

За дополнительными деталями обращайтесь с запросом "telegrams; using extended services" к файлу помощи System Configuration Help.

Создание фоновых рисунков

Назначение Фоновым рисунком конфигурации является диаграмма процесса, которая содержит все статические элементы процесса. Динамические компоненты процесса позже определяются в **Definition**.

Примечание: Вы также можете использовать фоновый рисунок для диаграмм и построить изображение процесса с нуля.

Фоновый цвет В IGSS имеется две альтернативы для фона диаграммы: или фоновый

1: Фоновый цвет

рисунок?

Вы выбираете цвет фона и рисуете статические элементы диаграммы, используя встроенные в IGSS инструменты для рисования, расположенные на панели инструментов **Drawing**. Это позволяет Вам взять отдельные графические элементы, а потом изменять и перемещать их свободно по диаграмме, а также использовать такие фигуры, как линии, многоугольники, прямоугольники, и т.п.

Чтобы избежать проблем с масштабированием или изменением размера, рекомендуется использовать встроенные в IGSS функции рисования.

2: Фоновый рисунок

Для того, чтобы использовать фоновый рисунок в IGSS, он должен быть сохранен в одном из поддерживаемых форматов. Для просмотра списка поддерживаемых форматов откройте диалоговое окно Diagram Properties, выберите опцию Picture, нажмите на Browse и откройте выпадающий список Files of type. К поддерживаемым форматам относятся хорошо известные форматы, используемые в Internet (*.jpg и *.gif).

7Т рекомендует использовать файловые форматы, вообще поддерживаемые Microsoft Windows. Для фонового рисунка рекомендуется использовать векторные файловые форматы во избежание проблем при изменении размеров. Например, формат (.emf) хорошо подходит для приложений IGSS.

Для создания Выполните следующие шаги: фонового рисунка

- 1. Откройте программу для рисования, которую Вы выбрали.
- **2.** Нарисуйте фоновый рисунок. Включите все статические части процесса.

Подсказка: Не включайте статический текст на рисунок. Это можно сделать прямо с **Definition**, где текст можно свободно форматировать.



Рис. 3.10. Фоновый рисунок делается во внешнем приложении для рисования.

 Сохраните или конвертируйте рисунок в один из поддерживаемых форматов в соответствии с вышеприведенными рекомендациями относительно форматов файлов.

Планирование текстов тревог

- **Назначение** Мы рекомендуем, чтобы Вы планировали и структурировали тексты тревог, приоритеты и цвета тревог на ранних стадиях процесса конфигурирования, чтобы достичь связности. Решения по планированию включают определение числа используемых приоритетов тревог, связывание цвета с каждым приоритетом тревоги, планирование повторного использования текстов тревог (один и тот же текст тревоги может быть связан с любым количеством объектов).
- **Что такое текст** Текст тревоги это общее описание ситуации, связанной с появлением тревоги, например, «Перегрев двигателя». Каждый текст тревоги состоит из следующих свойств:

Компонент	Описание
Alarm No. (Номер тревоги)	Распознает текст тревоги по уникальному номеру тревоги. При создании нового текста тревоги ему автоматически присваивается следующий номер, но при необходимости его можно изменить.
Priority (Приоритет)	Введите приоритет от 255 (высший приоритет) до 1 (низший приоритет).
	Подсказка: Осторожно планируйте приоритеты тревог и связанные с ними цвета. Для того, чтобы помочь оператору быстро понять приоритет тревоги, будьте последовательны и используйте только ограниченное число приоритетов тревог.

Alarm and acknowledge colors (Цвета тревоги и распознавания)	Укажите цвета для состояний тревоги и распознания и разрешите или запретите мигание символов объектов на диаграмме процесса.
	Подсказка: Для того, чтобы помочь оператору легко различать между объектом при тревоги и объектом с распознанной тревогой, выберите Blinking (Мигание) для цвета тревоги и не выбирайте для цвета распознавания.
Alarm Text (Текст тревоги)	Напишите короткое описание аварийной ситуации. Это текст, который увидит оператор в списке тревог, когда возникнет тревога.
Sound (Звук)	Укажите, хотите ли Вы, чтобы при возникновении тревоги проигрывался звук. Звук может быть как сигналом, так и звуковым файлом (*.wav).
Event on alarm (Событие по тревоге)	Укажите событие(я), которые будут инициализироваться при возникновении тревоги. Доступны следующие события:
	 To WinPager посылает номер тревоги через WinPager на мобильный телефон или персональный пейджер. Используйте эту функцию для того, чтобы убедится, что тревоги контролируются во время отсутствия операторов станций на местах. WinPager — это отдельный платный модуль.
	 То PLC посылает пакет об изменении тревоги на выбранный PLC, предусматривается, что этот тип пакета разрешен в System Configuration.
	 То Print распечатывает текст тревоги на принтере тревоги.
	 Auto Ack автоматически распознает тревогу при ее возникновении. Используйте эту настройку для периодических тревог.
Instructions (Инструкции)	Предоставляет рекомендуемые действия оператора, которые должны проходить при этой аварийной ситуации. Оператор может получить инструкции с диаграммы процесса и со списка тревог.
Сору (Копировать)	Выберите существующий текст тревоги в выпадающем списке, а потом нажмите Сору для копирования его свойств в данный текст тревоги. Свойства потом можно свободно поменять.

Рисование новых символов

Назначение IGSS поставляется вместе с большой библиотекой символов (около 150). Если символы подходят под ваши нужды, Вы можете пропустить эту процедуру. Однако, Вы можете легко изменить существующие символы или нарисовать новые.

 Таблицы
 Вышеуказанная библиотека символов находится в файле символов, Symbols.v20. Файл

 символов
 вышеуказанная библиотека символов находится в файле символов, Symbols.v20. Файл

 символов
 состоит из числа подтаблиц, каждая из которых содержит символы для особого типа компонентов, например, клапаны. Имена подтаблиц в Symbols.v20 такие же, какие Вы видите в нижней части меню Objects и на закладке Symbol Definition, когда определяете компоненты процесса. Вы можете изменять имена подтаблиц в Symbol Editor (редактор символов).

Чтобы	Выполнит	ге следующие шаги:
нарисовать		
новые символы	Шаг	Действие

- - 1. Выберите Start \rightarrow Programs \rightarrow IGSS 7.0 \rightarrow Symbol Editor.
 - 2. Откройте файл Symbols.v20, который расположен в папке [Installation path]\Gssdemo\Eng.



- 3. В SubTable List (список подтаблиц) выберите подтаблицу, к которой Вы желаете добавить новый символ.
- 4. Найдите пустую позицию для символа, отмеченную как No Name, и выберите ее.
- ССЫЛКА 5. Нарисуйте новый символ.
- 6. Н чтобы сохранить файл Symbols.v20. Нажмите l

Теперь Вы можете выбрать новый символ, когда Результат: определяете новый компонент процесса в Definition.

Просмотр контрольной таблицы

Просмотр

Фаза настройки и преконфигурирования теперь завершена. Подводя итоги, мы только что проделали следующее:

Процедура	Отметить при завершении
Создание новой конфигурации	\checkmark
Определение типа IGSS станции	\checkmark
Установка параметров станции	\checkmark
Установка параметров драйвера	\checkmark
Создание фоновых рисунков	\checkmark
Планирование текстов тревог	\checkmark
Рисование новых символов	\checkmark

Часть В: Построение Конфигурации

Обзор

Об этой части	Эта часть содержит следующую информацию:	
	• Короткое введение в программу Definition	
	• Пошаговые процедуры для создания образца конфигурации	
Содержание	Эта часть включает следующие темы.	
	Обзор контрольной таблицы построения конфигурации	79
	Программа Definition	79
	Определение единиц измерения	81
	Определение областей и диаграмм	82
	Определение текстов тревог	
	Определение масштабирующих объектов	87
	Определение дискретных шаблонов	88
	Определение аналоговых объектов	95
	Определение событий	
	Простые вычисления	
	Определение графиков	
	Установка конфигурации	
	Симулирование значений компонентов процесса	
	Определение операционных отчетов	122

Обзор контрольной таблицы построения конфигурации

Что нужно делать Давайте посмотрим на контрольную таблицу еще раз и определим, что нужно сделать для завершения конфигурации:

Процедура	Отметить при завершении
Определить области и диаграммы (Overview)	
Определить масштабирующие объекты (Fahren.toCel) и шаблоны (VALVE)	
Определить дискретные объекты (V1 и V2)	
Определить аналоговые объекты (F0147 и L0147)	
Определить табличные объекты (то147)	
Определить объекты типа счетчик (счетчики) (со147)	
Определить объекты типа строка (строки) (Message)	
Определить тексты тревог	
Определить окна графиков (графики) (G0147)	
Имитировать значения процесса	
Установить конфигурацию и искать неисправности	
Определить операционные отчеты	

Программа Definition

Введение Большинство из перечисленных в этой части процедур выполняются в Definition. Эта тема рассказывает, как получить доступ к Definition и предоставляет короткое ознакомление с пунктами меню.

Для запуска Haжмите Start \rightarrow Programs \rightarrow IGSS 7.0 \rightarrow Definition.

Подсказка: Самым быстрым способом получить доступ к Definition является создание ярлыка на рабочем столе Windows. Узнать, как это сделать, можно посмотрев тему *"Shortcuts; adding to the desktop"* в файле помощи Windows Help.

Меню в Definition Ниже приведенная таблица резюмирует выпадающие меню в Definition:

Это меню	позволяет Вам
File	создавать, открывать, сохранять и устанавливать конфигурации, импортировать/экспортировать группы обратно в предыдущие версии, распечатывать диаграммы или изображения экрана и закрывать программу.
	<i>Примечание:</i> Рекомендуется сохранятся регулярно, используя команду Save (сочетание клавиш Ctrl + s).

Это меню 	позволяет Вам
Edit	вырезать, копировать, вставлять и удалять объекты или только их ссылки на диаграмме, выбирать и находить объекты, редактировать тексты тревог, управлять группами, создавать единицы измерения и форматы отчетов.
	<i>Подсказка:</i> Вы также можете просмотреть свойства IGSS объекта, нажав на нем правой клавишей мыши и выбрав Properties в выпадающем меню.
View	показать или спрятать панели инструментов и строку состояния, поменять отображение даты/времени, и показать все состояния дискретных объектов.
Format	форматировать текст, выбрать цвет, установить несколько экранов, задать размер сетки и включить привязку к сетке, задать начальный экран для каждой области, выровнять объекты и объединения объектов на диаграмме.
Area	создавать и удалять области, редактировать свойства областей и выбирать любую из существующих областей в данной конфигурации, при условии, что опция Name to Menu выбрана для каждой области.
Diagram	создавать и удалять диаграммы, редактировать свойства диаграмм и выбирать любую из существующих диаграмм в данной области, при условии, что опция Name to Menu выбрана для каждой диаграммы.
Graph	создавать и удалять графики, редактировать свойства графиков и выбирать любой из существующих графиков в данной области, при условии, что опция Name to Menu выбрана для каждого графика.
Template	редактировать, создавать и удалять шаблоны.
Objects	определять любой тип объектов. Первая часть меню позволяет создавать, редактировать и удалять объекты. Вторая часть позволяет выбрать элементы отображения и дескрипторы. Третья часть позволяет выбрать таблицы символов в данном файле с символами.
	<i>Примечание:</i> Это меню доступно только при открытой диаграмме.
User Programs	добавлять ссылки на внешние программы, которые будут показаны либо в Definition, либо в Supervise.
Tools	конфигурировать меню и панели инструментов в программах Definition и Supervise, удалять все объекты или удалять все объекты кроме шаблонов и создавать VBA макросы или открывать редактор Visual Basic Editor.
Window	закрывать активное окно и выбирать любое из открытых на данный момент окон диаграмм и графиков.
Help	открыть файл помощи Definition Help и просмотреть номер версии.

Для деталей об отдельных пунктах меню обратитесь с запросом "*menus*" к файлу помощи Definition Help.

Меню по нажатию на правую клавишу мыши	Не говоря уже о выпадающих меню, также доступно несколько контекстных меню. Для большей информации обратитесь с запросом <i>"right-click menus</i> " к файлу помощи Definition Help.
Панели инструментов	Для предоставления легкого доступа к наиболее часто используемым командам доступно несколько панелей инструментов. Некоторые из них предопределены, другие можно переделывать.
	Для большей информации обратитесь с запросом "toolbars" к файлу помощи Definition Help.

Определение единиц измерения

- **Назначение** Некоторые компоненты процесса имеют единицу измерения. Сейчас мы определим все единицы, необходимые для конфигурации и эти единицы потом выбираются, как часть процедуры определения объекта.
- **Единицы в IGSS** Для того, чтобы гарантировать соответствие в использовании единиц, в IGSS имеется ряд функций для работы с единицами. Вы начнете из создания набора единиц, в который вложены отдельные базовые единицы.

Набор единиц, под названием SI, включен по умолчанию. Вы можете определить свои собственные наборы единиц, если необходимо. Если Вы конвертируете конфигурацию со старой версии, единицы импортируются в набор единиц SI.

Для большей информации о наборах единиц и преобразовании единиц обратитесь с запросом *"units"* к файлу помощи Definition Help.

Единицы в Для нашего примера конфигурации необходимо следующие единицы измерения: конфигурации

Имя объекта	Единица
F0147	l/h
L0147	I
C0147	l/h
T0147	°C

Вы можете написать знак ° набрав ALT+0176.

Для определения единиц	Нам необходимо три разных единицы измерения, которые определены в следующе порядке:				
измерения	Шаг	Действие			
	1.	Выберите Edit → Measurement Units. Появилось диалоговое окошко			

 Выберите Edit → Measurement Units. Появилось ди Base Units.

Шаг Действие 2. Нажмите New, чтобы добавить новую базовую единицу.

- В поле Unit text введите I для литров.
 - Нажмите ок для того, чтобы сохранить и вернутся в диалоговое окошко Base Units.

dit Base Unit		?
Unit text	1	
Member of units set	SI	-
	OK	Cancel

Рис. 3.11. Диалоговое окно для определения новой базовой единицы. Если у Вас несколько наборов единиц, то Вы выбираете нужный в выпадающем списке.

3. Повторите шаг 2 для базовых единиц I/h и °C.

Base unit	Units set	Ι
*C 	SI	New
l/h	SI	Edit
		Delete

Рис. 3.12. Теперь созданы три базовых единицы, которые позже можно будет выбрать при создании компонентов процесса.

Подсказка: Вы можете написать знак ° набрав ALT+0176.

4. Нажмите Close.

Определение областей и диаграмм

Назначение До того, как мы начнем определять компоненты процесса, нам необходима область и диаграмма процесса, на которой мы хотим показать процесс.

Для более детальной информации об областях и диаграммах обратитесь к *«Объект типа область»* (*"The Area Object Type") и «Объект типа диаграмма» ("The Diagram Object Type") в Главе 2.*

Для Для нашего маленького процесса необходима только одна область. Мы будем использовать определения области (Global) Встроенную область Global.

Для Мы определим диаграмму для нашего процесса, которую назовем Overview. Выполните следующие шаги: (Overview)

Шаг	Действие					
1.	Выберите Diagram \rightarrow Create. Появится диалоговое окно Diagram Properties.					
	New Diagram Properties 2 X Definition of New Diagram Function Key Assignment					
	Name Overview => Caption Description C Name C					
	Window Properties Image: Ima					

Рис. 3.13. Диалоговое окно для определения свойств диаграммы Overview.

- 2. В поле Name, наберите Overview и оставьте пустым поле Description.
- 3. Выберите опцию Name to Menu, чтобы позволить операторам открывать ее с меню Diagram во время наблюдения.
- 4. Оставьте неотмеченной опцию Keep Window.

Примечание: Во время наблюдения одновременно можно открыть четыре диаграммы. Когда число открытых диаграмм равно пяти, система автоматически закрывает первую. Однако, если поставить опцию Keep Window, то диаграмма никогда не закроется автоматически. В этом случае мы имеем только одну диаграмму, так что нет необходимости использовать эту опцию.

- 5. Определите, какие элементы окна Вы хотите показать на диаграмме, например, строку состояния (Status Bar) (информационную строку внизу диаграммы).
- 6. В наборе Background выберите Picture и нажмите Browse, для того, чтобы найти рисунок, который находится в папке [Install Path]\Samples. Появилось диалоговое окно Open a Background Picture.

Open a Background Pictu	ле		? ×
Look jn: 🔁 GetSta	art 💌 🖭	<u>*</u>	
Tibackup Bmp32 R Waterx wmf			
File name: Waterx.wr Files of type: Windows	mf Metafiles (*.wmf)	<u>O</u> pen Cancel	Show Preview

Рис. 3.14. Диалоговое окно для выбора фонового рисунка для диаграммы.

7. Дважды нажмите на Waterx.wmf.



Рис. 3.15. Диаграмма Overview готова.

Определение текстов тревог

Введение До того, как мы начнем определять отдельные компоненты, мы создадим тексты тревог, которые будут использоваться в конфигурации. Рекомендуется обдумывать тексты тревог на ранних стадиях, чтобы убедится в логичном использовании свойств и цветов. Тщательное планирование также увеличит повторное использование текстов тревог.

Как оператор просматривает тревоги Одной из вещей, которая происходит, когда компонент достигает состояния тревоги во время наблюдения, является то, что текст, описывающий аварийную ситуацию, появляется в Alarm List (Списке тревог). Тексты тревог в Alarm List отображаются разными цветами, в зависимости от критичности аварийной ситуации. На рисунке ниже колонка Alarm Text показывает определенный пользователем текст, ниже списка тревог помещен список событий.

🏶 Active Alarms								A	ctive Events	<u> </u>
File View Customize A	ctions Help									
Active Alarms	S.No.	Object Name	Start Date	Start Time	Acknowledge Date	Acknowledge Time	End date	End Time	Value	Worst \
····· Alarm Log	1	L0147	15/02/2005	11:22:56:008			15/02/2005	11:23:18:110) 150	950
	2	V2	15/02/2005	11:58:14:005					Open	Open
<u> </u>	<u> </u>									<u> </u>
Active Events	Start Time		S.No. Start Date	Event			Info 1		Info 2	In
· Event Log	11:57	:58:623	1 15/02/2005	System start & stop			Data colle	ction started		
	1									►
For Help, press F1									NUM	

Рис. 3.16. Список тревог дает операторам обзор всех активных тревог и дает доступ к истории тревог в журнале тревог. Список событий показывает все определенные события.

Тексты тревог Для нашей конфигурации необходимы следующие тексты тревог: для этой конфигурации

Для этого компонента 	Необходимы тексты тревог, если
Valves (Клапана)	они неисправны.
Flow (Поток)	поток завышен, сильно завышен, занижен или сильно занижен, это означает, что необходимо четыре текста тревог.
Level (Уровень)	уровень завышен или занижен.

Свойства текстов тревог

Необходимо создать следующие тексты тревог:

Подсказка: Рекомендуется ассоциировать каждый приоритет тревоги с одним цветом. Согласующееся использование цветов гарантирует, что оператор мгновенно распознает важность тревоги.

Номер тревог и	Приори тет	Цвет тревоги	Текст тревоги	Инструкции
101	5	Светло красный	Клапан не работает	
102	6	Красный	Поток превысил верхнее аварийное значение	
103	5	Светло красный	Поток превысил верхний предел	
104	5	Светло красный	Поток снизился ниже нижнего предела	
105	6	Красный	Поток снизился ниже нижнего аварийного значения	
106	5	Светло красный	Уровень завышен	Уровень в резервуаре завышен. Откройте защитный клапан
107	5	Светло красный	Уровень занижен	Уровень в резервуаре занижен. Наполняйте быстрее

Примечание: Заполните остальные свойства по вашему усмотрению. Рекомендуется включить Blinking (Мигание) для цвета тревоги и отключить его для цвета распознавания. В этом случае компонент при аварии будет мигать на диаграмме процесса и переставать мигать, когда оператор распознает тревогу.

Два пути определения текстов тревог В IGSS можно создавать и редактировать тексты тревог так:

- С ДИАЛОГОВОГО ОКНА Alarm Details, ДОСТУПНОГО С МЕНЮ Edit
- С диалогового окна Edit Alarm Description, доступного С закладки Edit Mapping диалогового окна свойств объекта

Определение Следующая процедура описывает, как определить все вышеназванные тексты тревог с диалогового окна Alarm Details. Альтернативой является создание текстов тревог, как части процедуры определения объекта.

Шаг Действие 1. Выберите Edit -> Alarm Texts. Появится диалоговое окно Alarm Details. ? × Alarm Details Alarm <u>T</u>exts Jarm _ lexts 42: Message error on output 43: Packet error on output 44: Packet error on output 45: A bad packet received 46: No heartbeat received 47: Dialap interface error 48: Remote driver interface error 49: Or received bad packet 50: DC received bad packet 51: The output buffer is full 21: Alam Inhibit (all alamns) 22: Alam Inhibit (apectin alamns) 32: Alam Inhibit (apectin alamns) 32: Alam Inhibit (apectin alamns) 39: Dideit of alam cond math 39: Dideit of alam cond math 39: Undeitmed alam received ▲ <u>N</u>ew <u>E</u>dit

Рис. 3.17. С диалогового окна Alarm Details можно создавать, редактировать и удалять тексты тревог для данной конфигурации.

Delete

Close

2. Нажмите New для того, чтобы добавить первый текст тревоги. Возникло диалоговое окно Edit Alarm Description.

Edit Alarm Description				? ×
Alarm no.	Alarm color	Change	☑ Blink	
Priority 5	Acknowledge color	Change	🔽 Blink	
Alarm text				
Sound No sound			To Winpager	
С Веер		Test Sound	To PLC	
C Use way file		Browse	🔲 To Print	
E Repeat sound			🔲 Auto Acknowledge	
Instructions				
			A	
			Help	
Copy from			OK	
	•	Сору	Cance	el 🛛

Рис. 3.18. В этом диалоговом окне можно создавать новые тексты тревог или редактировать существующие.

3. Укажите свойства тревоги с таблицы выше и заполните оставшиеся свойства, как хотите.

Edit Alarm Desc	ription				? ×
Alarm no.	101	Alarm color	Change	🔽 Blink	
Priority	5	Acknowledge color	Change	🗖 Blink	
Alarm text	Valve defecti	/e			
C No sound				To Winpager	
Beep			Test Sound	To PLC	
C Use way	file		Browse	🔽 To Print	
🗖 Repeat s	ound			Auto Acknowle	edge
Instructions					
				A	
					Help
					ОК
Copy from			Corry 1		
			Coby		Cancel

Рис. 3.19. Первый текст тревоги готов к использованию.

- 4. Нажмите ок, чтобы сохранить текст тревоги и возвратится к диалоговому окну Alarm Details.
- 5. Повторите шаги с 2 по 4 для оставшихся текстов тревог.

Результат: Тексты тревог сейчас готовы к использованию. Мы только будем их ассоциировать с необходимыми аварийными атомами, когда позже будем определять компоненты процесса.

6. Нажмите Close, чтобы закрыть диалоговое окно Alarm Details.

Для большей информации обратитесь с запросом "*alarm texts*" к файлу помощи Definition Help.

Определение масштабирующих объектов

Назначение Мы собираемся контролировать температуру в резервуаре. Однако, по физическим причинам мы можем использовать только шкалу по Фаренгейту, а оператор привык к шкале по Цельсию. Это, конечно, можно обойти в PLC, но используя масштабирующий объект можно сохранить несколько строк PLC кода. В нашей маленькой конфигурации масштабирующийся объект будет использоваться лишь раз. Главная идея, однако, та, что Вы можете использовать масштабирующийся объект столько раз, сколько это необходимо.

Примечание: В этом примере масштабирующийся объект используется для преобразования величин. Это также можно сделать, используя функцию Unit Conversion из меню Edit.

Для определения	Выполни	те следующие шаги:
масштабирующ- его объекта	Шаг	Действие
(Fahren.toCel)	1.	Выберите Objects → New Unreferenced. Появится диалоговое окно Object Browser.
	2	Нажмите на символе + рядом с Global и выберите Scale, а потом

2. Нажмите на символе + рядом с Global и выберите Scale, а потом введите имя Fahren.toCel в поле Name.

Image: Conternation of the settings Clabal Scale Conternation of the settings Clabal Scale Clabal Scale Scale Scale Stale Stale Stale Stale Stale Type (all possible) Stale Stale Template Stale Open by name Create new object Stale Stale Scale Stale Description Template Description Stale Scale Value Moving symbol	Cetting Started elm	Object	Area	Tuno	
Tree node filter settings Criteria Vild card text criteria Criteria Vild card text criteria Show reductions Show only add types Show only add the show only add types Show only add the show only add types Show only add the	Global	Fahren.toCel	Global	Scale	
Template	Tree node filter settings Driteria Wild d Area I	ard text criteria	List filter settin Show real Show or Show or	igs ductions ly std. types	ld card text criteria
Create new object Create new object Name Fahren toCel Template Description Image: Create in the content of the content	Template		Open by nam ☐ Go to dia ☐ Show pro	e gram operties	Open / Select
Type Scale Value Description	Create new object Area Global Template		Name Description	Fahren.toCe	
	Type Scale		▼ Name ▼ Value	Description	n mbol Create

Рис. 3.20. Диалоговое окно для выбора типа объекта и его именования.

3. Нажмите Create. Появилось окно со свойствами масштабирующего объекта. На закладке Scaling Specification введите значения по Фаренгейту в колонке I/O value и соответствующие им значения по Цельсию в колонке Real value как показано на рис. 3.21.





4. Нажмите **ок**.

Результат: Теперь объект типа масштаб готов. Вы, конечно, можете повторно использовать масштабирующий объект столько раз, сколько Вам нужно.

Определение дискретных шаблонов

Назначение В конфигурации имеется два клапана. Вместо того, чтобы определять их один за одним, мы определим шаблон для клапана, чтобы убедится, что оба клапана имеют одинаковые свойства.

Для определения дискретного шаблона (VALVE)

Выполните следующие шаги:

Шаг Действие

 Выберите Template → Create. Появилось диалоговое окно Create Template. Выберите Digital и введите VALVE в поле Name, а потом 2-state valve в поле Description.

Create Template	? ×
Area Global Type C Table C Counter C Analog O Digital	OK Cancel
Name Valve	
Description 2-state valve	
Copy From (Unused)	•

Рис. 3.22. Диалоговое окно для выбора типа шаблона, ввода имени и описания, если требуется.

 Нажмите ок. Появилось диалоговое окно со свойствами дискретного шаблона. На закладке Bit Map I/O определите бит состояния в поле то PC и командный бит в поле From PC. Смотрите на LEGEND для объяснения символов, которые используются.

VALVE - 2-sta	ite valve				? ×
States and Ci	ommands	Data Manage	ment Definitions	Edit Mapping	Symbol Definition
Dicimap	- 100 I	Alarm		Lomman	d/State Config
Name:	IVALVE		Description 2-sta	ate valvej	
To PC: State:	76543210	76543210	76543210		Ciu ele Dite
Logic :	11111111	11111111	11111111 1	1111111	<u>States</u>
	76543210	76543210	76543210	76543210	Displays Commands
From PC : Command:				<u> </u>	
Logic :	11111111	11111111	1111111 1	1111111	
	LEGI	END ::	de as Command bi		
		: Un	assigned bit	(
		1 : Un 0 : Ze	e bit Logic Active ro bit Logic Active		
				K damad	les 1 Uissle

Рис. 3.23. На закладке **Bit Map I/O** определяются конкретные биты, которые посылаются в и с IGSS

3. Выберите закладку Alarm In/Ack bit и определите бит индикации тревоги **то PC** (бит 0) и биты распознавания тревоги (бит 1 to PC и бит 0 from PC).

VALVE - 2-state valve			? ×
States and Commands Bit Map I/O	Data Management Definitions Alarm In/Ack Bit	Edit Mapping	Symbol Definition /State Config
Name: VALVE	Description	2-state valve	
76543210 To PC:	76543210 76543210 11111111 111111	76543210 *+ 11111111	ingle <u>B</u> its Alarms
76543210 From PC : Ack Logic :	76543210 76543210 11111111 111111	76543210 * C	arm Numbers Individual Consecutive
ı	EGEND :: * : Alarm acknowledg + : Alarm indication b 1 : One bit Logic 0 : Zero bit Logic	pe bit it	
		IK Cance	el Help

Рис. 3.24. Закладка для определения битов индикации и распознавания тревоги.

4.

- Выберите закладку States and Commands. Сделайте следующее:
 - Выберите состояние по умолчанию < 0 и введите closed в поле
 - Повторите для состояния < 1, но введите open.
 - Выберите команду по умолчанию < 0 и введите close в поле и нажмите Add command.
 - Повторите для команды < 1, но введите open.

VALVE - 2-state valve			? ×
Bit Map I/O	Alarm In/Ack Bit	Command/Sta	ite Config
States and Commands	Data Management Definitions	Edit Mapping S	ymbol Definition
State			
Closed Open	Add State	•	
	Delete		
Command	Add Commend	=	
open	Add Lonmana	<u> </u>	
	01	< Annuller	Hjælp

Рис. 3.25. На закладке States and Commands определяются имена отдельных состояний и команд.

- 5. Выберите закладку Command/State Config и проделайте следующее:
 - В списке States выберите Closed
 - В списке Commands уберите флажок с close.
 - В выпадающем списке Default Command выберите open.

Повторите для состояния open, но выберите close, как команду по умолчанию.



Рис. 3.26. Закладка для указания действительной команды и команды по умолчанию для каждого состояния.

Шаг	Действие							
6.	Выберите зак interval, Data 3.27.	ЛӘДКУ Data reduction И 12 @ Global	a Managen 1 Base inte	nent Defi rval Hð T	nitions // ˈe, что п	і уста юказа	новите Scar аны на рис.	ı
		Edit Manning	Calculation	Report Format	Attributes of (`ombo l		
		Chang	ge State		Bit Map I/O			
		Alarm In/Ack Bit	Command/State Config	Data Managem	ent Definitions	Display		
		Scan interval C 2000 C 5000 C None Base interval C 2 C 10 C 5 C 30 C None In mine	C 10000 C 30000 In millisecs. Data reduction Average Minimum Sum Stans Change Difference	Logging C All changes C >11% C >0 None Log outgoing co Log to SQL Dat C C C C Free Free	C > 2 % C > 5 % C > 5 % C > 10% ommands abase ansfer to history Reduced value Actual total value Idealized total value None or each data duction method	•		
		Log to printer Protection User defined entries Use pipe (() to delimi Use semicolon (c) to Prefix food to display	Alam delay	sec. Con	Delete	- - -		
		In an and the lat CO	will be aubatituted with abi	inct name and \$4 wit	h area		1	

Рис. 3.27. На закладке **Data Management Definitions** определяются свойства сбора данных.

OK

Cancel

Help

7. Выберите закладку Edit Mapping.

Примечание: Чем больше информации ввести в шаблон, тем меньше будет работы при его использовании для определения объектов. Значит, мы можем ввести всю информацию по адресам, которая будет общей для клапанов.

PUMP_3 - Four-state pump			? ×
Bit Map I/O Alarm In/Ack States and Commands Data Management D	< Bit Definitions	Command Edit Mapping	/State Config Symbol Definition
Atom Configure atom Constant State Free Value Alarm-Out Valarm-Out Volt Valarm-Out Volt Volt Valarm-Out Volt Volt Valarm-Out Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt	PLC Node Driver : Node : PLC Addr Data Grou Word Offs Bit Offset External I	e for object: PUMP_ 773964R (lg 0 ess for Command at up: 22 et: 0 : 0 ype: FP16	3
	01	K Cance	l Help

Рис. 3.28. На закладке **Edit Mapping** задаются части PLC адреса, которые являются общими для объектов, которые Вы хотите основать на данном шаблоне.

- 8. Введите следующую информацию:
 - Выберите Command ИЛИ State В ПОЛЕ Configure atom.
 - В поле I/O mode выберите out для команд и in для состояний.
 - Выберите Alarm-In и в поле Alarm Details выберите номер тревоги 101, как описано в «Определение текстов тревог» ("Define Alarm Texts") в Главе 3.
 - В поле Driver выберите соответствующий драйвер, 7T3964R (IgssStation1).
 - В поле Node введите 0 (номер узла мы определили в System Configuration).
 - В поле Data Group введите 22 для команд и 23 для состояний.

Примечание: Чтобы сделать связь насколько возможно эффективной мы будем использовать один блок для команд и другой для состояний. В такой способ драйвер не будет сканировать неважные данные (т.е. команды), которые просто будут отброшены во время сбора данных об изменениях состояний.

- Оставить поле Word offset без изменений.
- Оставить поле Bit Offset открытым, так как каждый объект будет иметь свой собственный специфический адрес.
- В выпадающем списке External Type выбрать тип данных FP16.
- 9. Выберите закладку Symbol Definition. Проделайте следующее:
 - Поставьте флажок на Copy symbols to template, чтобы сохранить подборы цвета и символа, которые Вы выбираете как часть шаблона.
 - В поле Digital state for symbol выберите Closed.
 - В выпадающем списке Symbol color выберите желтый цвет для представления состояния.
 - В группе Choose symbol выберите символ, которым Вы хотите представлять состояние.



Рис. 3.29. На закладке **Symbol Definition** выбираются цвет и символ для разных состояний.

- 10. Повторите шаг 9 для состояния Open, но выберите зеленый цвет.
- 11. Нажмите ок и дискретный шаблон готов.

Определение дискретных объектов

Назначение

На этот момент мы имеем диаграмму без каких-либо объектов, масштабирующий объект и дискретный шаблон, другими словами у нас есть все базовые блоки для нашей конфигурации.

Мы начнем с определения двух клапанов, V1 и V2, которые используют дискретный шаблон, VALVE.

Для *Подсказка:* Единственными свойства, которые нам нужно определить для двух клапанов являются их индивидуальные PLC адреса и их символы.

(V1 и V2) Выполните следующие шаги:

Шаг Действие

- 1. Выберите Objects → Valves. Появится диалоговое окно Object Browser.
- 2. Нажмите на знак + около Global, потом на Digital и выберите VALVE в Tree view, а потом введите V1 в поле Name. Нажмите Create.



Рис. 3.30. Диалоговое окно, в котором Вы выбираете соответствующий шаблон и вводите уникальное имя для нового объекта.

3. На закладке Edit Mapping введите определенный PLC адрес. Мы будем использовать одинаковое смещение для состояния и команды, что позволит нам создать последовательность при программировании PLC.

Change State	Bit Map I/O	Alarm In/Ack B	it 🗍 (Command/Stat	e Confi
Data Management D	efinitions Disp	olay Edit I	Mapping	Symbol D	efinitio)
Atom	ure atom	PLC Node f	or object: V1		
	are dom	Driver :	7T 3964	R (IgssStation)	1) 💌
State		Neder	0		
□Free Value		Noue.	10		
☑Alarm-In		PLC Addres	s for Comma	and atom:	
, 170 meder	aut 📼	Data <u>G</u> roup	: 22		
Ivo mode .	Jour 🔄				
Alar <u>m</u> Details		Word Offsel	:: 16		
	~				
Digital Alarma :	1 000 -	<u>B</u> it Offset :	q		*
	FI. 200				
New	dit Delete	External <u>T</u> yp	e: FP16		•
Jse numerical +/- to s	croll atom list down/up				
vithout losing input roc	cus from current neid				

Рис. 3.31. На закладке Edit Mapping указывается определенный PLC адрес и номер тревоги.

- 4. Выберите закладку Symbol Definition. Проделайте следующее:
 - Нажмите на кнопке Copy Symbols from Template, чтобы использовать цвет и символ, определенные как часть шаблона.

Подсказка: Если необходимо перевернуть символ, например, на 90°, чтобы представить состояние **open**, просто выберите нужный угол в выпадающем списке **Symbol Angle**.

Change State Data Manageme	Bit Map I/O	Alarr Display	n In /Ack Bit Edit Mapp	Commai	nd/State Config ymbol Definitior
Symbol propertie Symbol Angle <u>M</u> irror Image Symbol Color Blink © No blink © Blink Col © Blink Col © Fast blink Alternate Col	s	ree	Temp C	olate enheritan opy Symbols <u>E</u> Copy symbols al state for sym ed	ce rom Template Io template bol
Choose symbol - <u>S</u> ymbol table	Valves		.		
Value	Value	Value	Valve	Value	Valve

Рис. 3.32. Закладка Symbol Definition, на которой можно выбирать цвет и символ или использовать подборы из шаблона.

- 5. Нажмите ок. Два символа состояния появились на диаграмме. По умолчанию они размещены один над другим, но их можно двигать отдельно, если это необходимо (выберите View → Show All States). Разместите символ, а потом имя и состояние.
- 6. Повторите шаги с 1 по 4 для V2, но используйте Word offset равный 17 для состояния и команды.

Примечание: Так как оба и V1, и V2 используют только один бит состояния, мы можем использовать 16.1, как смещение по битам для состояния. Однако, в нашем примере не обязательно заполнять состояния (это только очень маленькая конфигурация). Также, приветствуется симметрическое использование одного и того же смещения по битам для состояния и команды.

Отметьте, что командные биты не могут быть переполнены. Система всегда пишет (по крайней мере) одно слово (16 бит) за раз.

- 7. Выберите закладку Symbol Definition и нажмите на Copy Symbols from Template, чтобы выбрать те же цвета и символы, что и для V1.
- 8. Разместите символ, имя и состояния клапана V2.



Рис. 3.33. Диаграмма Overview с двумя клапанами.

Определение аналоговых объектов

Назначение	В нашей	конфигурации нам нужно два аналоговых объекта:
	 pacxo, 	домер, измеряющий поток в бак, F0147
	• урове	нь воды в резервуаре, L0147
Для определения	Выполни	те следующие шаги:
расходомера (F0147)	Шаг	Действие
()	1.	Выберите Objects → Analog Elements. Появится Object Browser.

2. Щелкните на знаке + около Global и выберите Analogue, в поле Name введите F0147, а в поле Description введите Flow into tank T0147.

bject Browser (Locked by <creat< th=""><th>te object from r</th><th>nenu>)</th><th></th><th>? :</th></creat<>	te object from r	nenu>)		? :
⊖ 💭 Getting Started.elm ⊖ 📺 Global └─ 🔐 Analogue	Object System	Area Global	Type Analogue	
Tree node filter settings Criteria Wild c. Area Y Type (all possible) Y Template Y [Unused) Y	ard text criteria	List filter settin Show ord Show on Show on Open by name Go to dia Show pro	gs Wild d luctions ly std. types ly referenced gram perties	Print List
Create new object Area Global Template Type Analogue		Name Description I Name I Value	F0147 Description Moving symb	roj Create
Always on top 🔽 Advanced	1			Close

Рис. 3.34. В диалоговом окне **Definition of Object** введите уникальное имя объекта и описание, по желанию.

- **3.** Нажмите Create. Появится диалоговое окно со свойствами аналогового объекта. Проделайте следующее:
 - Подгоните значения как показано на рис. 3.35 используя клавиатуру или двигая соответствующую горизонтальную линию на рисунке до желаемого значения. Расходомер измеряет в пределах от 0 до 100 литров в час (I/h).
 - В списке Units выберите единицу измерения I/h.
 - Отметьте четыре поля пределов и тревог: High Alarm, High Limit, Low Limit и Low Alarm.

Примечание: Actual Value (**Действительное значение**) обновляется сразу же с началом сбора данных.

F0147 - Flow into	tank T014	7		? ×
Calculati Analog	on Data M	Report Format anagement Definitions	Sy Display	mbol Definition Edit Mapping
Name Descript Max.	Joka in F01 ion Fox 100 60 40 20	angeniet behinduns grintotank T0147 Decimal Point 0 Units U/h ↓ High Alarm ↓ High Alarm ↓ High Limit Actual Value SetPoint ↓ Low Limit ↓ Low Jarm		Euk Hepping 21. 90 80 80 50 20 10
From				
			OK Car	ncel Help

Рис. 3.35. На закладке Analog Вы указываете предел измерения, единицу измерения и пределы тревог.

4. Выберите закладку Data Management Definitions и проделайте подборы, как показано на рис. 3.36.



Рис. 3.36. На закладке **Data Management Definitions** определяются параметры сбора данных.

- 5. Выберите закладку Edit Mapping и проделайте следующее:
 - В поле Configure atom выберите Actual Value.
 - В поле Data Group введите 20. Мы выбираем другую группу данных для наших аналоговых измерений, чем для дискретных.
 - В списке Atom выберите Set Point и установите группу данных 18.

Примечание: Другие пять значений локальны относительно ПК и поэтому не имеют PLC адресов.

- В поде Atom выберите High Alarm и выберите связанный текст тревоги (номер 102) как описано в *«Определение текстов тревог» "Define Alarm Texts"* в Главе 3.
- Повторите для High Limit (номер тревоги 103), Low Limit (номер тревоги 104) И Low Alarm (номер тревоги 105).

Calculation	Report F	ormat	Svm	ool Definition
Analog	Data Management Definiti	ions	Display	Edit Mapping
Atom		- PLC Node for	obiect: F0147	
High Alarm	_	Driver		
✓High Limit		Direct .	[713304H (K	
Actual Value		Node :	0	•
Set Point		DICAU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Low Alarm		PLC Address	for Actual Valu	e atom:
Alam-In	-	Data Group :	20	
I/O mode :	in 💌	bata aroup .	120	
	I	Word Offset	16	
Alarm Details			1.4	
	v	Bit Offset :	0	
,	_		1-	
		External Type	E FP16	-
New	dit Delete		·	_
		Use numeric +	+/- to scroll to n	ext/previous atom

Рис. 3.37. На закладке Edit Mapping указывается специфический PLC адрес и прикрепляются соответствующие тексты тревог.

- 6. Выберите закладку Symbol Definition и определите цвет и символ.
- **7.** Нажмите **ок**. Символ появится на диаграмме. Разместите символ, а потом имя и значение. Смотрите рис. 3.43.

Для определения	Продела	йте следующие шаги:
отображения уровня воды (L0147) полосой отображения	Шаг	Действие
	1.	Выберите Objects → Bar Display. Появится диалоговое окно Object Browser.

Шаг	Действие	e				
2.	Щелкните Name введ tank T014	на знаке + око ците L0147, а в 7.	оло Glot поле D	bal И Вы escripti	ыберите А on введит	nalogue, в поле e Water level in
		Object Browser (Locked by <crea< th=""><th>ate object from r</th><th>nenu>)</th><th></th><th>? ×</th></crea<>	ate object from r	nenu>)		? ×
		🖃 📓 Getting Started.elm	Object	Area	Type	
		Gang Gobal	F0147 System	Global Global	Analogue Analogue	
		Tree node filter settings Criteria Wild Area Y Type (all possible)	card text criteria	List filter setti Show re Show or Show or	ngs ductions nly std. types nly referenced	rd lext criteria
		Template		Open by nam Go to dia Show pr	ne agram operties	Open / Select
		Create new object				
		Area Global		Name	L0147	
		Template		Description	Water level in tank T01	47
		Type Analogue		I▼ Name I▼ Value	 Description Moving symbol 	Create
		Always on top	ed			Close

Рис. 3.38. В диалоговом окне **Definition of Object** введите уникальное имя объекта и описание, по желанию.

- 3. Нажмите Create. Появится диалоговое окно со свойствами полосы отображения. Проделайте следующее:
 - Подгоните максимальное значение к 1000.
 - Уберите все значения, кроме High Alarm, Actual Value и Low Alarm двигая соответствующую горизонтальную линию в самый верх или в самый низ прямоугольника. Используйте маркировку, чтобы распознать, какую линию двигать. Быстрой альтернативой является убрать флажки с атомов, которые Вы не хотите использовать, на закладке Edit Mapping.
 - В выпадающем меню Units выберите I для литров.

L0147 - \	Nater level in 1	tank T0147
Analog	Data Managem	ent Definitions Display Edit Mapping Calculation Report Format Attributes Of Bar
	Name	L0147
	Description	Water level in tank T0147
Max.	1000	Decimal Point 0 7654321.
	800	Units I
	600	High Alam 900
	400	Actual Value 150
	200	
Min.	0	Low Alarm 50
	From	
		OK Cancel Help

Рис. 3.39. На закладке **Analog** Вы указываете предел измерения, единицу измерения и пределы тревог.

4. Выберите закладку Data Management Definitions и проделайте подборы, как показано на рис. 3.40.

L0147 - Water level in tank	c T0147	<u>?</u> ×
Analog Data Management	Definitions Display	ay Edit Mapping Calculation Report Format Attributes Of Bar
Scan interval C 2000 C	10000	Logging
C 5000 C	30000	C None C > 10%
C None In m	illisecs.	Log outgoing commands Log to SQL Database
Base interval	Data reduction	n Transfer to history Reduced value Actual total value
C 5 C 30	Sum Actual	C Idealized total value C None
C None In mins.	Change Difference	For each data reduction method
Log to printer	Alarm delay	0 sec. Delete
Protection	Scale as (Unused)	Connect to
User defined entries for co Use pipe ()) to delimit mult	ommand menu	
Use semicolon (;) to delim Prefix [xxx] to display xxx In parameter list \$0 will be	it multiple comman in the command me e substituted with o	nds ienu otherwise text up till first space is used object name and \$A with area
		OK Cancel Help

Рис. 3.40. На закладке **Data Management Definitions** определяются параметры сбора данных.

- 5. Выберите закладку Edit Mapping. Проделайте следующее:
 - В списке Atom выберите Actual Value и введите PLC адрес, как показано на рис. 3.41.
 - Выберите High Alarm и прикрепите связанный текст тревоги (номер 106), после этого выберите Low Alarm и прикрепите связанный номер 107.

Analog Data Management Definitions Display Edt Mapping Calculation Report Format Attributes Of Bar Atom Image: Calculation Report Format Attributes Of Bar Image: Calculation PLC Node for object: L0147 Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Calculation Report Format Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calcu	.0147 - Water level in tank T0147	<u>? ×</u>
Atom Image: Atom <t< th=""><th>Analog Data Management Definitions Display</th><th>Edit Mapping Calculation Report Format Attributes Of Bar</th></t<>	Analog Data Management Definitions Display	Edit Mapping Calculation Report Format Attributes Of Bar
OK Cancel Help	Analog Data Management Definitions Display.	Edit Mepping Calculation Report Format Attributes Of Bar PLC Node for object: L0147 Driver : 773964R (IGSSStation1) × Node : 0 × PLC Address for Actual Value atom: Data Group : 20 Word Offset : 17 Bit Offset : 0 * External Type: FP16 × Use numeric +/-to scroll to next/previous atom
		OK Cancel Help

Рис. 3.41. На закладке Edit Mapping указывается специфический PLC адрес и прикрепляются соответствующие тексты тревог.

6. Выберите закладку Attributes of Bar. Когда вы что-то выбираете, прямоугольный просмотр слева меняется соответственно. Проделайте подборы, как показано на рис. 3.42.

Cohery 1306 Cherry 1306 Cherry 1306 Cherry 1306 Width 127 Height 163 Cherry 1306 Cherry 1306 Height 163 Show Lines Cherry 1306 Cherry 1306 Show Lines Show Lines + arows Cherry 1306 Cherry 1306 Colors and Patems Colors and Patems Scale Attributes Cherry 1306 Scale Image: Show Values Exponent Rep Divisions in Show Values Scale Ine System 10 Scale Image: Show Values Scale Ine System 10 Scale Ine System 10 Umt Area Image: Ima

Рис. 3.42. На закладке Attributes of Bar Вы определяете слой прямоугольника.

7. Нажмите ок. Появится маленький прямоугольник представляющий полосу отображения. Разместите полосу отображения внутри резервуара с водой и растяните его так, чтоб он поместился в резервуаре, как показано на рис. 3.43, после чего разместите имя и значение.



Рис. 3.43. Диаграмма Overview с показывающей полосой справа.

Определение событий

 Введение
 Оператор использует Event List (Список событий), чтобы получить быстрый обзор наиболее важных системных и объектных событий. События в списке определены пользователем и могут быть сконфигурированы как с программы Definition, так и с программы Supervise. Event List (Список событий) расположен под Alarm List (Списком тревог).

Следующие типы событий могут быть определены для отображения в Event List.

- Подключение/отключение операторской станции
- Периодические
- Запуск/останов системы
- Пользователь определен
- Вход/выход пользователя
- Запись остановлена/начата
- Ошибка связи

Назначение В нашей конфигурации необходимо регистрировать событие, когда уровень воды превысит 800 л и клапан V2 закрыт, чтобы оператор заранее получил предупреждение и смог проделать необходимые действия до того, как объект уровня воды достиг аварийного состояния.

Для определения	Проделайте следующие шаги:				
события для V2 и L0147	Шаг	Действие			
	1.	Выберите Edit \rightarrow Event list Появится диалоговое окно Events.			
	2.	Нажмите Add. Появится диалоговое окно Edit Event.			
	3.	В поле Name введите: Water level (L0147) is 800 I and V2 is closed.			
	4.	В выпадающем списке туре выберите User defined.			
	5.	В списке Display color выберите цвет, который будет показан в списке событий (Event List).			
	6.	Поставьте флажок на Alarm on event, чтобы показать событие в списке тревог (Alarm List).			
		Примечание: Когда событие также показывается в списке тревог (Alarm List), то используются цвета тревоги и распознавания, определенные для тревоги с номеров 90. Обратитесь к теме "Showing events in the Alarm List" («Показ событий в списке тревог») в файле помощи Alarm.			
	_	_			

- 7. В части Criteria нажмите на кнопку Add Criteria.
- 8. Нажмите на кнопку Object Browser.
- **9.** Найдите объект V2 и перетащите его в первую линию поля критерия.
- 10. Проделайте следующее:
 - Под Atom выберите State.
 - Под Relation выберите = (value).
 - Под Object/value введите 0, что соответствует дискретной команде Closed.

- 11. Повторите шаги 7-10 для объекта L0147 и проделайте следующее:
 - Под Atom выберите Actual Value.
 - Под Relation выберите >(value).
 - Под Object/value ведите 800.

Ваше диалоговое окно должно выглядеть, как ниже на примере.

vent						?
Event Name 🛛 Type 🛛	Vater level (L0147) is 800 I and V Jser defined	2 is closed.	Display Period First ev	v color 1 vent at 22/0	Hours	Alarm on event
Criteria You can Object na	edit fields directly in the list ames can be typed or dragged fro	m the object bro	wser Ob	Add Criteria nject Browser	Delete Criteria	
Type NA AND	Dbject V2@Global L0147@Global	Atom State Actual Value	Relation = (value) > (value)		Object/value 0.000000 800.000000	Atom
☐ Nega	ite result of all criterias					OK Cancel

12. Нажмите ОК.

Список событий будет выглядеть, как пример ниже, когда появится событие.

Active Events	Start Time	S.No.	Start Date	Event	Info 1	Info 2	In
Event Log	10:59:41:006	1	22/02/2005	Water level (L0147) is 800 I and V2 is closed.		L0147	GI
	10:59:02:420	2	22/02/2005	System start & stop	Data collection started		
	10:58:19:477	3	22/02/2005	System start & stop	Data collection Stopped		
	10:55:30:441	4	22/02/2005	System start & stop	Data collection started		

Простые вычисления

Назначение В нашей конфигурации необходимо регулировать поток F0147 и клапан V1 так, чтобы поток в резервуар останавливался, когда уровень в резервуаре составляет 850 л или больше. Это делается в два этапа. Сначала, закрывается клапан V1, когда уровень в резервуаре составляет 850 л или больше, что влияет на установочное значение для F0147 (когда клапан закрыт, поток будет равен 0). Сперва мы сделаем простые вычисления для клапана V1.

Для определения простых вычислений для V1	Проделайте следующие шаги:			
	Шаг	Действие		
	1.	Правой кнопкой мыши (ПКМ) нажмите на объекте v1 и выберите Properties.		
	2.	Выберите закладку Calculation.		
	3.	Поставьте флажок на Command, чтобы ввести выражение для вычисления.		

4. В поле для выражения введите IIF(Value('L0147')>850.00, 0,1). Закладка должна выглядеть так, как показано на рис. 3.44.

Global				?
Alarm In/Ack Bit	Command/State Config	Data Manage	ment Definitions	Display
Cha	nge State	1	Bit Map I/O	
Edit Mapping	Calculation	Report Format	Symbo	l Definition
Atom Command State Free Value Aarm-In Aarm-Out		Execution trigge On object of On timer. Timer value	r nanges in express (in mSecs.)	sion
Expression Command Test Expression.		0.00, 0,1)		
	expression if this condition is	s true		
Comment				

Рис. 3.44. Выражение для вычисления на закладке Calculation.

Примечание: Выражение закрывает клапан V1, когда уровень в резервуаре L0147 превысит 850.00 литров.

5. Нажмите на кнопке Test Expression, чтобы посмотреть, корректно ли выражение. Рис. 3.45 показывает диалоговое окно при опробовании корректного выражения.



Рис. 3.45. Диалоговое окно при успешном тесте выражения.

Нажмите ок.

Нажмите ок, чтобы выйти с диалогового окна свойств объекта. 6.

Следующим шагом является определение простых вычислений для установочного значения F0147.

Для	Проделайте следующие шаги:		
определения простых вычислений для F0147	Шаг	Действие	
	1.	Нажмите ПКМ на объекте F0147 и выберите Properties.	
	2.	Выберите закладку Calculation.	

Шаг	Действие
3.	Поставьте флажок на SetPoint в группе Atom.
4.	Сделайте активным поле для выражения в группе Expression и введите: IIF(StateValue('V1')=0,SetPoint('F0147')=0,1)
	Analog Data Management Definitions Display Edit Mapping Calculation Report Format Symbol Definition High Alam Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Actual Value Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Continuer Set Foint Image: Calculation trigger Low Limit Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Name Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Conv Limit Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Set Point Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Set Point Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Only execute expression Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Image: Only execute expression if this condition is true Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Comment Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Comment Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger Image: Calculation trigger

Рис. 3.46. Выражение для вычисления на закладке Calculation.

5. Нажмите на кнопке Test Expression, чтобы посмотреть, корректно ли выражение. Рис. 3.47 показывает диалоговое окно при опробовании корректного выражения.



Рис. 3.47. Диалоговое окно при успешном тесте выражения.

Нажмите ок.

6. Нажмите ок, чтобы выйти с диалогового окна свойств объекта.

Для большей информации обратитесь с запросом "Calculation" к файлу помощи Definition Help.

Определение табличных объектов

Назначение В этой конфигурации необходимо показать четыре измерителя температуры, которые меряют температуру на разных уровнях резервуара. Мы разместим эти четыре измерителя температуры в одном табличном объекте, то147.

Для определения	Выполните следующие шаги:		
табличного объекта (Т0147)	Шаг	Действие	
	1.	Выберите Objects \rightarrow Rectangular Field. Появится Object Browser.	
		Выберите Таые и введите имя и описание, как показано на рис.	

3.48.

Object Browser (Locked by <Create object fr <u>?</u> × Ct Browser (Locked D) Getting Started.eim Analogue Area Counter Digram Croup Group Group Group Group Group Group Marea Group Group Group Marea Group Group Marea Group Marea Group Marea Ma Object Regulator [1] Regulator [2] Regulator [3] Regulator [4] Regulator [5] Regulator [6] Regulator [7] Regulator [8] Regulator [9] Regulator [10] Type Table Table Table Table Table Table Table Table Table Area Global Global Global Global Global Global Global Global Global Tree node filter settings List filter settings Show reductions Show only std. types Show only referenced Wild card text criteria Wild card text criteria Area • Ī Print List... Type (all possible) Open by name Go to diagram Show properties Template • (Unused) • Open / Select Create new object T0147 Name Area Global Template Description Temperature in tank T0147 I▼ Name I▼ Value Туре Table Description
 Moving symbol
 Create 🗌 Always on top 🔽 Advanced Close

Рис. 3.48. В **Object Browser** Вы вводите уникальное имя объектов и описание, если необходимо.

Шаг Действие 2. Нажмите Create. Появится диалоговое окно со свойствами табличного объекта. В поле Туре выберите Fixed Table. Введите имена и значения, как показано на рис. 3.49.

- В выпадающем списке Units выберите °С.
- В поле Minimum value введите 0, а в поле Maximum value введите 100.

T0147 - Temperature in tank T0147				? ×
Table Data Management Definitions Dis	play Edit Mappi	ng Report Forma	st	
Name Temperature in tank T0147 Name T1	Value 5	Type © Fixed Tab © Float Tab 7654321.	le le	
	7 11 17 17	Decimal Point Units Minimum value Maximum value	0 °C	0
From				
		OK Ca	ncel	Help

Рис. 3.49. На закладке **Table** указываются имена отдельных датчиков температуры и их начальные значения.

3. Выберите закладку Data Management Definitions и выберите такие же значения полей, как показано на рис. 3.50.

Как Вы видите, значения полей отличаются от таких же значений для аналоговых объектов следующим:

- Logging установлено на None, что означает, что графики изменения значений объектов нельзя будет показать. Однако, трендовые графики всегда можно будет показать, потому что они не зависят от данных журнала событий.
- Base interval установлено на None, что означает, что данные не преобразовываются, соответственно и нету значений для операционных отчетов.
- В поле Scale As выбран масштабирующий объект Fahren.toCel, который мы определили в части «Определение масштабирующих объектов», что конвертирует значения между 32 и 212 в значения между 0 и 100.
- В группе Base interval установите базовый интервал в 10. Поставьте флажок около Minimum и Maximum в группе Data reduction. Выберите Reduced value в группе Transfer to history.



Рис. 3.50. На закладке **Data Management Definitions** Вы определяете свойства сбора данных. Отметьте, что мы используем объект **Fahren.toCel**, чтобы преобразовывать значения с °F в °C.
- **4.** Выберите закладку **Display**.
 - В группе State/Value пометьте поле Units, чтобы показать единицу измерения рядом с табличными значениями.

Table Data Management Defin Object	itions Display	Edit Mapping Rep	oort Format	
Show				
Name ✓ Enable Align ← Right ✓ Right ✓ Description ← Atoms in OPC Server	State / Value — C Enable Align C Left C Right Atom Format Prefix Zero Rield width	Vuit Que Ator Al values Decimal Prefix 13	ts Mity m Timestamp le Texts Format info	
Font Current: System			Change Font	
Symbol Alammin Selectable Or Or Or	dication Symbol T Name Value	No display in refe	rencing diagram	
		ОК	Cancel	Help

- Рис. 3.51. На закладке **Display** Вы определяете, что значения и единицы измерения показываются с табличным объектом.
- 5. Выберите закладку Edit Mapping и введите значения, показанные на рис. 3.52.

Так как табличный объект использует внешний тип **FP16**, то он занимает адреса с 18.00 до 21.00.

Примечание: Хотя табличный объект держит четыре значения, но нужно присвоить ему один адрес, а именно адрес первого значения в таблице. Предполагается, что другие значения в таблице находятся по адресам, что следуют сразу после первого.

0147 - Temperature in tank T0147		<u>ı ×</u>
Table Data Management Definitions Display	Edit Mapping Report Format	
Table Data Management Definitions Display Atom Table Infable I/O mode : //o I/O mode : Atom Atom Atom I/O mode : I/O	Edt Mapping Report Format PLC Node for object: T0147 Driver : 7T3964R (IGSS Station 1) • Node : 0 • PLC Address for Table atom: Data Group : 20 Word Offset : 18	
New Edit Delete	Bt Offset : 0 📩 External Type: FP16 💌 Use numeric +/- to scroll to next/previous atom	
	OK Cancel Help	

Рис. 3.52. На закладке **Edit Mapping** вводится специфический PLC адрес. Отметьте, что нужно указать только один адрес. IGSS предполагает, что значения имеют последовательные адреса.

- Нажмите ок. Появится маленький прямоугольник, что представляет табличный объект.
 - Разместите прямоугольник и измените его к необходимым размерам, потом поместите имя над ним и значения внутри него.



Рис. 3.53. Диаграмма Overview с датчиками температуры на местах.

Определение объектов типа счетчик (счетчиков)

Назначение

Сейчас мы почти закончили конфигурацию. Не хватает только двух вещей:

- Счетчика, который считает литры в резервуаре и
- Текста, что отображает текущее состояние

Мы начнем с определения считчика, Со147.

Для	E
определения	
счетчика	
(C0147)	-

Выполните следующие шаги:

Шаг	Д	ействие
1.	٠	Выберите Objects \rightarrow Rectangular Field. Появится Object Browser.
	٠	Выберите Counter и введите имя и описание, как показано на

рис. 3.54.

🖂 💹 Catt	ter (coeffeet by sere	ate object from r	nenu>)		?
	ing Started.elm Jabal Analogue Araa Counter Digram Digram Digram Group Scale String Table	Object	Area	Type	
Tree node fi Criteria Area Tupe (all po	ilter settings Wild	card text criteria	List filter setting	as uctions y std. types y referenced	riteria T
Template (Unused)			□ Open by name □ Go to diag □ Show prop	gram Derties	/ Select
Create new	object		Nerr	001.47	
Area Templata	Global		Description		
Туре	Counter		₩ Name	Description	

Рис. 3.54. В **Object Browser** Вы вводите уникальное имя объектов и описание, если необходимо.

- 2. Нажмите Create. Появилось диалоговое окно свойств счетчика.
 - Выберите единицу измерения и значения, как показано на рис. 3.55.

C0147 - Counts I/h into tank T0147	? ×
Counter Data Management Definitions Display Edit Mapping Attributes of Rectangle	
Name C0147 Desc. Counts I/h into tank T0147	
Units Vh 💌	
Current count 55 C gtart Imit 75 C Stop Preset value 0 C Exect Maximum value 100 C Preset	
Magmum Yaue	
OK Cancel He	lp

Рис. 3.55. На закладке **Counter** Вы указываете единицу измерения, заданное и максимальное значения и хотите ли Вы включить наблюдение за тревогами (флажок Limit).

3. Выберите закладку Data Management Definitions и введите значения, как показано на рис. 3.56. Как можно увидеть, этот счетчик не имеет сохранения данных из журнала событий.

В группе Base interval установите базовый интервал на 10. Пометьте поле Maximum в группе Data reduction. Выберите Reduced value в группе Transfer to history.

Called Called Called Called Called Called Called Called Called	Edit Mapping	Report Format Data Management Defir	Attributes of Rectangle	
Base interval Data reduction C 10 20 Minimum Average Minimum C Actual Total Value C 15 30 Sum Bactual Change Difference Difference For each Data Redm Log to Printer Alam Delay 0 Secs. Scale As Connect To vocumentation popup command line Vocumentation popup command line	Gen interval C 2000 C 1 C 5000 C 3 C None In Mi	Logging 10000 ∩ >0% □ 0ut ∩ >2% 30000 ∩ >1% ∩ >5% ∩ None n Mill Secs. ⊂ None ⊂ >10%		
Log to Printer Alarm Delay 0 Secs. Delete otection Scale As Connect To Conne	Base interval			

Рис. 3.56. На закладке **Data Management Definitions** Вы определяете свойства сбора данных. Отметьте, что нет сохранения и базового интервала.

- **4.** Выберите закладку **Display**.
 - В группе State/Value поставьте флажок рядом с Units, чтобы показать единицу измерения на диаграмме процесса.
- 5. Выберите закладку Edit Mapping и введите значения, показанные на рис. 3.57.

Примечание: Мы используем Word Offset (Смещение по словам) сразу после табличного объекта, который равен 22.

C0147 - Counts I/h into tank T0147	<u>? X</u>
Counter Data Management Definitions Display	Edit Mapping Report Format
Atom Command Count Limit	PLC Node for object: C0147 Driver : 7T3964R (IGSSStation 1) Node : 0
Preset	PLC Address for Count atom:
I/O mode : in	Data Group : 20 Word Offset : 22
Alam Details	Bit Offset : 0
New Edit Delete	External Type: FP16
	OK Cancel Help

Рис. 3.57. На закладке Edit Mapping вводится специфический PLC адрес. Мы используем Word Offset сразу после табличного объекта, который равен 22.

- **6.** Нажмите ок. Появился маленький прямоугольник, что представляет счетчик.
 - Разместите прямоугольник и измените его к необходимым размерам, потом поместите имя над ним и значения внутри него.



Рис. 3.58. Диаграмма Overview со счетчиком, С0147, на месте.

Определение объекта типа строка (строки)

Назначение Последний объект, который мы разместим на диаграмме — это текст, что описывает текущее состояние процесса. Для этих целей мы определим строку, Message.

Чтобы	Выполни	те следующие шаги:
определить строку	Шаг	Действие
(Message)	1.	• Выберите Objects → Rectangular Field. Появится Object Browser.
		• Выберите String и введите Message в поле Name.

• Уберите флажок с поля Name и поставьте на поле Value.

Object Browser (Locked by <create< th=""><th>object from</th><th>menu>)</th><th></th><th><u>? x</u></th></create<>	object from	menu>)		<u>? x</u>
Getting Started.elm	bject ogUserLogin essage	Area Global Global	Type String String	
Tree node fiker settings Criteria Wild card Area Y Type (all possible) Y Template Y [(Unused) Y	l text criteria	List filter settin Show red Show on Show on Open by nam Go to dia Show pro	gs Juctions ly std. lypes y referenced gram perties	ard text criteria
Create new object Area Global Template Type String		Name Description I Name I Value	Message	Create
Always on top V Advanced				Close

Рис. 3.59. В Object Browser указывается имя строки.

2. Проделайте следующее:

- Нажмите Create. Появится диалоговое окно со свойствами строки.
- В поле Maximum Length введите 70 и введите начальную строку, как показано на рис. 3.60.

essage	
String Object	Data Management Definitions Display Edit Mapping Attributes of Rectangle
Name	Message Maximum Length 70
Description	
String	
Now filling m	tore water into basin
J	
From	05-04-2001 08:35:20:028
	OK Cancel Help

Рис. 3.60. На закладке **String** указывается максимальная длина теста и начальная текстовая строка.

3. Выберите закладку Data Management Definitions и введите значения, как показано на рис. 3.61.

Message		? ×			
String Object Data Manage	ment Definitions	Display Edit Mapping Report Format			
Scan interval © 2000 C	10000	Logging C All changes C > 2 %			
C 5000 C :	30000	© None C > 10%			
C None In m	C None In millisecs.				
Base interval	Data reduct	tion Transfer to history			
O 2 O 10	Average	C Reduced value C Actual total value			
C 5 C 30	Sum	C Idealized total value			
C None In mins.					
Log to printer	Alarm delay l	0 sec. Delete			
Protection	Scale as	Connect to			
User defined entries for command menu Use pipe () to delimit multiple menu entries Use semicolon () to delimit multiple commands Prefix food I dosdavx xxi in the command menu otherwise text up till first space is used					
rretrx poxy to aspray pox in the command menu otherwise text up till first space is used In parameter list \$0 will be substituted with object name and \$A with area					
		OK Cancel Help			

Рис. 3.61. На закладке **Data Management Definitions** Вы определяете свойства сбора данных. Отметьте, что объект имеет интервал сканирования, но не имеет сохранения журнала событий.

Шаг	Действие	
4.	Выберите зак. показано на р	ладку Edit Mapping и введите PLC адрес, как оис 3.62.
	Примечание:	Kang Object Data Management. Definitions Display: Edit Mapping Report Format Ving Object Data Management. Definitions Display: Edit Mapping Report Format Ving Object Data Management. Definitions Display: Edit Mapping Report Format Ving Object Data Management. Definitions Display: Edit Mapping Report Format Ving Object Display: Edit Display: Edit Display: Ving Object Ving Object Display: Edit Display: Edit Display: New Edit Deleter Ving Object: Strains Edit Display: Strains New Edit Deleter Ving Object: Strains Edit Edit
		OK Cancel Help

Рис. 3.62. На закладке Edit Mapping вводится специфический PLC адрес. Мы используем для строки группу данных 21.

- 5. Проделайте следующее:
 - Нажмите ок. Появится маленький прямоугольник, что представляет строку.
 - Разместите прямоугольник и измените его к необходимым размерам, потом поместите текстовую строку внутри него.

Результат: Теперь конфигурация закончена. Чтобы разрешить оператору открыть диаграмму **Overview** автоматически, следуйте процедуре ниже.



Рис. 3.63. Диаграмма **Overview** со строкой, показывающей текущее состояние процесса.

Чтобы подготовить	Выполни	те следующие шаги:
диаграмму для оператора	Шаг	Действие
	1.	Выберите Format – Set Initial Display, чтобы открывать эту диаграмму автоматически при запуске Supervise.
	2.	Выберите File → Save или нажмите СткL + s, чтобы сохранить работу, которую Вы делали до этого.
		<i>Примечание:</i> Как и в других программах, Вам необходимо регулярно сохранять свою работу, чтобы предотвратить потерю

Определение графиков

Введение В IGSS существует два типа графиков. Первый тип — это хорошо обоснованный график, который представлен в отдельном окне. Процедура ниже описывает, как определить данный тип графика. Второй тип — это встроенный график, который может быть интегрирован в диаграмму процесса. Этот тип графика позволяет создавать ХҮ графики отдельно от обычного временного графика, который, конечно, поддерживается двумя типами графиков.

ценной работы и траты времени на ее возобновление.

Для детальной информации о встроенном типе графиков обратитесь к файлу помощи Definition Help.

Назначение Конфигурация на данный момент закончена, но мы также желаем увидеть расходомер, впускной клапан и уровнемер на графике, чтобы получить общее представление о состоянии резервуара T0147. Для этого мы определим графический объект **G0147**. Для определения графика (G0147) Выполните следующие шаги:

Шаг	Действие	
1.	Проделайте следующее:	

- Выберите Graph → Create. Появится диалоговое окно New Graph Properties.
- Введите имя и описание, как показано на рис. 3.64.
- Выберите опцию Name to Menu, чтобы показать имя графика в меню Graph программы Supervise.
- Выберите элементы окна, которые нужно показать, как показано на рис. 3.64.

New Graph Proper	ties	? ×
Name G0147 Desc. Flow and Attributes I Title Bar I System Mer I Minimize	level in T0147 Vame to Menu Grid Horiz Scroll Bar	Caption Name © Description Protection : (Unused)
Maximize Finable	✓ Status Bar	Cancel

Рис. 3.64. В окне **New Graph Properties** введите имя и описание, если нужно, а потом выберите элементы окна, которые нужно показать.

- 2. Выполните следующее:
 - Нажмите ОК. Появится диалоговое окно Define Graph Parameters.
 - В колонке Object name выберите объекты с выпадающего списка, как показано на рис. 3.65.

Примечание: Остальные опции оставьте с настройками по умолчанию. Для большей информации нажмите на **?** в верхнем правом углу диалогового окна, а потом выберите элемент, о котором хотите узнать больше информации.

Define Graph Parameters								? ×
Name	G0147	Description	Flow and level	in T0147				
🗖 Autostart DD HH MM		Source	Start Precis	sion	Time Re	solution		
Start offset 0 0 0		⊙ LOG	O Day	🔿 Min	C 2000	O 10	000	
Window period 0 1 0		O BCL	C Hour	Sec	0 5000	0 30	000	
X-divisions 🛛 🗗 🔽 Show 🛙	Details				• Auto	matic In Millis	secs	
Object name	Atom	Reduction	Y-max	Y-min	Y-a: Y-div.	xis Smooth Wide	Patt.	Color
F0147	• PV •	_	100	0	10 🔽		•	
V1	🕶 ST 💌	_	2	0	10 🔽		-	
L0147	• PV •	_	1000	0	10 🔽		-	
(Unused)	-	_					•	
(Unused)		_					•	
(Unused)		_			I		-	
(Unused)	-	_					-	
(Unused)	-	_			I		•	
(Unused)		_					•	
(Unused)						ק ח	-	
Background Colors: Graph Wi	ndow Xaxis	Ruler	Grid				_	
						ОК	Ca	ancel

Рис. 3.65. В окне **Define Graph Parameters** определяются компоненты процесса, которые Вы хотите представить на графике, период графика и расположение.

- 3. Проделайте следующее:
 - Нажмите на ок. Появится окно графика.
 - Смасштабируйте окно к нужным размерам и разместите его там, где хотите видеть его на экране оператора.

Подсказка: Если Вы хотите обеспечить, чтобы окно графика всегда имело один и тот же размер и находилось в той же позиции, Вы можете заблокировать эти свойства, убрав галочку с поля Allow graph move and resize на закладке Supervise в программе System Configuration.



Рис. 3.66. Окно графика может масштабироваться и размещаться, как Вы желаете.

Установка конфигурации

Назначение Теперь конфигурация готова к установке. Давайте установим ее и исправим любые ошибки установки, если необходимо.

Для установки Выполните следующие шаги:

конфигурации

Шаг	Действие	
1.	Подсказка:	Выберите File → Install Configuration или нажмите
	CTRL + Т. Поя	ВИТСЯ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО Installation Options.

2. Проделайте следующее:

 В группе Installation report settings поставьте флажки на всех полях, чтобы отобразить эту информацию в отчете об установке.

Installation settings	Installation report settings
Do not report errors on missing pictures	Sort objects by PLC address
Do not report driver setup errors	Sort objects by alarm number
Do NOT install - show only report	Sort objects by object type
Include these object types	Show detailed object information
🗖 Area 🗖 Table	
🗖 Diagram 🗖 Counter	
🗖 Graph 🗖 String	
🗖 Analog 🗖 Scale	
Digital Template	



Подсказка: Выберите поле Skip This Dialog, чтобы установить и не видеть этот диалог в будущем. Чтобы увидеть диалог снова, зажмите SHIFT, когда выбираете Install Configuration в меню File.

- **3.** Программа установки автоматически запускается и проверяет всю конфигурацию.
 - Если установка успешно завершена, то появится сообщение, информирующее Вас, сколько объектов содержит установленная конфигурация. С сообщения Вы можете просмотреть отчет об установке, *«MyConfig»*.prt, нажав на кнопке Yes.
 - Если в конфигурации есть ошибки, то программа Troubleshooter автоматически запустится. Программа показывает ошибки и позволяет Вам их исправить одну за одной. Повторите установку, когда все ошибки исправлены.
- 4. Для того, чтобы запустить конфигурацию в режиме Supervise, выберите Start → Programs →IGSS 7.0 → IGSS Starter. Появится диалоговое окно IGSS Starter.
- 5. Нажмите на кнопке Supervise, чтобы запустить конфигурацию в режиме Supervise.
- 6. Если конфигурация запущена, Вам не нужно останавливать ее, чтобы обновить. Просто используйте Online Update и проделайте шаги 2-3 выше.

Отчет об установке Когда конфигурация успешно установлена, то появится диалоговое окно, которое позволяет просмотреть отчет об установке, *«MyConfig»*.prt. В отчете содержится детальная информация о конфигурации, например, интервалы сканирования, базовые интервалы, эффективность связи.

📕 MyConfig.PRT - V	YordPad	
File Edit View Ins	ert Format Help	
	à <u>m X B</u> en	B
Configuratio Configuratio System Versi Number of ob Area: Global	n Report n file: on: jects:	02/05/15 10:45:38 D:\v3 Configs\GetStartv3\MyConfig.ELM 4.00.00 39
Global	AREA	Elements always accessible
C0147	COUNTER	Counts 1/h into tank T0147
Diagram1	DIAGRAM	-
Diagram9	DIAGRAM	-
Diagram?10	DIAGRAM	-
Diagram?11	DIAGRAM	-
Diagram?2	DIAGRAM	-
Diagram?3	DIAGRAM	-
For Help, press F1		

Рис. 3.68. Отчет об установке содержит детальную информацию о конфигурации.

Ближе к концу отчета об установке содержится важная информация об эффективности связи с PLC, как показано на рис. 3.69.

MyConfig.PRT - WordPad		_ [] ×	1
File Edit View Insert Format Help			1
Communication efficiency i	n scan records	<u> </u>]
Number of bits used for ob Total number of bits in sc	jects anrecords	1252 1280	
Efficiency Total number of words in s	canrecords	98% 80	
Possible number of words w records	384		
Efficiency		21%	
 Driver configuration			
Active profile Number of stations	Getting Started 1		
Station name	IgssStation1		
Station type Station description	Server or single user -		1
LAN A	-	-]
Number of drivers	1	-	1
For Help, press F1		NUM	1

Рис. 3.69. Отчет об установке содержит важную информацию об эффективности связи с PLC.

Для большей информации по отчету об установке обратитесь с запросом "*installation report*" к файлу помощи Definition Help.

Для исправления ошибок установки

Программа Troubleshooter (поиска неисправностей)

Примечание: Если Ваша установка неуспешна, то программа Troubleshooter появится автоматически. Ошибки установки включены в список. Двойное нажатие на ошибке выводит диалоговое окно с более подробной информацией. Нажатие на кнопке Locate Error in Definition приводит Вас к объекту, в котором ошибка.

🛕 TroubleShooter [D:\v3 Configs\GetStartv3\MyConfig.ERR]								
File Edit View Tools Help								
🖆 🖬 🖶 👸 😰 🤋 📢								
Object Name	Area N	Object	Object	Atom	Err No.	Err Desc	Driver	Node No.
V2	Global	DIGITA			4353	The ass		3
V2	Global	DIGITA			4353	The ass		3
V2	Global	DIGITA			4353	The ass		3
ı For Help, press F	1						NU	IM

Рис. 3.70. Файл ошибок, <MyConfig>.err, понятно помечает ошибки, найденные во время установки, что позволяет Вам быстро найти объект с ошибкой и исправить ошибки.

Чтобы исправить	Выполни	ге следующие шаги:					
ошибки установки	Шаг	Действие					
-	1.	Дважды нажмите на линии, что представляет ошибку, которую Вы хотите исправить.					
	2.	Нажмите на кнопке Locate Error in Definition, чтобы вызвать диалоговое окно со свойствами объекта с ошибкой.					
	3.	Исправьте ошибку, используя информацию, данную в программе Troubleshooter, и нажмите ОК.					
	4.	Повторите шаги от 1 до 3 для всех ошибок.					
	5.	Переустановите конфигурацию.					
		<i>Примечание:</i> Вы не можете запустить конфигурацию, пока не исправите все ошибки.					

Для получения деталей по установке конфигурации обратитесь с запросом "*installing*" к файлу помощи Definition Help.

Симулирование значений компонентов процесса

Назначение Теперь у нас есть все объекты в конфигурации и мы хотим сымитировать реальные значения процесса и тревоги, чтобы увидеть, как оператор будет наблюдать диаграмму процесса в режиме Supervise. В то же время мы можем наглядно проверить работу диаграммы, когда процесс «оживает».

Использование Чтобы просмотреть имитируемые величины в режиме Supervise, необходимо проделать следующее:

- создать файл с данными симуляции, *«MyConfig»*.sim
- проверить, чтобы опция Run Simulated была активизирована на закладке Data Collection в программе System Configuration

Чтобы создать Выполните следующие шаги: файл .sim

Шаг Действие

1. Откройте текстовый редактор, например, Notepad or WordPad.

2. Введите тест, как показано на рис. 3.71.

Eile	Demo.sim -	• ₩	ordPad	Format Hel					_ 🗆 ×
		 E	insen i MA	AAA XI	P h ra l	ю в	1		
		_	<u>i si</u>	aria (0)				-	
Lou	Iner New							R X	<u>U</u> 🔊
<u>X</u> -	191519	2 ·	i · 3 ·	$1 \leq 4 \leq 1 \leq 2$	5 6	(j.).7.	1.8	· · · 9	· · · 10· ·
	V1	ο	1						^
2	V2	ο	1						
3	Messag	re	"Now	filling	more	water	into	bas:	in"
2	F0147	2	80						
3	L0147	2	75						
3	L0147	2	150						
3	L0147	2	250						
3	L0147	2	400						
3	L0147	2	700						
3	L0147	2	950						_
									•
For	Help, press F	-1							NUM //.



3. Сохраните файл в коренном каталоге конфигурации, как Getting Started.sim.

Для получения деталей по синтаксису файлов симуляции обратитесь с запросом "*simulating*" к файлу помощи Definition Help.

Чтобы сымитировать	Проделайте следующие шаги:			
значения компонентов	Шаг	Действие		
процесса	1.	Проверьте, запущен ли механизм сбора данных следующим способом:		
		• Выберите Start \rightarrow Programs \rightarrow IGSS 7.0 \rightarrow System Configuration.		
		 Выберите закладку DC и поставьте флажок около Run Simulated. 		
	2.	Установите конфигурацию в программе Definition (см. процедуру "Install the Configuration" («Установка конфигурации») выше).		
	3.	Выберите Start → Programs → IGSS 7.0 → IGSS Starter. Появится диалоговое окно IGSS Starter.		
	4.	Нажмите на кнопке Supervise.		
		<i>Результат:</i> Программа Supervise автоматически запускается и данные симуляции с файла .sim используются для демонстрации значений процесса. Если есть какие-либо синтаксические ошибки, они будут видны, как только механизм сбора данных (DC) запустится.		

Определение операционных отчетов

Назначение Последним, что нам нужно сделать, это создать операционные отчеты, к которым оператор сможет получить доступ с программы Supervise.

Документооборо Когда Вы определяете новый отчет, Вы проходите следующие фазы: **т отчетов**

- создание формата отчета
- создание заголовков отчетов
- включение объектов в отчеты

	• проверка отчетов
	• предоставление доступа к отчетам в режиме Supervise
Типы отчетов	 IGSS включает следующие стандартные типы отчетов: Периодический отчет (дневной, недельный, месячный, квартальный, годовой) Мгновенный отчет (текущие значения процесса) Отчет по статистике тревог
Event Report Writer (ERW)	Кроме стандартных отчетов можно создавать заказные отчеты, используя программу ERW в связке с MS Excel. Для подробной информации обратитесь к файлу помощи ERW Help.
Чтобы создать формат отчета	В этом примере мы будем создавать формат отчета, который будет использоваться для периодических отчетов (дневной, недельный, и т.д.). Выполните следующие шаги:
	Шаг Действие
	1. Выберите Start → Programs → IGSS 7.0 → Definition. Запустится программа Definition.

 Выберите Edit → Report Formats. Появится диалоговое окно Report Formats.

- 3. Проделайте следующее:
 - Нажмите Create в области Report Format. Появится диалоговое окно Report Format Properties.
 - Введите имя DemoRep в поле Format name.

Report Format Properties		? ×
Format name DemoRep		
Report type • Periodical report	✓ Set as default	
C Snapshot report		
C Alarm statistics report	OK Can	cel

- Выберите поле Set as default, чтобы автоматически предлагать этот формат отчета, когда оператор запросит отчет.
- Выберите опцию Periodical, чтобы позволить оператору основывать дневные, недельные, месячные, квартальные и годовые отчеты на данном формате.
- Нажмите ОК, чтобы вернутся в диалоговое окно Report Formats.

Report Formats			<u>? ×</u>
DemoRep	Area Objec	t Reduction	Report format Create Edit Preview layout Clean Delete
			Create
Properties for selected objects Description Unit Decimals Reset Properties	sg & drop to change of the second sec	order of headings and	Chosen objects Browse Manual Delete
			OK Cancel

Рис. 3.72. С этого диалогового окна Вы создаете и сохраняете форматы отчетов, на которых основываются операторские отчеты. Формат отчета может быть разделен на части (**Report Headings**).

- 4. Нажмите на кнопку Create в области Report heading. Появится диалоговое окно Report Heading Properties.
 - Введите Flow and level в заголовочном текстовом поле, как показано на рис. 3.73.

Report Heading	Properties		? ×
Heading text:	Flow and level		
Start on new	i page	OK	Cancel

Рис. 3.73. В этом диалоговом окне Вы указываете имена частей, которые Вы хотите получить в отчете.

- 5. Повторите шаг 4 для двух остальных заголовков, названных "Смешанный" ("Miscellaneous") и "Клапана" ("Valves")
- 6. Нажмите ОК, чтобы возвратится к диалоговому окну Report Formats.

Подсказка: Чтобы изменить порядок заголовков отчета, перетащите заголовки мышью. По умолчанию заголовки сортируются по алфавиту.

7. Чтобы включить объекты, нажмите Browse в области Chosen objects. Появится Object Browser.

)	теперь мы включим следующие объекты:				
	Это имя объекта	Идет за этим заголовком отчета			
	F0147 (Min/Max)	Поток и уровень (Flow and level)			
	L0147 (Average)	Поток и уровень (Flow and level)			
	C0147 (Max)	Смешанный (Miscellaneous)			
	T0147 (Average)	Смешанный (Miscellaneous)			
	V1 (Change)	Клапана (Valves)			

• Теперь мы включим следующие объекты:

8. Проделайте следующее:

V2 (Change)

• Выберите первые два объекта в списке, зажав CTRL, во время выбора каждого объекта, а потом перетащите на заголовок отчета "Flow and level" в диалоговом окне Report Formats.

Клапана (Valves)

 Повторите этот шаг для остальных объектов, перетаскивая объекты на заголовки "Смешанный" ("Miscellaneous") и "Клапана" ("Valves") соответственно.

Результат: Теперь формат отчета готов к использованию. Но нам все еще нужно предоставить прямой доступ для операторов к программам отчетов (см. *"To include reports as user programs"* (Чтобы включить отчеты как пользовательские программы)).

oort Formats		?
CenoRep Flow and level Miscelaneous Rev Valves	Area Object Reduction	Report format Create Edit Preview layout Clean Delete Report heading Create Edit
Us Properties for selected objects) e drag & drop to change order of headings and obje	cts Delete
Description Unit Decimals Reset Properties	Show values Total Total Idealised Reduced Std dev.	Chosen objects Browse Manual Delete
	OK	Cancel

Рис. 3.74. В этом диалоговом окне Вы включаете отдельные объекты в отчет и указываете заголовки отчета, к которым принадлежат объекты.

9. • Нажмите Close, чтобы вернутся в диалоговое окно Report Formats.

Чтобы включить Оператору необходим прямой доступ к этому формату отчета, поэтому мы включим ссылки отчеты как па программы отчетов в меню User Programs программы Supervise.

ские программы *Примечание:* По умолчанию программа установки добавляет ссылки на программу Periodical Reports и на программу Snapshot Reports. Процедура ниже показывает, как Вы это делаете вручную. Выполните следующие шаги:

Шаг Действие

- 1. В программе Definition выберите User Programs → Customize for Supervise. Появится диалоговое окно Access to User Programs from Supervise.
 - Нажмите New, потом введите Dmyrep.mde, что является именем файла программы Periodical Reports. Нажмите ОК.

Примечание: Во время установки путь к установочной директории IGSS стает частью переменной среды Windows PATH. Это означает, что Вам не нужно указывать полный путь.

- В поле Menu Text введите Periodical Reports (периодические отчеты).
- Повторите для snapshot reports (мгновенных отчетов). В этот раз введите имя файла Actrep.mde.
- Нажмите ок.
- Установите конфигурацию (см. процедуру "Install the configuration" (Установка конфигурации) в этой части).

Access to User P	rograms from Supervise	? ×
User Programs :		
NOTEPAD Snapshot Repo Periodical Repo	nt nts	OK Cancel
		New Remove
Menu Text	NOTEPAD	
Command	F:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE	Browse
Arguments		

Рис. 3.75. В этом диалоговом окне Вы указываете пути и имена программ, которые Вы хотите включить в меню **User Programs** программы Supervise.

- **2**. Проверьте результаты в Supervise как описано далее:
 - Выберите Start \rightarrow Programs \rightarrow IGSS 7.0 \rightarrow IGSS Starter.
 - Нажмите Supervise.
 - Выберите User Programs → Periodical Reports. Появится диалоговое окно Periodical Reports.

🔀 Periodical Rep	orts		1	? ×
<u>R</u> eport format <u>R</u> eport date	DemoRep	22-07-1997	 UTC time Sequential reports Default time 	
Report period		Select output		
Daily Weekly Monthly Quarterly Yearly	Start day Sunday 💌	View Vint Vide Suppress headers Print selected pages	Printer Setup Qverview Report Detail Report Exit	



вывод отчетов на печать

Автоматический Если Вы хотите регулярно распечатывать отчеты, рекомендуется использовать программу Job Scheduler. Она позволяет Вам запускать любую программу в определенное время. Может Вы хотите распечатывать дневной отчет каждое утро в 7:00. Это просто сделать, используя Job Scheduler.

> Для получения деталей по автоматической распечатке обратитесь к файлу помощи Job Scheduler Help.

Index

Для получения деталей по отчетам обратитесь к файлу помощи Report Help.

Часть Г: Улучшение Конфигурации

Обзор

Об этой части	Эта часть описывает некоторые из дополнительных возможностей в IGSS. Чтобы ознакомить Вас с этими возможностями, мы улучшим конфигурацию, которую только что определили, используя:
	• Набор инструментов Drawing (Рисование)
	• Стандартные дескрипторы (объекты рисования, элементы управления Windows, т.д.)
	• Набор инструментов Library (Библиотека)
Содержание	Использование дополнительных возможностей в IGSS
	Использование линий для аналоговых объектов
	Использование многоугольников для аналоговых объектов
	Улучшение показывающих полос137
	Использование кнопок управления для счетчиков
	Использование управляющих полей и выпадающих списков для дискретных объектов
	Встроенный список тревог
	Встроенные диаграммы146
	Элемент отображения данных в виде таблицы
	Использование анимированных символов 152
	Вашу наиболее предпочтительную графику в набор инструментов Library 154
	Табличный просмотр свойств (Property Table View)

Использование дополнительных возможностей в IGSS

Введение В этой части мы попробуем некоторые из дополнительных возможностей в IGSS. Эти возможности позволят нам представить компоненты процесса совершенно новыми способами, например, используя стандартные элементы управления Windows.

 Набор инструментов Drawing
 В старых версиях IGSS использовался фоновый рисунок, сделанный во внешних программах, но сейчас можно просто использовать фоновый цвет и нарисовать процесс сначала, используя набор инструментов Drawing и другие возможности графических редакторов.

На рисунке ниже показаны функции отдельных кнопок набора инструментов Drawing.



Рис. 3.77. Набор инструментов Drawing позволяет создавать графические объекты и помещать графические файлы, ActiveX/OLE объекты и встроенный тип графиков на диаграмму процесса.

Компоненты, которые Вы создаете, используя набор инструментов Drawing, могут быть либо статическими, либо присоединенными к IGSS объекту. Во втором случае, например, появление графического объекта связано с состоянием или значением компонента процесса.

Для получения деталей о наборе инструментов Drawing обратитесь с запросом "*toolbars; Drawing toolbar*" к файлу помощи Definition Help.

Стандартные Наиболее обычным способом показать объекты IGSS на диаграмме процесса является использование символов со встроенного файла с символами, Symbols.v20. Однако также доступно несколько дополнительных способов отображения объектов.

- Графические объекты (линия, многоугольник и т.д.)
- Элементы управления Windows (кнопка, выпадающий список и т.д.)
- Графические файлы (.bmp, .wmf, .emf, .gif и т.д.)
- Мультимедиа файлы (.avi and .gif)
- OLE объекты
- Элементы управления ActiveX
- Встроенный график
- Встроенный список тревог
- Встроенная диаграмма
- Анимированный символ

Когда Вы используете стандартные дескрипторы для представления объектов IGSS, Вы можете связывать их появление с состоянием или значением объекта.

Для получения деталей о стандартных дескрипторах обратитесь с запросом "*standard descriptors*" к файлу помощи Definition Help.

Набор	Набор инструментов Library позволяет Вам перетаскивать Ваши наиболее
инструментов	предпочтительные графические объекты на диаграмму процесса.
Library	На рисунке ниже показано функциональность набора инструментов.



Рис. 3.78. Поместите Ваши наиболее предпочтительные графические файлы в набор инструментов Library и перетащите их на диаграмму процесса.

Для получения деталей о наборе инструментов Library обратитесь с запросом "*Library toolbar*" к файлу помощи Definition Help.

Использование линий для аналоговых объектов

Назначение
 Вместо того, чтобы использовать стандартный символ для расходомера с файла символов,
 F0147, можно использовать линию. Линию можно поместить сверху на входящей трубке,
 чтобы сделать наглядным для оператора то, что тревога на этом объекте напрямую связана с входящей трубкой.

Мы применим разные цвета для рядов тревог и применим мигание линии, когда объект находится в тревоге.

 Чтобы
 Примечание:
 Перед тем, как мы начнем использовать дополнительные возможности, мы

 использовать
 создадим новую диаграмму Overview_New. Создайте новую диаграмму, как описано в

 линию для
 процедуре «Создание областей и диаграмм» в части В.

 F0147
 Голимечание:

- **1.** Выберите Objects \rightarrow Standard Descriptors \rightarrow Line. Появится диалоговое окно Object Browser.
 - Выберите Analog и поставьте флажок на Value.
 - В списке справа выберите F0147.
 - Нажмите Create и появится линия, представляющая объект.

bject Brows	ser (Locked by <crea< th=""><th>te object from n</th><th>nenu>)</th><th></th><th>? ×</th></crea<>	te object from n	nenu>)		? ×
🖃 🎒 Gett	ing Started.elm	Object	Area	Type	
	Gobal	System	Global	Analogue	
Tree node f Criteria Area Type (all po	ilter settings Wild d ssible)	ard text criteria	List filter setting	s inctions std. types referenced	ard text criteria
Template	-		Open by name		
(Unused)			Go to diag	am erties	Open / Select
Create new	object		News	501.13	
Area Template	Global		Description	FU147	
Туре	Analogue		▼ Name ▼ Value	Description Moving symbol	Create
Always or	n top 🔽 Advance	d			Close

Рис. 3.79. Появляется диалоговое окно **Object browser**, когда Вы связываете стандартный дескриптор с объектом IGSS.

2. Поместите линию, как показано на рис. 3.80, а потом разместите имя и значение.



Рис. 3.80. Поместите линию сверху на входной трубке.

- **3.** Дважды нажмите ЛКМ на линии, чтобы определить ее свойства. Выберите закладку Attributes of Line.
 - В группе Line Color, Дважды нажмите ЛКМ на свойстве Bind Line Color, чтобы включить его.
 - Дважды нажмите ЛКМ на каждом из наборов цвета, чтобы выбрать соответственные цвета для отдельных атомов (пределов тревог).

147 - Flow into	tank T0147				?)
Analog Calculatio	Data Managemer	nt Definitions Report Format	Display	Eo Attributes	dit Mapping of Line
Properties Properties Bindin Lii Geom Static Bindin	s igs to Object State ne Color etry Colors igs to Object Alarms	Name Bind Line Color Above Alarm Between High Not in Alarm Between Low Below Alarm	Val Yes War	JE	
☐ Save	as Template				
			ОК	Cancel	Help

Рис. 3.81. В группе Line Color Вы связываете цвет линии с текущим значением процесса. Вы можете указать отдельные цвета для разных наборов тревог.

- 4. Проделайте следующее:
 - В группе Bindings to Object Alarms дважды нажмите ЛКМ Flash Line, чтобы включить мигание линии, когда объект находится в аварийной ситуации.
 - Дважды нажмите ЛКМ на каждом из наборов цвета, чтобы выбрать соответственные цвета.

F0147 - Flow into tank T0147			? ×
Analog Data Management Calculation R	Definitions	Display Attribut	Edit Mapping es of Line
Properties Properties Bindings to Object State Line Color Geometry Static Colors Bindings to Object Alarms Save as Template	Name Flash Line On Color Flash Line Flash Line	Yalue Yes	
	ОК	Cancel	Help

Рис. 3.82. В группе **Bindings to Object Alarms** Вы включаете мигание линии, когда объект находится в аварийной ситуации, и выбираете соответственные цвета.

5. Нажмите ок.

Использование многоугольников для аналоговых объектов

Назначение Если у Вас имеется резервуар с непрямоугольной формой, то Вы можете использовать многоугольник, чтобы отобразить уровень содержимого резервуара. В данном примере мы будем использовать существующий объект, L0147. Мы сделаем фон мигания многоугольника, когда значение процесса превысит один из пределов тревог.

В этот раз мы будем использовать набор инструментов Drawing, чтобы создать многоугольник, а позже связать его с L0147.

Чтобы использовать	Выполни	ните следующие шаги:				
многоугольник	Шаг	Действие				
объекта	1.	Если не показан набор инструментов Drawing, выберите View → Drawing toolbar.				
	2.	Нажмите 🕅, чтобы активировать инструмент рисования многоугольника.				
	3.	Проделайте следующее:				
		 Раз кликните туда, где должна быть левая верхняя вершина многоугольника и нарисуйте первую вертикальную линию. 				
		• Кликните на конце этой линии.				
		 Повторите для всех линий, пока не получите фигуру, показанную на рис. 3.83. 				
		 Дважды нажмите ЛКМ на границе, когда Вы закончили многоугольник. 				

Рис. 3.83. Многоугольник, представляющий резервуар, теперь нарисован и готов к присоединению к соответствующему объекту IGSS.

Примечание: Если Вы поместили одну из вершин многоугольника неправильно, Вы можете нажать Edit → Undo. Вы можете повторить отмененную команду, нажав Edit → Redo.

- 4. Нажмите ПКМ на многоугольнике и выберите Connect. Появится Object Browser.
 - Выберите Analog и поставьте флажок около Value.
 - В поле Name выберите L0147.
 - В группе Open by name поставьте флажок около Show properties.

Object Browser (Locked by <create from<="" object="" th=""><th>menu>)</th><th></th><th>? ×</th></create>	menu>)		? ×
🖃 🛃 Getting Started.elm 🛛 Object	Area	Туре	
Global F0147	Global	Analogue	
Table System	Giobal	Analogue	
Tree node filter settings Criteria Wild card text criteria Area Ture (ell escribe)	List filter sett	ings sductions nly std. types nly referenced	Ī
Template [Unused]	Go to di Go to di Show pr	ne agram roperties Open / Se	lect
Create new object			
Area Global	Name	L0147	
Template	Description	Water level in tank T0147	
Type Analogue	I Name I Value	Description Moving symbol Create	
Always on top 🔽 Advanced		Close	

Рис. 3.84. Появится окно **Object Browser**, когда Вы связываете стандартный дескриптор к объекту IGSS.

5. Нажмите Open/Select. Появится диалоговое окно со свойствами объекта.

Опять нажмите ок, так как мы ничего не хотим менять. Появятся имя объекта и его значение. Разместите их, как показано на рис. 3.85.

- 6. Нажмите дважды ЛКМ на многоугольнике и выберите закладку Attributes of Polygon.
 - В группе Background Color нажмите дважды ЛКМ на свойстве Bind Background Color, чтобы его активировать.
 - Дважды нажмите ЛКМ на каждом из наборов цвета, чтобы выбрать соответственные цвета.

Analog Data Management Definitions Display Edit Mapping Calculation Report Format Attributes of Polygon Properties Image: Calculation Properties Image: Properties Image: Calculation Properties <th>Analog Data Management Definitions Display Edit Mapping Attributes of Polygon Properties Bindings to Object State Bindings to Object State Geometry Name Value State Color Seconetry Bind Background Color Yes Name Value Bindings to Object State Bindings to Object Alarms Bind Background Color Not in Alarm Test Bindings to Object Alarms Bindings to Object Alarms Bindings to Object Alarms Seconetry State Colors Bindings to Object Alarms Seconetry Save as Template Save as Template</th> <th>Analog Data Management Definitions Display Edit Mapping Attributes of Polygon Properties Image: Color of the daskground Color Yes Image: Color of the daskground Color Yes Bindings to Object State Bindings to Object Atarm Image: Color of the daskground Color Yes - Scate Colors Bindings to Object Atarms Image: Color of the daskground Color Yes - State Colors Bindings to Object Atarms Image: Color of the daskground Color Yes - Miscellaneous Below Alarm Image: Color of the daskground Color Yes - State Colors Bindings to Object Atarms Image: Color of the daskground Color Yes - State Colors Bindings to Object Atarms Image: Color of the daskground Color Yes - State Colors Bindings to Object Atarms Image: Color of the daskground Color Yes - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors <</th> <th>Analog Data Management Definitions Display Edit Mapping Attributes of Polygon Properties </th> <th>7 - Water le</th> <th>vel in tan</th> <th>k T0147</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>?</th>	Analog Data Management Definitions Display Edit Mapping Attributes of Polygon Properties Bindings to Object State Bindings to Object State Geometry Name Value State Color Seconetry Bind Background Color Yes Name Value Bindings to Object State Bindings to Object Alarms Bind Background Color Not in Alarm Test Bindings to Object Alarms Bindings to Object Alarms Bindings to Object Alarms Seconetry State Colors Bindings to Object Alarms Seconetry Save as Template Save as Template	Analog Data Management Definitions Display Edit Mapping Attributes of Polygon Properties Image: Color of the daskground Color Yes Image: Color of the daskground Color Yes Bindings to Object State Bindings to Object Atarm Image: Color of the daskground Color Yes - Scate Colors Bindings to Object Atarms Image: Color of the daskground Color Yes - State Colors Bindings to Object Atarms Image: Color of the daskground Color Yes - Miscellaneous Below Alarm Image: Color of the daskground Color Yes - State Colors Bindings to Object Atarms Image: Color of the daskground Color Yes - State Colors Bindings to Object Atarms Image: Color of the daskground Color Yes - State Colors Bindings to Object Atarms Image: Color of the daskground Color Yes - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors - State Colors <	Analog Data Management Definitions Display Edit Mapping Attributes of Polygon Properties	7 - Water le	vel in tan	k T0147				?
Properties Properties Bindings to Object State Bind Background Color Yes Above Alarm Natin Alarm Geometry -State Color Bindings to Object Alarms Miscellaneous	Properties	Properties Iname Value Bindings to Object State Bindings to Object State Bindings to Object State Background Color Background Color Geometry State Colors Bindings to Object Alarms Not in Alarm Miscellaneous Bindings to Object Alarms	Properties Image: Value Properties Bindings to Object State Background Color Background Color Generative Background Color Static Colors Bindings to Object Alarms Bindings to Object Alarms Below Alarm Static Colors Bindings to Object Alarms Miscellaneous Save as Template	Analog Calculati	Data	Managemen	t Definitions	Display	Ei Attributes of F	dit Mapping ^p olygon
Properties Bindings to Object State Bind Background Color Yes Above Alarm Above Alarm Not in Alarm Geometry State Colors Bindings to Object Alarms Miscellaneous	Properties Bindings to Object State Background Color Background Color Geometry State Colors Bindings to Object Alarms Miscellaneous Save as Template	Properties Bindings to Object State Badground Color Badground Color Geometry State Colors Bindings to Object Alarms Miscelaneous Save as Template	Properties Bindings to Object State Badground Color Static Colors Bindings to Object Alarms Miscellaneous Static Soliest Alarms Miscellaneous Save as Template	Properties						
	Save as Template	Save as Template	Save as Template	Propertia	es ings to Obje Border Colo Background metry ic Colors ings to Obje ellaneous	ect State r Color ect Alarms	Name Bind Backgroun Above Alarm Not in Alarm Below Alarm	Val d Color Yes	lue	
								ок	Cancel	Help

Рис. 3.85. В группе **Background Color** Вы включаете мигание фона и выбираете соответственные цвета.

- 7. Проделайте следующее:
 - В группе Bindings to Object Alarms дважды нажмите ЛКМ на свойстве Flash Line, чтобы включить мигание фона, когда объект находится в аварийной ситуации.
 - Дважды нажмите ЛКМ на Flash Background On Color и выбираете соответственные цвета.

47 - Water level in tank	c T0147		?
Analog Data I	Management Definitions	Display	Edit Mapping
Calculation	Report Format	Attribu	tes of Polygon
Properties			
Properties Bindings to Obje Background Geometry State Colors Bindings to Obje Miscellaneous	ct State Flash Border Or Flash Border Or Flash Backgrour Flash Backgrour Flash Backgrour Flash Border Ac ct Alarms	Value Color f Color nd nd twe No ound Yes	
└── Save as Templat	ie		

Рис. 3.86. В группе **Bindings to Object Alarms** Вы включаете мигание фона, когда объект находится в аварийной ситуации, и выбираете соответственные цвета.

- 8. Проделайте следующее:
 - В группе Miscellaneous дважды нажмите ЛКМ на каждом из двух цветовых полос, чтобы выбрать цвет заполнения и узорзаполнитель.
 - Дважды нажмите ЛКМ на Fill Direction и выберите Up.
 - Дважды нажмите ЛКМ на Fill Criteria и выберите Actual Value.
 - Дважды нажмите ЛКМ на Fill Active, чтобы включить заполнение многоугольника соответственно к значению процесса.

L0147 - Water level in tank T0147			? ×
Analog Data Management Calculation Re	Definitions	Display Attribut	Edit Mapping
Properties Properties Properties Properties Product State Product Color Product Color Product Color Product State P	Name Fill Active Fill Criteria Fill Detection Fill Pattern ActiveFill Color	Value Yes Actual Val Up	ue
	ОК	Canc	cel Help



9. Нажмите ок. Теперь многоугольник должен выглядеть так.



Рис. 3.88. Многоугольник помещен и заполнение отображает текущее значение процесса.

Улучшение показывающих полос

Назначение

Когда мы определили объект, отображающий уровень воды в резервуаре, L0147, мы определили стандартную показывающую полосу. Теперь мы переделаем отображатель, используя множество доступных возможностей отображения.

Чтобы определить	Выполни	те следующие шаги:
показывающую полосу	Шаг	Действие
(продвинутую)	1.	Выберите Objects \rightarrow Bar Display. Появится Object Browser.
		• Выберите Analog и поставьте флажок около Value.

- В области Open by name поставьте флажок на поле Show properties.
- В области Name выберите L0147 и нажмите Create. Появится закладка Attributes of Bar.

bject Brows	ser (Locked by <crea< th=""><th>te object from n</th><th>nenu>)</th><th></th><th>? ×</th></crea<>	te object from n	nenu>)		? ×
E Sett	ting Started.elm Global ☐ Analogue ☐ Table	Object F0147 System	Area Global Global	Type Analogue Analogue	
Tree node f Criteria Area Type (all po	filter settings Wild o ssible)	card text criteria	List filter setting	s Wild card text crit ictions std. types referencedPrint	eria V
Template (Unused)	• •		Open by name Go to diago Show prop	ram erties Open /	Select
Create new Area Template Type	object Global Analogue		Name Description I▼ Name I▼ Value	L0147 Water level in tank T0147 Description Moving symbol	eate
🗖 Always or	n top 🔽 Advance	d			ose

Рис. 3.89. Появляется диалоговое окно **Object Browser**, когда мы определяем новую показывающую полосу. В этом случае мы выбираем существующий аналоговый объект **L0147**.

- 2. Проделайте следующее:
 - В группе Show Limits выберите Lines + Arrows, чтобы показать пределы тревог.
 - В группе Colors and Patterns нажмите на Limit и выберите красный цвет для линии предела тревоги.
 - В группе Align Axis выберите Left, чтобы показать ось со значениями слева от резервуара.
 - В группе Bar View выберите 2-D View, чтобы показать полосу двухмерно.
 - В группе Scale Attributes поставьте флажок около Show Scale и Show Values.
 - Нажмите ок. Появится показывающая полоса.

L0147 @ Global - Water level in tank T0147	? ×
L0147 @ Global - Water level in tank T0147 Analog Data Management Definitions Display Edit M 1000	Apping Calculation Report Format Attributes Of Bar Align Bar Base Point Face Based C Left C Top Fixed Based C Bottom Base Point Base Point C Top C Battom Base Point C Battom Base Point C Left C 3D View C Right C 2D View
108 Close and Patterns Scale Image: Scale Set Point Image: Scale Image: Scale Image: Scale Base Area Image: Scale Image: Scale Image: Sc	Scale Attributes Extended Divisions in If Show Scale Extended Scale Lines If Show Values Scale Lines 10 If Show Values Scale Lines 10 If Show Values Scale Lines 10 If Scale Line Style Object Object If Scale Line Style If Object 0 If Thickness If Object Scale Fort
☐ Transparent	Barwidth Fixed Barwidth OK Cancel



3. Переместите показывающую полосу на резервуар и поменяйте ее в размерах так, чтобы она подходила внутри резервуара, как показано на рис. 3.91, а потом разместите имя и значение.



Рис. 3.91. Показывающая полоса размещена. Обратите внимание на две линии аварийных пределов, которые ясно предупреждают оператора, если уровень воды близок к аварийному пределу.

Использование кнопок управления для счетчиков

Назначение Счетчик со147, который считает количество литров вливаемых в резервуар за час, был изначально определен как прямоугольное поле. Используя кнопки управления вместо этого, мы позволим оператору вносить, например, заданное значение, просто нажав на кнопке.

Чтобы использовать	Выполните следующие шаги:		
кнопку управления для	Шаг	Действие	
счетчика	1.	Выберите Objects \rightarrow Standard Descriptors \rightarrow Button Control. Появится диалоговое окно Object Browser.	
		• Выберите Counter и поставьте флажок около Value.	

- В поле Name введите со147.
- Нажмите Create. Появится кнопка управления.

Dbject Browser (Locked by <create fro<="" object="" th=""><th>om menu>)</th></create>	om menu>)
Getting Started.elm Global Analogue Araa Counter Dogram Counter Graph G	Area Type
Tree node filter settings Criteria Wild card text criteri Area Type (all possible) Template (Unused)	a List filter settings Show reductions Show only set 4, types Show only referenced Print List Open by name Go to diagram If Show properties Open 7 Select.
Create new object Area (Global Template Type Counter	Name C0147 Description
Always on top 🔽 Advanced	Close

Рис. 3.92. Появляется обычное диалоговое окно **Object Browser**, когда мы задаем кнопке управления отображать объект IGSS

2. Переместите кнопку управления, имя и значение на место, как показано на рис. 3.94 и измените ее в размерах до необходимых.

- 3. Дважды нажмите ЛКМ и выберите закладку Attributes of Button.
 - В группе Command On Click дважды нажмите ЛКМ на свойствах Bind Command On Click и Preset, чтобы позволить оператору задать на выполнение эту команду нажатием на кнопку.
 - В группе Miscellaneous дважды нажмите ЛКМ на свойстве Text to be displayed и введите Preset в появившемся диалоговом окне и нажмите ОК.

C0147 - Counts I/h into tank T0	147		? ×
Counter Edit Mapping	Data Management Definitions Report Format	Attributes of Butto	ay on
Properties Properties Bindings to Object Bindings to Object Command on Click Command on Click Style	Name Brnd Command on Click Start Start Preset	Value Yes No No Yes	
	ОК	Cancel	Help

Рис. 3.93. В группе **Command on Click** Вы привязываете кнопку к одной из четырех команд счетчика, которую оператор может скомандовать на выполнение.

4. Нажмите ок. Теперь счетчик должен выглядеть так.



Рис. 3.94. Кнопка, представляющая счетчик, закончена. Оператор может дать на выполнение команду Preset (Задание) просто нажав на кнопку.

Использование управляющих полей и выпадающих списков для дискретных объектов

Назначение

Два клапана, V1 и V2, были изначально определены, используя стандартные символы клапанов из файла символов. IGSS предоставляет две полезные альтернативы: управляющее поле и выпадающий список.

Чтобы определить	Выполнит	ге следующие шаги:
дискретный объект в виле	Шаг	Действие
управляющего поля (V1)	1.	Выберите Objects \rightarrow Command Field. Появится диалоговое окно Object Browser.

- В Tree view (дереве просмотра), нажмите на знак + около Global, потом на знак + около Digital и выберите шаблон Valve.
- В списке объектов выберите V1.

Object Brow	ser (Locked by <crea< th=""><th>ite object from r</th><th>nenu>)</th><th></th><th>? ×</th></crea<>	ite object from r	nenu>)		? ×
Get G	ting Started.elm Global Digital Glob	Object	Area	Туре	
Tree node I Criteria Area Type (all po Template (Unused)	filter settings Wild a possible)	card text criteria	List filter setting Show red Show only Show only Open by name Go to diag	As Wild card text criter std. types Preferenced Print Li rem rem entries Open / S	ia st elect
Create new Area Template Type	Global Valve Digital		Name Description I✓ Name I✓ Value	V1 Description Moving symbol	ite
Always o	n top 🔽 Advance	d		Clos	e

Рис. 3.95. Появляется обычное диалоговое окно **Object Browser**, когда мы определяем управляющее поле.

- 2. Нажмите Create. Появится закладка Set Command Layout.
 - Выберите все четыре поля справа от предварительного просмотра.
 - В группе Align выберите Horizontal.

v

1 @ Global					? ×
Alam In/Ack Bit Command/S Change State Edit Mapping Calculatio	tate Config on F	Data Mani Report Format	agement Defir Bit Map Set	nitions I/O Command	Display
Close open	マ Show I マ Shado マ Space Rows # Cmds	Command State w	Align C Vertii Totaplay Attri Center X Center Y Width Height	cal butes [303 [236 [108 [61]	
		ОК	Canc	el	Help

Рис. 3.96. На закладке **Set Command Layout** Вы определяете графическое отображение управляющего поля. Обратите внимание, что Вы можете показать и команды, и текущее состояние.

- 3. Нажмите ок. Появится управляющее поле.
 - Поместите и измените в размерах поле, как показано на рис. 3.97, а потом поместите имя.



Рис. 3.97. Управляющее поле размещено. Обратите внимание, что оператор может немедленно просмотреть доступные команды и текущее состояние.

Чтобы определить дискретный объект в виде выпадающего списка (V2) Выполните следующие шаги:

Шаг	Действие
1.	Выберите Objects \rightarrow Standard Descriptors \rightarrow Combo Control. Появится
	ДИАЛОГОВОЕ ОКНО Definition of Object Browser.

- В Tree view (дереве просмотра), нажмите на знак + около Global, потом на знак + около Digital и выберите шаблон Valve.
- В списке объектов выберите v2.

Object Browser (Locked by <crea< th=""><th>te object from n</th><th>nenu>)</th><th></th><th>? ×</th></crea<>	te object from n	nenu>)		? ×
Object Browser (Locked by <crea emo emo emo Gobal</crea 	te object from n Object Driver Protect V1 V2	nenu>) Area Global Global Global Global	Type Digital Digital Digital Digital	2 X
Tree node filter settings Criteria Wild of Area V Type (all possible) V	and text criteria	List filter setting Show redu Show only Show only	s	ard text criteria Print List
Template		Open by name On window Show prop	/ erties	Open / Select
Create new object Area Global Template VALVE Type Digital		Name Description Name IValue	V2	Create
Always on top 🔽 Advance	d			Close

Рис. 3.98. Появляется диалоговое окно **Object Browser**, когда мы определяем выпадающий список.

2. Поместите и измените в размерах выпадающий список, как показано на рис. 3.99, потом поместите имя и состояние.

Подсказка: Чтобы показать две команды в выпадающем списке, растяните область выпадающего списка вниз. Нажмите на выпадающем списке и поместите курсор над центром нижней границы. Когда появится рука, растяните до нужных размеров.



Рис. 3.99. Выпадающий список, что отображает V2, размещен. Оператор выбирает соответствующую команду, открывая выпадающий список и выбирая команду.

Встроенный список тревог

Назначение

Теперь мы хотим сделать встроенный список тревог, который показывает все тревоги с потока, это будут номера тревог с 102 до 105.

Выбранные с конфигурации тревоги могут быть показаны во встроенном списке тревог. Встроенный список тревог может, например, содержать тревоги с объектов на особой диаграмме.

Чтобы использовать встроенный список тревог

Проделайте следующие шаги:

- Шаг Действие
- **1.** Выберите Objects \rightarrow Standard Descriptors \rightarrow Embedded Alarm List. Список тревог помещен на диаграмме.

Поместите список тревог верхнем правом углу диаграммы.

- 2. Нажмите ПКМ на фоне списка тревог и выберите Properties.
- **3.** Появится диалоговое окно Embedded Alarm List Properties.

Header text	Active	Sorting	Column content
Object Name	×	8A	Object Name
Start Date	ж	5 D	Start Date
Start Time	м	6 D	Start Time
Acknowledge Time	м	4 D	Acknowledge Time
End Time	м	7 D	End Time
Worst Value		9 A C	Worst Value
Alarm Text		10 A	Alarm Text
Area Name		11 A	Area Name
Description		12 A	Description
Value		13 A	Value
Priority		2A	Priority
Alarm Number		14 A	Alarm Number
Acknowledge Date		30	Acknowledge Date
End date		15A	End date
Alarm State		10.4	Alarm State
Driver ID		15 A	Unverito Natalito
S No		10 A	C No
J.NO. Heer		19.4	J.NU. User
		1011	
- Define	C-1		sender and he also and he does and does
6 e		umn and sor	t order can be changed by drag and drop
Column order U So	t order Righ	nt- and doub	ble-click to change other properties
Show gridlines Backgr			
leaders	Filters		
Show header			Default
Allow sorting	I		Derdant
1 Allow solding	Add	Ed	t. Delete Import.
Allow column resize			
Allow column resize] []		C Courses household
Allow column resize]		Save as template
Allow column resize Potions Show filters]		Save as template
4. Нажмите на кнопке Add... в группе Filters. Появится диалоговое окно Defining Filters.

Defining Filters			? ×
Filter name			
Filter Conditions]
Not	Add	Change	Delete
Edit Condition			
And Property	Condition	Value	1
C Or Acknowle	dge Date 💌 on	▼ 27/01/200.▼	
Protect F	Prompt for period		
Global Filter		ОК	Cancel

- 5. В группе Edit Condition проделайте следующее:
 - В списке Property выберите Alarm no.
 - В списке Condition выберите is between.
 - В поле Value введите 102 и 105.
- **6.** Нажмите **Add**, чтобы добавить условие фильтрации. Диалоговое окно теперь должно выглядеть так.

rs			? ×
Flow alarms			
ions			
between 102.000	000 AND 105.000000		
	Add	Change	Delete
on			
Property	Condition	Value	
Alarm No	🗾 🛛 is between	• 102.000	105.000
🗖 Pr	ompt for period		
iter		OK	Cancel
	Flow alarms ons between 102,000	Flow alarms ons between 102.000000 AND 105.000000 Add on Property Condition Alarm No Prompt for period Iter	Flow alarms ons between 102.000000 AND 105.000000 Add Change on Property Condition Value Alarm No Fis between 102.000 Prompt for period Iter OK

- 7. Нажмите ок.
- 8. В группе Filters выберите фильтр Flow alarms и поставьте флажок около Default.

9. Теперь диаграмма должна выглядеть так.



Встроенные диаграммы

Назначение Мы хотим сделать встроенную диаграмму, где мы можем наблюдать обе диаграммы: и Overview и Overview_New. Чтобы сделать это, мы сперва создадим новую диаграмму и назовем ее Dualview.

Встроенная диаграмма собирает несколько логически зависимых подпроцессов в один дескриптор. Дескриптор встроен на стандартной диаграмме IGSS.

Для каждого подпроцесса определяется поддиаграмма и для каждой из них появляется кнопка. Результатом этого является панель кнопок, с помощью которого оператор может выбрать подпроцесс для просмотра.

Сперва мы создадим новую диаграмму, куда мы поместим встроенную диаграмму.

Чтобы сделать Вь встроенную	Выполни	те следующие шаги:
поддиаграмму	Шаг	Действие
	1.	Выберите Objects → Standard Descriptors → Embedded Diagram. Появится диаграмма в левом верхнем углу. Измените в размерах дескриптор встроенной диаграммы.

2. Нажмите ПКМ на белой полосе сверху встроенной диаграммы и выберите Properties.

3. Появится диалоговое окно Embedded Diagram Properties. Установите Fraction used for buttons равным 0.1 и Text color, как хотите.

Embedded Diagram Properties					? ×
Layout Subdiagrams					
	Align Top C Bottom	C Left C Right			
	Fraction used for buttons:	Display Attr	butes		
Text color	0.10	Center Y	235		
Button color	Rows 1	Width	400		
l+	Font	Height	200		
	ОК С	ancel	Apply	He	elp

- 4. Выберите закладку Subdiagrams и нажмите кнопку Add в List of Subdiagrams (Списке поддиаграмм).
- **5.** В поле Display name введите Overview.
- 6. В группе Background выберите Picture и нажмите Browse, чтобы найти картинку, которая находится в директории [Install Path]\Samples. Появится диалоговое окно Open a Background Picture.

Jpen a Backgr	ound Picture	? ×
Look in:	GetStart 💽 💼 🧰	
🗀 7tbackup 🛄 Bmp32 🛄 R 🔝 Waterx.wr	of	
File <u>n</u> ame: Files of <u>type</u> :	Waterx wmf Upen Windows Metafiles (*.wmf) Cancel	Show Preview

Рис. 3.100. В этом диалоговом окне Вы выбираете фоновый рисунок для диаграммы.

- 7. Дважды нажмите ЛКМ на файле Waterx.wmf.
- 8. Нажмите ок.

9. Повторите процедуру для диаграммы Overview_New.

Теперь диалоговое окно должно выглядеть так.

Embedded Diagram Pro	perties	? ×
Layout Subdiagrams		
Uist of subdiagrams Object Name Overview Overview_New		
Move Up Move Down	Delete	Edit Add
	OK Can	cel Apply Help

- 10. Нажмите ок.
- 11. Теперь Ваша диаграмма должна выглядеть так.

Overview	Overview_New

- **12.** Перейдите на диаграмму Overview и выберите все объекты. Потом скопируйте их.
- **13.** Перейдите на диаграмму Dualview и выберите поддиаграмму Overview.
- 14. Выберите Edit → Paste As Reference. Нажмите Yes, когда появится следующая подсказка.

Paste to Embedded Diagram				×
Would you like to have the descrip	otors pasted to the selected	embedded diagra	am on the curren	tly selected subdiagram?
	Yes	No		
	105			

15. Повторите процедуру для диаграммы Overview_New.



16. Ваша диаграмма должна выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Элемент отображения данных в виде таблицы

Назначение Теперь мы хотим сделать диаграмму, содержащую ключевые значения конфигурации. Сперва создайте новую диаграмму, названную KeyValues.

Чтобы создать элемент	Выполни	те следующие шаги:
отображения данных в виде таблицы	Шаг	Действие
	1.	Выберите Objects → Standard Descriptors → Grid Control. В левом верхнем углу диаграммы появится решетка.
	2.	Дважды нажмите ЛКМ на решетке. Появится диалоговое окно Grid Properties. Выберите закладку Environment и подгоните свойства так, чтобы они выглядели, как это показано на рисунке ниже.
		Grid Properties

Grid Properties		? ×
Selected Cells Environn	nent	
Grid		
and		
Number of rows	7	
Number of columns	4 -	
Fixed cells on left sid	e 🗖	
Fixed cells on top		
Background color		
Grid color		
Fixed cells color		
Selected rows / colum	ากร	
Column width	105	
Row height	29	
Descriptor		
Auto size to grid		
Save as template		

3.	Перейдите	на	закладку	Selected	Cells.
•••					••••••

irid Properties		? ×
Selected Cells Envi	ronment	
Background color	_	
Foreground color	T	
Font		
Horizontal alignment		
Cell type	_	
Object		
No Object selecte	d	
Browse	You can also drag objects directly	
	Drag + CTRL will drag all atoms	
Atom	_	
Display	Bindings	
Values		
Unit with value	Editable cell	
Menu comman	ds 🗖	
Range check	king	
Minimum	No value	
Maximum		
Show alarm	n	
Backgroun	d 🔽 🗖 Foreground	

Настройте таблицу так, чтобы она выглядела так же, как показано на рисунке ниже. Ячейки можно редактировать, если дважды нажать ЛКМ на них при открытом окне свойств.

Object name	State/Value	Command/High Alarm
V1		
V2		
L0147		
C0147		
F0147		
Grid Properties		

Object name	State/Value	Command/High Alarm	Save as Template
			Grid dimensions Rows Columns 7 4 Apply Multiple cell settings Color settings © Background © Fixed cells O Grid Apply
Selected cell type Text cell Object bindin Browse Global@F0147	High Alarm High Limit Actual Value Set Point Low Limit	Center text C Right align text	Font Current: Change Arial No fixed cells on side No fixed cells on top Auto size descriptor to grid
🔲 Show alarm	🔲 Editable cell	🔲 Show units	OK Cancel

×

4. Выберите ячейку State/Value для ряда V1 и выберите Object value под Cell type. Под Object name введите тексты, показанные в колонке Object Name на рисунке ниже.

Grid Pr	operties			×
	oject name 2 147 147 147	State/Value	Command/High Alarm	Save as Template Grid dimensions Rows Columns 7 4 4 4 4 4 Color settings Color se
	Selected cell type C Text cell Object binding Browse Global@F0147 Show alarm	High Alarm High Limit Actual Value Set Point Low Limit	Center text Center text C Right align text Show units	Fork Current: Change Arial No fixed cells on side No fixed cells on top Auto size descriptor to grid OK Cancel

- 5. Нажмите Browse. Появится диалоговое окно Object Browser. Выберите ячейку State/Value для ряда V1 и выберите Object binding под Selected cell type.
- 6. Найдите объект V1 и нажмите Open/Select. Нажмите Browse. Появится диалоговое окно Object Browser.
- 7. Выберите State в списке атомов. Найдите объект V1 и нажмите Open/Select.
- 8. Поставьте галочку около background в группе Show alarm on, чтобы показать, когда объект находится состоянии тревоги. Выберите State в списке.
- 9. Повторите эти шаги от 4 по 8 для колонки Command/High Alarm, но выберите Command в списке.
- Повторите процедуру для оставшихся объектов, чтобы таблица выглядела так, как показано на рисунке ниже. (Выберите Actual Value и High Alarm для L0147, C0147 и F0147, не забывайте поставить флажки около Unit with value, Show alarm и Show units).

Object name	State/Value	Command/High Alarm
V1	Open	close
V2	Open	close
L0147	950 I	900 I
C0147	55 l/h	75 l/h
F0147	80 l/h	90 l/h

- 11. Сохраните и установите конфигурацию.
- **12.** Запустите программу **Supervise**.
- **13.** Busepute Diagram \rightarrow KeyValues.
- Нажмите на иконке на левом краю строки состояния диаграммы KeyValues. Появится системное меню, а потом выберите Pin в меню.
- **15.** Теперь Вы можете работать с Вашей конфигурацией, пока диаграмма **КеуValues** находится сверху.

Использование анимированных символов

Назначение Теперь мы хотим отобразить клапан V2, используя анимированные символы.

анимированный символ Шаг Действие	Чтобы сделать	Выполни	те следующие шаги:	
символ Шаг Действие	анимированный			
	символ	Шаг	Действие	

- 1. Выберите View → Drawing Toolbar чтобы открыть набор инструментов.
- 2. Найдите символ 📖 и нажмите на нем, потом нажмите на диаграмме, куда Вы хотите поместить символ.
- 3. Появится графическое изображение для вентилятора.
- **4.** Дважды нажмите ЛКМ на графическом изображении и появится страница для Animated Symbol (анимированного символа).



5. Используйте полосу прокрутки, чтобы прокрутить вниз до категории Valves и выбрать один из левого верхнего угла.



- 6. Нажмите ОК и графический элемент появится на диаграмме.
- 7. Нажмите ПКМ на символе и выберите Connect.... Появится Object Browser.
- 8. Нажмите на символ + около Global, потом Digital и выберите VALVE в Tree view (дереве просмотра) и выберите клапан V2 в правом окне.

Object Browser (Locked by <menu< th=""><th>: Connect descr</th><th>iptor>)</th><th></th><th>? ×</th></menu<>	: Connect descr	iptor>)		? ×
🖃 🎒 Getting Started	Object	Area	Type	
E. a Global	V1	Global	Digital	
Analogue	V2	Global	Digital	
Counter				
⊡ Digital				
(None)				
AB-SWITCH				
DIALSUSPEND				
DIALUP				
PROTECT				
Valve				
···· 🚞 String				
Immi Table				
		1.1.1.00		
I ree node filter settings			js 	d text criteria
Criteria Wild c	ard text criteria	Show redu	uctions	
Area 💌		Show only	std. types	
		📃 🔲 Show only	referenced	Print List
I ype (all possible)				
Template 💌		Copen by name		
		🔽 Go to diag	ram	
[Unused]		Show prop	perties	Open / Select
Create new object				
Area Clabal		Name	V2	
		Description		
Template Valve		Description		
Type Digital		🗖 Name	Description	
		🔽 Value	🔲 Moving symbol	Create
🗖 Always on top 🔽 Advanced	ł			Close

- **9.** Нажмите **Open/Select**. Теперь анимированный символ присоединен к клапану V2.
- **10.** Перейдите на закладку Animated Symbol.
- 11. Проделайте следующие настройки для показанных ниже групп:

B alarm (тревога):

- Установите Fill Color Mode в Shaded
- Поставьте флажок около Use Alarm Color
- Установите Blink Mode в Invisible

Closed (закрыто):

- Установите Fill Color Mode в Shaded
- Установите Fill Color в голубой

Open (открыто):

- Установите Fill Color Mode в Shaded
- Установите Fill Color в зеленый

Orientation (положение):

- Установите Flip в Vertical
- Установите Rotation в 90



12. Поместите графический элемент, как показано ниже.

13. Добавьте следующую строку в Ваш файл *.sim:

10 V2 1 1

Это установит переход анимированного символа в аварийное состояние.

Вашу наиболее предпочтительную графику в набор инструментов Library

Назначение Давайте представим, что Вы создаете конфигурацию для процесса, который имеет большое количество одинаковых резервуаров, но они размещены на разных диаграммах процесса. Изображение резервуара нарисовано во внешнем графическом редакторе, но вместо использования функции копировать/вставить мы поместим графический элемент в набор инструментов Library.

Чтобы использовать	Выполни	те следующие шаги:
набор инструментов	Шаг	Действие
Library	1.	Нарисуйте резервуар в Вашей любимой программе и экспортируйте или сохраните его в одном из поддерживаемых форматов. В примере мы используем резервуар из файла tank- 2.emf из Demo конфигурации.
	n	BUGODITO VIOLE A L'ENTER TOOL OT OF DODITION OF OF

2. Выберите View → Library Toolbar чтобы отобразить набор инструментов.

- 3. Проделайте следующее:
 - Нажмите ПКМ на панели инструментов и выберите Add New Tool в контекстном меню.
 - Выберите рисунок и нажмите Open, путь такой [IGSS installation path]\Gssdemo\ENG. Графический элемент появился на панели инструментов.

en			?
Look jn: 🔁	confdemo	- 🗈 🛃	
tank-1.emf tank-2.emf tank-3.emf tank-4.emf tank-5.emf tank-5.emf tank-6.emf	tank-7.emf tower.emf truck.emf turbine1.emf valve-1.emf valve-2.emf)ni valve-3.emf nini valve-4.emf	
File name: tar Files of type: En	k-2.emf hanced Metafiles (*.emf)	 Can	en Show Preview

Рис. 3.101. В этом диалоговом окне Вы выбираете графический элемент, который Вы хотите поместить в набор инструментов Library. Поставьте флажок на **Show Preview**, чтобы просмотреть графический элемент.

- 4. Проделайте следующее:
 - Нажмите ПКМ на графическом элементе и выберите Edit Tool Name в контекстном меню.
 - Наберите Tank 2 в появившемся диалоговом окне и нажмите ок.

Edit Tool Name	
Tool Name : T	ank 2
OK	Cancel

Рис. 3.102. В этом диалоговом окне Вы вводите имя, которое Вы хотите видеть вместе с уменьшенным графическим элементом на панели инструментов.

5. Нажмите на графическом элементе в наборе инструментов и перетащите его на диаграмму процесса.



Рис. 3.103. Резервуар перетащен с набора инструментов на диаграмму процесса. Изображение резервуара можно использовать сколько угодно раз.

Табличный просмотр свойств (Property Table View)

Назначение

Скажем, что Вы создали конфигурацию и выяснили, что Вы должны изменить узлы для всех объектов в одной отдельной диаграмме. Тогда Вы можете перейти на диаграмму, открыть табличный просмотр свойств и проделать изменения для всех объектов намного быстрее, чем, если бы Вы редактировали свойства для каждого отдельного объекта.

Чтобы использовать	Выполни	те следующие шаги:
использовать табличный просмотр свойств	Шаг	Действие
	1.	Перейдите на диаграмму Overview_New. Выберите Diagram → Property Table View. Появится Property Table View.
	2.	Выберите уровень Atom. В правой части окна показаны свойства атомов.

Overbik Objects		ect na	Area	Atom	efne	In	Out	Driver	Node	Data group	Word offset	Bit offset	External type	Check alarm	
	F0147 @ Global : High Ala	F0147	Cicibyal	High Alarm	Yes	No	No	713964R	1	0	0	0	FP16	Yes	\$00
Atoms	F0147 @ Global : High Lim	F0147	Global	High Limit	Yes	No	No	7T3964R	1	0	0	0	FP 16	Yes	103
Cacuations OPC items Descriptors	F0147 @ Global : Actual V	F0147	Global	Actual Value	Yes	Yes	No	7T396-R	1	20	16	0	FP 16	No	
	F0147 @ Global : Set Poin	F0147	Global	Set Pont	Yes	No	Yes	71396-R	1	18	0	0	FP16	No	
	F0147 @ Global : Low Limi	F0147	Global	Low Linit	Yes	No	No	7T396-R	1	0	0	0	FP16	Yes	504
	F0147 @ Global : Low Alar	F0147	Global	Low Alarm	Yes	No	No	7T396-R	1	0	0	0	FP16	Yes	105
	F0147 @ Global : Alarm-Ir	F0147	Global	Alarm-Dri	No	No	No	7T3964R	1	0	0	0	FP16	No	
	F0147 @ Global : Alarm-O	Ê0147	Global	Alarm Out	No	No	No	7T3964R	1	0	0	0	FP 16	No	
	F0147 @ Global : High Scz	F0147	Clobal	High Scale	No	No	No	7T3964R	1	0	0	0	Not Used	No	
	F0147 @ Global : Low Sca	F0147	(dobai	Low Scale	No	No	No	7T3964R	1	0	0	0	Not Used	No	
	L0147 @ Global : High	10147	Global	High Alarm	Yes	No	No	7T3964R	1	0	0	0	FP 16	Yes	101
	L0147 @ Global : High Limi	L0147	Clobal	High Limit	No	No	No	7T396-R	1	0	0	0	FP16	No	1

3. Выберите колонку Node. Введите 0 для каждого объекта. Таблица теперь должна выглядеть, как показано на примере ниже.

Overbik		ect na	Area	Atom	efne	In	Out	Driver	Node	Data group	Word offset	Bit offset	External type	Check alarm	
Objects	F0147 @ Global : High Ala	F0147	Clobyd	High Alarm	Yes	No	No	713964R	0	0	0	0	FP 16	Yes	300
Atoms	F0147 @ Global : High Lim	F0147	Global	High Limit	Yes	No	No	7T3964R	0	0	0	0	FP 16	Yes	100
IE-OPC items	F0147 @ Global : Actual V	F0147	Global	Actual Value	Yes	Yes	No	7T396-R	0	20	16	0	FP 16	No	
Descriptors	F0147 @ Global : Set Poin	F0147	Global	Set Pont	Yes	No	Yes	71396-R	0	18	0	0	FP 16	No	
	F0147 @ Global : Low Limi	F0147	Goba	Low Linit	Yes	No	No	71396-R	0	0	0	0	FP16	Yes	104
	F0147 @ Global : Low Alar	F0147	Global	Low Alarm	Yes	No	No	7T3964R	0	0	0	0	FP16	Tes	10:
	F0147 @ Global : Alarm-Ir	F0147	Clobal	Alarm-In	No	No	No	7T3964R	0	0	0	0	FP16	No	
	F0147 @ Global : Alarm-O	Ê0147	Global	Alarm Out	No	No	No	7T3964R	0	0	0	0	FP 16	No	
	F0147 @ Global : High Sca	F0147	Clobal	High Scale	No	No	No	7T3964R	0	0	0	0	Not Used	No	
	F0147 @ Global : Low	F0147	filobal	Losi Scale	No	No	No	7T3964R	0	0	0	0	Not Used	No	
	L0147 @ Global : High Alar	10147	Global	High Alarm	Yes	No	No	7T3964R	0	0	0	0	FP 16	Yes	101
	L0147 @ Global : High Limi	L0147	Global	High Linit.	No	No	No	7T396-R	0	0	0	0	FP16	No	

Глоссарий

Термин/аббревиатура	Определение	
actual value (фактическое значение)	Фактическое значение — это текущее значение аналогового объекта.	
alarm (тревога)	Тревога — это предупреждение (извещение), которое возникает, когда случается аварийная ситуация, наприме когда значение упало ниже или превысило какие-то ограничения.	
alarm acknowledgement indicator (индикатор распознавания тревоги)	Идикатор распознавания тревоги — это отдельный бит, который отмечает, что тревога была распознана. Бит индикатора распознавания тревоги определен как часть дискретного шаблона.	
alarm delay (задержка т ревоги)	Задержка тревоги — это промежуток времени, который определяет, как долго должна существовать тревога до того, как она будет зарегистрирована как таковая.	
alarm icon (иконка тревоги)	Иконка тревоги показывает общее число тревог и цвета тревог с самым высоким приоритетом. Двойное нажатие ЛКМ на иконке тревоги откроет программу Alarm. Иконка тревог также показана на панели задач Windows в право нижнем углу.	
alarm indicator (индикатор тревоги)	Индикатор тревоги — это отдельный бит, который определен, чтобы отмечать входящие тревоги с дискретного объекта. Этот бит индикатора тревоги определен как часть дискретного шаблона.	
alarm priority (приоритет тревоги)	Приоритет тревоги описывает важность тревоги. Приоритет тревоги — это значение в ряде от 255 (самый высокий) до 1 (самый низкий). Каждый приоритет тревоги должен быть связан с отдельным цветом.	
	Мы рекомендуем осторожно подходить к выбору чисел приоритетов тревог и связанных с ними цветов во избежание любых неразберих с операторами.	
Alarm program (Программа Alarm)	Программа Alarm открывается двойным нажатием на иконке тревоги.	
	Программа Alarm позволяет операторам просматривать активные и прошедшие тревоги. Опрератор может распознать тревоги и сделать записи о тревогах, которые будут видны для всех остальных операторов в системе с многими операторами.	
alarm text (текст тревоги)	Текст тревоги — это главное описание аварийной ситуации, например, «двигатель перегрелся». Текст тревоги состоит из следующих компонентов: номер тревоги, приоритет тревоги, короткий текст тревоги и инструкции оператору.	
	Можно установить несколько дополнительных свойств, включая звук и события, которые возникают при появлении тревоги.	
analog object (аналоговый объект)	Аналоговый объект — это компонент процесса, который может принимать любое значение из определенного ряда. Типичными примерами аналоговых объектов являются расходомеры, уровнемеры и датчики температуры.	

area (область)	Область — это набор диаграмм, графиков и компонентов процесса, которые подходят друг к другу. Области могут использоваться для отображения разделения технологического процесса на логические части. Если ТП нельзя представить разделенным на разные части, то разработчик системы может использовать только одну область.
	Когда Вы определяете IGSS объект, Вы указываете, к какой области конфигурации он пренадлежит. Однако, одна область особенная, потому что все объекты, определенные в ней автоматически видны во всех остальных областях. Эта область называется «Global» и автоматически создается в каждой IGSS конфигурации. Не переименовывайте и не удаляйте область Global.
atom (атом)	Атом соответствует возможному PLC адресу.
	Как пример, аналоговый объект имеет 6 присоединенных атомов, т.е. 6 входов, которые могут иметь адресс в PLC: high alarm (высшая тревога), high limit (высшый предел), actual value (фактическое значение), set point (задание), low limit (низшый предел) и low alarm (низшая тревога).
background picture (фоновый рисунок)	Фоновый рисунок — это изображение, используемое как статический фон для диаграммы процесса.
	Как альтернативу, Вы можете использовать фоновый цвет и создавать диаграммы с нуля, используя встроенные инструменты для рисования.
bar display (полоса отображения)	Полоса отображения — это способ представления значения процесса аналоговых и табличных объектов в виде полосы. Типичным примером использования является уровень воды в резервуаре.
base class file (BCL file) (файлы базового класса)	Файлы базового класса содержат исторические данные, полученные системой на основе одного из семи встроенных базовых методов обработки данных: Average (среднее), Minimum (минимум), Maximum (максимум), Sum (сумма), Actual (фактическое), Change (зименение) and Difference (разница).
	Основой для вычислений, проводимых системой, являются данные, полученные с PLC в указанные интервалы скана.
	Существует четыре интервала, через которые могут происходить вычисления; интервалы можно изменить в программе System Configuration. Каждый интервал называется «базовым классом» и выводится в отдельный файл.
	Самый малый базовый класс (самый малый интервал вычислений) называется базовым классом 2, а самый большой называется базовым классом 5.
	Примеры названий файлов (GxГГММДД.bcl):
	G2970128.bcl
	G3970128.bcl
	G4970128.bcl
	G5970128.bcl
	Второй символ в названии файла является базовым классом, следующие шесть символов формируют дату создания файлов и расширение является аббревиатурой от

«базовый класс» ('base class'). Когда все четыре интервала вычисления используются в конфигурации, то каждый день будет создаваться четыре файла. Файлы базового класса размещены в каталоге конфигурационных отчетов. base interval (базовый Базовый интервал определяет, как часто система интервал) превращает сканированные значения, прочитанные с PLC, в одно обработанное значение, например, среднее. Также смотрите "data reduction" (предварительная обработка данных). Смещение по битам — это число, определяющее точный bit offset (смещение по битам) (нужный) бит внутри слова из группы данных. Смещение по битам определяется как часть PLC адреса. bitmap file (BMP) (файл Растровый файл — это графический объект, сохраненный в растрового графического формате *.bmp. Он может использоваться, как фоновый отображения объекта) рисунок диаграммы, как независимый графический объект или чтобы представлять объект IGSS. click-sensitive area Область, реагирующая на щелчок, — это поле на (область, реагирующая на диаграмме, на которое оператор может щелкнуть, чтобы щелчок) открыть объект IGSS. Область, реагирующая на щелчок, определена в виде прямоугольного поля в IGSS. Типичным примером является использование прямоугольных полей на обзорной диаграмме, где оператор просто щелкая на поле открывает соответствующую поддиаграмму. command (команда) Команда — это именованная команда, которую оператор подает на выполнение, чтобы управлять дискретным объектом. Например, команда "open" (открыть), чтобы открыть клапан и команда "close", чтобы закрыть его. Названия команд определены, как часть дискретного шаблона. configuration Конфигурация — это модель текущего технологического (конфигурация) процесса, за которым следят и которым управляют; процессом может быть все что угодно от очистной установки до роскошного лайнера или производственной линий. Конфигурация состоит из числа диаграмм процесса с динамическим представлением компонентов процесса (клапанов, двигателей, расходомеров и т.п.), которыми оператор может управлять со своего экрана. context-sensitive Help Контекстно-зависимая справка — справочный текст, описывающий указанный пользователем объект (контекстно-зависимая справка) интерфейса, с которого Вы вызвали справку. В диалогах контекстно-зависимая справка называется справкой «Что это?». counter object (объект Счетчик — это компонент процесса, который может принимать любое значение, до заданного максимального счетчик) предела. Обычно счетчик используется, чтобы отобразить PLC счетчик, например, такой, что считает часы работы двигателя. data collection (DC) (сбор Механизм сбора данных (DC.exe) — это сердце IGSS. DC собирает данные с ТП и посылает данные обратно в данных) процесс, например, когда оператор посылает команду, чтобы остановить насос. DC также записывает данные в файлы данных .log, .bcl и .alm, также предоставляет

	данные для операторской станции в системе с многими пользователями.	
	В программе System Configuration Вы можете управлять различными настройками сбора данных.	
data group (группа дпнных)	Группа данных — это число, определяющее часть памяти PLC, которая состоит из определенного числа частей или блоков слов (каждое по 16 бит), пронумерованных с 0 до 256. Группа данных определена как часть PLC адреса.	
data reduction (предварительная обработка данных)	Предварительная обработка данных определяет метод, используемый при преобразовании сканированных данн ТП в одно преобразованное значение, например, средне Интервал сканирования определяет интервал между отдельными чтениями значений параметров процесса, а базовый интервал определяет интервал между отдельны преобразованиями данных.	
Definition	Основная программа проектировщиков систем в IGSS. В ней Вы строите конфигурацию, которую оператор сможет наблюдать в программе Supervise.	
diagram (диаграмма)	Диаграмма — это графическое представление технологического процесса и части ТП. Обычно диаграмма состоит из статической и динамической частей. Статическую часть составляют трубы, резервуары и т.п., когда динамическая часть показывает содержимое резервуаров, клапана, двигатели и т.п., которые изменяют состояние или значение.	
	Диаграмму можно открыть из меню Diagram, с реагирующей на щелчок области, с символа или используя функциональные клавиши.	
digital object (дискретный объект)	Дискретный объект — это компонент процесса, который имеет определенное количество состояний и команд. Типичными примерами являются клапана, двигатели и насосы.	
driver (драйвер)	Драйвер — это управляющая программа, которая позволяет IGSS связыватся с PLC или другим устройством сбора данных, которое собирает данные из технологического процесса. 7-Technologies разработала широкий диапазон драйверов связи, но Вы также можете использовать общий драйвер, основанный на стандарте OPC (OLE for Process Control).	
enhanced metafile (EMF)	Файл EMF — это графическое изображение, сохраненное в формате .emf. Оно может быть использовано как фоновый рисунок диаграммы, как независимое графическое изображение или чтобы представлять объект IGSS.	
external type (внешний тип)	Внешний тип определяет тип данных, используемый в PLC, чтобы представлять параметр процесса. Когда IGSS знает этот формат, она автоматически преобразовывает значение в нормальное целое.	
	Доступные типы данных определены драйвером и могут включатся или отключатся в программе System Configuration.	
	Примерами внешних типов являются FP8 (с фиксированной точкой 8 бит), FP16 (с фиксированной точкой 16 бит) и FP32 (с фиксированной точкой 32 бит).	
function key (функциональные	Функциональная клавиша является одной из F-клавиш на клавиатуре. В IGSS Вы можете назначать наиболее часто	

клавиши)	используемые операции на функциональные клавиши. Функциональные клавиши определены как часть свойств диаграммы, например, F2 для запуска насоса и F3 для его останова.	
	До 24 функциональных клавиш можно определить для каждой диаграммы. Дополнительно можно определить 24 глобальных функциональных клавиш. Приставочная клавиша используется, чтобы активировать функциональные клавиши 13-24.	
Global area (Область Global)	Область Global — это специальная область. Все объекты, определенные в этой области, авоматически видны во всех областях. Область Global автоматически создается в IGSS конфигурации. Не переименовывайте и не перемещайте эту область.	
	Мы рекомендуем, чтобы Вы определяли шаблоны и масштабирующие объекты в области Global, чтобы сделать их глобально доступными в кофигурации.	
global parameter (основной параметр)	Основной параметр определяет глобальные настройки дл IGSS, например, настройки управлением и сбором данных Основные параметры сконфигурированны в программе System Configuration.	
graph (график)	График показывает значения и состояния набора компонентов процесса. Источником данных могут быть либо каротажные данные (файлы .log) или приведённые величины (файлы .bcl).	
grid (сетка)	Сетка состоит из двух наборов линий, которые пересекаются под прямыми углами. На диаграмме есть невидимая сетка горизонтальных и вертикальных точек. В IGSS Вы можете устанавливать размер сетки (в мм) и привязывать объекты к сетке, чтобы проще их выравнивать.	
I/O mode (метод ввода/вывода)	Метод ввода/вывода определяет, читается ли значение с (in) или пишется (out) в адрес PLC или оба (in/out). Некоторые значения могут быть установлены в "local", если они генерируются внутри IGSS. Обычно это используют для пределов тревог в аналоговых объектах. IGSS обнаруживает, когда значение параметра процесса превысило указанный предел тревоги и генерирует тревогу.	
I/O value (scaling object) (значение ввода/вывода в масштабирующем объекте)	Значение ввода/вывода — это значение, которое IGSS может преобразовать в другое значение (см. "real value"), например, чтобы преобразовать с одной единицы измерения в другую.	
IGSS	Interactive Graphical SCADA System (интерактивная графическая SCADA система).	
initial display (начальное отображение)	Начальное отображение — это то, что оператор увидит при запуске программы Supervise. Разработчики системы выбирают начальное отображение в программе Definition.	
	Разработчик системы должен определить начальное отображение для каждой области конфигурации. Если разработчик этого не зделает, то оператор при открытии области в конфигурации увидит пустой экран.	
installation (установка)	Когда конфигурация создана в программе Definition, система должна проверить ее на соответсвие и полноту. Это можно сделать используя команду "Install	

Configuration" в меню File.

Если конфигурация запущена, когда разработчик системы захочет установить конфигурацию в программе Definition, он должен временно остановить конфигурацию. После установки конфигурация может снова быть запущеной.

Job Scheduler (Расписание работы) Job Scheduler позволяет Вам определить и поддерживать набор заданий или событий, которые нужно автоматически выполнить либо в заданное время, либо с указанной частотой. Вы можете использовать ее, чтобы запустить программу или чтобы только отобразить сообщение, которое напомнит Вам о чем-то.

 Keep Window option (опция Keep Window)
 Опция Keep Window обеспечивает то, что отдельная диаграмма всегда открыта. Во время наблюдения четыре диаграммы могут быть открыты одновременно. Когда диаграмм уже пять, то первая закрывается, если Вы не включили опцию Keep Window. Эта опция является свойством диаграммы.

Library toolbar (набор инструментов Library) Набор инструментов Library позволяет Вам помещать Ваши наиболее предпочтительные графические и мультимедиа файлы и объекты IGSS, представленные символами, на плавающую инструментальную панель. Вы можете просто перетащить объекты на инструментальную панель и, когда Вам снова нужно их использовать, перетащить их на диаграмму процесса.

Iocal (местный, local — это метод ввода/вывода для атомов, которые локальный) генерируются локально в IGSS, например, тревога, которая генерируется, когда значение параметра процесса превысило аварийный предел.

Iog file (файл журнала событий включает значения параметров процесса, дискретных состояний, команды оператора и информацию о подключении/отключении. Значения параметров процесса и состояния параметров процесса сохраняются в соответствии с установками, выбранными на закладке "Data Management Definitions". Например, если Вы задали > 5%, то полученное значение не будет записано в журнал событий, пока оно не отклонится больше чем на 5% от предыдущего записанного значения. Чтобы записывать команды оператора, поставьте флажок

Файлы журнала событий находятся в каталоге отчетов конфигурации и названы (ГГММДДЧЧ.log):

01112708.log

около "Out".

01112709.log

01112710.log

Сохраняется по одному файлу за каждый час, когда действует сбор данных. Сохраненные данные могут быть использованы как база для графиков. Сохраненные данные можно просмотреть через интерфейс ODBC.

node (узел) Узел — это уникальный номер, идентифицирующий PLC в сети. Номер узла определен в программе System Configuration.

Когда Вы определяете объект в программе Definition, то можно выбрать номер узла как часть PLC адреса.

Подсказка: Вы можете определить номер узла по

умолчанию для каждой области в конфигурации. Потом номер узла будет предлагаться автоматически для каждого объекта, который Вы создаете в этой области. object caption (заголовок Заголовок объекта — это текст(ы), описывающие объект. объекта) Заголовок объекта может включать имя объекта, описание объекта, фактическое значение параметра процесса и единицу измерения. То, что Вы хотите показать в заголовке объекта, определяется на закладке "Display" диалогового окна свойств объекта. **Object Linking and** OLE — это стандарт, используемый для связывания и Embedding (OLE) встраивания компонентов, сделанных в программах других (связывание и производителей в IGSS. Вы можете, например, определить встраивание объектов) OLE-встроенную диаграмму, которая ссылается на лист MS Excel, которую оператор может видеть во время наблюдения. Отметьте, что функции OLE серверной программы стают доступными как только Вы сделаете активной такую диаграмму. operator (оператор) Оператор — это персона, что наблюдает и управляет технологическим процессом. Обычно он будет использовать только программы Supervise и Alarm. Эти две программы разработаны так, чтобы сделать мониторинг простым и ясным для оператора. Периодический отчет — это отчет, сгенерированный periodical report (периодический отчет) оператором во время наблюдения за оборудованием. Он основан на данных истории процесса, сгенерированных IGSS. Периодический отчет может покрывать пять стандартных периодов: дневной, недельный, месячный, квартальный и годовой. Разработчик системы может определить несколько форматов отчетов, между которыми оператор может выбирать во время наблюдения. PLC Programmable Logic Controller (программируемый логический контроллер). PLC address (адрес PLC) Адрес PLC — это уникальный адрес, используемый для осуществления связи с отдельными компонентами процесса. Адрес PLC может содержать текущее значение параметров процесса, состояний, команд, тревог и т.п. Адрес PLC состоит из номера узла, группы данных, смещения по словам и смещения по битам. Адрес указывается на закладке "Edit Mapping" диалогового окна свойств объекта. Предопределенный график — это график, определенный predefined graph (предопределенный разработчиком системы в программе Definition. график) Разработчик системы может выбрать включать ли имя графика в меню Graph, встраивать ли график в диаграмму или может создать связь с графиком. Обычно во время наблюдения оператор будет выбирать предопределенные графики из меню Graph. Заданное значение — это значение, которое оператор preset value (заданное значение) подает на счетчик с помощью команды Preset с программы Supervise. process component Компонент процесса — это физический компонент (компонент процесса) процесса на производстве, например, двигатель, насос, клапан и т.п. properties (свойства) Свойства являются атрибутами или характеристиками объекта. Свойства объекта определяются и редактируются с диалогового окна, содержащего все свойства объекта.

Например, чтобы редактировать свойства аналогового объекта, просто дважды нажмите ЛКМ на символе объекта.

	объекта, просто дважды нажмите ЛКМ на символе объекта.
Protect object (объект Protect)	Объект Protect автоматически включается в каждую конфигурацию IGSS, которую Вы создаете. Он используется, чтобы защитить объекты IGSS от неавторизированного доступа. Присоединив объект Protect к IGSS объекту, Вы можете управлять тем, что позволено делать оператору с этим объектом. Привелегии пользователей устанавливаются в программе User Administration.
	Пример: Присоединив объект Protect к аналоговому объекту и установив необходимые параметры в программе User Administration, Вы можете позволить некоторым операторам изменять задание для объекта, а другим не позволить этого.
PROTECT template (шаблон PROTECT)	Шаблон PROTECT — это встроенный шаблон, определяющий уровни защиты. По умолчанию один объект, названный "Protect", основан на этом шаблоне и включается в каждую созданную Вами IGSS конфигурацию. Если необходимо, Вы можете создать дополнительные объекты "Protect", основанные на данном шаблоне.
real value (scaling object) (действительное значение (масштабирующий объект))	Действительное значение — это значение, которое Вы хотите использовать вместо входного/выходного значения (см. "I/O value (scaling object)"), например, для преобразования из одной единицы измерения в другую.
reference (ссылка)	Ссылка — это связь с существующим объектом IGSS. Ссылка обычно используется, чтобы показать уже существующий объект на другой диаграмме. Если Вы копируете IGSS объект, то Вы можете вставить его как новый объект или как ссылку.
report format (формат отчета)	Формат отчета — это шаблон отчета, который разработчик системы может сконфигурировать в программе Definition. Каждый формат отчета ассоциирован с одним из стандартных типов отчетов в IGSS: периодический отчет, мгновенный отчет и статистический отчет тревог.
	Формат отчета состоит из имени, числа заголовков отчета и числа объектов из конфигурации. Когда формат отчета определен, оператор может выбрать его имя, когда он хочет создать один из выше показанных стандартных типов отчетов.
right-click menu (меню по нажатию на ПКМ)	Меню по нажатию на ПКМ является контекстно-зависимым меню, которое вызывается по нажатию на правую кнопку мыши. Меню предоставляет досткуп к наиболее часто используемым командам, которые связаны с элементами пользовательского интерфейса, на которые Вы щелкаете.
SCADA	Supervisory Control & Data Acquisition (диспетчерское управление и сбор данных).
scaling object	Масштабирующий объект является внутренним объектом.

Масштабирующий объект является внутренним объектом, который используется для отображения значений с одного ряда на значениях с другого ряда, например, для преобразования значений с одной единицы измерения в другую. Масштабирующий объект используется для масштабирования значений аналогового или табличного объектов.

scan interval (интервал Интервал сканирования определяет как часто сканируется адрес компонента в PLC. Интервал определяется на

(масштабирующий

объект)

сканирования)	закладке "Data Management Definitions" диалогового ок свойств объекта.		
	Четыре разных интервала сканирования можно выбрать в программе Definition. Они определяются в программе System Configuration.		
set point (заданное значение)	Заданное значение — это желаемое значение параметра процесса. Заданное значение определяется как часть аналогового объекта. Заданное значение может быть изменено оператором во время наблюдения.		
simulate (моделирования)	Моделирование данных означает заставить IGSS смоделировать значения параметров процесса в конфигурации. Это позволяет разработчикам системы смоделировать, как оператор будет видеть ТП во время наблюдения, и визуально проверить расположение диаграммы, когда процесс «оживает».		
	Механизм сбора данных (DC.exe) должен запускаться в режиме моделирования, если Вы желаете использовать смоделированные данные. Режим моделирования включается в программе System Configuration.		
snap (to grid) (привязка к сетке)	Привязка к сетке означает выравнивание объекта к невидимой сетке на диаграмме. Эта функция используется чтобы акуратно выравнивать объекты на диаграмме процесса.		
snapshot report (мгновенный отчет)	Мгновенный отчет — это отчет, который генерируется оператором во время наблюдения. Он содержит фактические значения параметров наблюдемого технологического процесса. Оператор может выбрать между тем, чтобы основать мгновенный отчет на предопределенном формате отчета или чтобы просто включить все объекты с области в конфигурации.		
standard descriptor (стандартный дескриптор)	Стандартный дескриптор — это обычный объект, который Вы можете использоывть, чтобы представить объект IGSS на диаграмме. Стандартные дескрипторы делятся на следующие категории:		
	{bmc bullet.bmp} Графические объекты (линия, многоугольник, текст и т.п.)		
	{bmc bullet.bmp} Элементы управления Windows (кнопка управления, поле для редактирования, прокрутка, т.п.)		
	{bmc bullet.bmp} Графические файлы (.bmp, .emf, .wmf, .gif, т.п.)		
	{bmc bullet.bmp} Файлы мультимедиа (.avi и .gif)		
	{bmc bullet.bmp} Элементы управления ActiveX и OLE объекты		
	Раз стандартный дескриптор помещен на диаграмме, Вы можете связать его появление со значением, состоянием или пределом тревоги объекта IGSS, щелкнув ПКМ на дескрипторе, а потом выбрав Descriptor Properties в выпадающем меню.		
state (состояние)	Состояние — это отдельное состояние, в котором может пребывать дискретный объект. Например, клапан может быть в состоянии "open" или "closed" ("открыт" или "закрыт"). Оператор может изменить состояние дискретного объекта на другое, подав соответствующую команду.		

state indicator (указатель состояния)	Указатель состояния — это особый бит, представляющий состояние дискретного объекта. Бит указания состояния определен как часть дискретного шаблона.	
status bar (строка состояния)	Строка состояния — это область в низу окна, показывающая текущее состояние или предоставляющая другую информацию, такую как значение особой команды.	
	Отметьте, что строка состояния диаграммы содержит ключевую информацию о выбраном IGSS объекте, координаты курсора и т.п. Строка состояния диаграммы может быть включена или отключена в диалоговом окне Diagram Properties.	
string object (строка)	Строка — это текстовое поле, которое показывает сообщение, относящееся к наблюдаемому процессу, обычно описывает, что какая-то часть программы PLC активна. Например: «Сейчас вода вливается в резервуар».	
Supervise	Программа используется оператором для диспетчеризации и управления наблюдаемым процессом. Программа Supervise всегда запускает программу Alarm, чтобы разрешить операторам постоянно наблюдать за аварийными состояниями.	
symbol (символ)	Символ — это графическое изображение, которое используется для представления компонента процесса, например, клапана. Символы являются чувствительными к нажатию и во время наблюдения открывают диалоговые окна, в которых оператор может установить параметры, такие как пределы тревог, или послать на выполнение команды, например, «закрыть».	
	Стандартный файл символов (Symbols.v20), включающий промышленные стандартные символы, поддерживается системой. Символы попиксельные и могут создаваться или редактироваться в программе Symbol Editor.	
Symbol Editor	Программа, в которой разработчик системы может создавать новые символы или изменять уже существующие символы в файле символов. IGSS поставляется с предопределенным файлом символов, Symbols.v20, который содержит промышленные стандартные символы, которые разработчик может использовать.	
	Соответствующий символ для IGSS объекта устанавливается в диалоговом окне со свойствами объекта.	
symbol file (файл символов)	Файл символов — это библиотека символов. IGSS поставляется с файлом символов по умолчанию, Symbols.v20. Разработчик системы может изменить или дополнить этот файл или создать его собственный файл символов в программе Symbol Editor.	
symbol table (таблица символов)	Таблица символов — это набор символов для отдельных типов компонентов. Таблица символов может, например, содержать символы для клапанов. Файл символов содержит несколько таблиц символов. Названия таблиц символов показаны в нижней части меню "Objects" в программе Definition.	
symbol table (таблица символов)	Таблица символов — это таблица, которая содержит группу символов, к которым можно получить доступ с программы Definition. Файл символов по умолчанию, Symbols.v20, включает несколько таблиц, таких как Valves	

(Клапана), Graphs (Графики), Analog objects (Аналоговые объекты), т.п. В программе Definition разработчик системы выбирает символы с этих таблиц, выбирая соответствующую таблицу символов, а потом выбирая нужные ему символы. Используя программу Symbol Editor, разработчик системы может прибавлять его собственные таблицы символов к уже существующим. system administrator Системный администратор — это особа, которая ответственна за администрирование системы с множеством (системный администратор) пользователей. В его обязаности входит настройка программы user administration, выделение дискового пространства для файлов данных (например, файлы .log и .bcl), резервное копирование файлов данных до того, как они будут удалены из системы, и администрирование сетевого сервера и операторских станций. System Configuration Программа общей настройки в IGSS. В ней настраиваются IGSS сервер, операторские станции и PLC разработчиком системы. system designer Разработчик системы — это особа, которая строит модель (разработчик системы) наблюдаемого процесса и удостоверивается, что данные могут быть получены с и посланы в компонент процесса. Разработчиком системы обычно является инженер высокого уровня, который использует множество програм IGSS, чтобы построить конфигурацию, которую позже будет использовать оператор во время наблюдения и управления ТП. Главной программой разработчика системы является программа Definition. tab (закладка) Закладка — это «страница» диалогового окна идентична индексному ярлыку карточных файлов. На закладку можно перейти шелчком на одном из имен закладок сверху диалогового окна. Каждая закладка содержит набор связанных свойств, например, свойства управления данными. table object (табличный Табличный объект, как и аналоговый, используется для объект) представления компонента процесса, который может принимать любое значение из определенного ряда. Однако, один табличный объект может использоваться для аналоговых объектов (до десяти), которые как-то подходят друг другу, например, набор датчиков температуры на разных уровнях в резервуаре. template (шаблон) Шаблон — это определенный пользователем шаблон, основанный на одном из объектных типов IGSS, который создается, когда несколько из компонентов ТП очень похожи или имеют одинаковые свойства. Компоненты процесса позже основываются на этом шаблоне, устраняя рутину по вводу одной и той же информации для каждого компонента. Шаблоны можно определить для следующих типов IGSS: аналоговый, табличный, счетчик и дискретный. type (тип) Тип в IGSS — это встроенный шаблон, который гарантирует, что Вы предоставили всю необходимую информацию по каждому определяемому Вами компоненту процесса. Существует девять типов в IGSS: область, диаграмма,

график, аналоговый, табличный, счетчик, дискретный,

	строка и масштаб. Область, диаграмма и график являются не обрабатываемыми объектами. Оставшиеся типы объектов представляют компоненты процесса, за исключением Масштабирования, являющейся внутренним объектом, который используется при преобразовании.
UTC	Universal Time Coordinated (всеобщее скоординированное время) (раньше Greenwich Mean Time), используется как база для расчета времени в большей части мира.
	IGSS использует этот формат времени внутренне. Вы можете переключать между UTC и местным временем включая или выключая "UTC Date/Time" в меню "View".
What's This? Help (Помощь Что это ?)	Помощь Что это? — это текст помощи, который описывает отдельный элемент в диалоговом окне. Чтобы посмотреть Помощь Что это?, просто щелкните на "?" в правом верхнем углу диалогового окна, а потом щелкните на элементе, о котором Вы хотите получить информацию.
window element (элемент окна)	Элемент окна — это часть окна в OC Windows. К элементам окна относятся кнопки минимизации и максимизации, строка состояния, строка заголовка, т.п. Эти элементы могут быть показаны или спрятаны на окне диаграммы или графика в IGSS.
Windows control (элементы управления Windows)	Элементы управления Windows — это элемент, который позволяет пользователям вводить информацию, выбирать со списка или посылать команды. К элементы управления Windows относятся кнопки, выпадающие списки, списки, прокрутки, тексты и т.п.
Windows metafile (WMF) (метафайл Windows)	Метафайл Windows — это графический объект, сохраненный в формате .wmf. Он может использоватся как фоновый рисунок на диаграмме, как независимый графический объект или чтобы представлять объект IGSS.
WinPager	WinPager — это дополнительная утилита, которая используюется, чтобы направлять сообщения об авариях на личные пейджеры, мобильные телефоны, электронные почтовые ящики или телефаксы.
	В WinPager Вы можете поставить расписания дежурств, которые определяют периоды, когда WinPager управляет тревогами. Это обычно вечера или выходные.
	Также WinPager позволяеть удаленно распознавать IGSS тревоги, используя телефоны с кнопочным набором или отсылая SMS сообщения.
word offset (смещение по словам)	Смещение по словам — это число, которое определяет нужное слово в группе данных. Смещение по словам является одним из компонентов PLC адреса.
	"Смещение по словам" — это стандартная терминология, используемая внутри IGSS. Для некоторых PLC драйверов этот термин может быть заменен на термин, значимый для выбранного драйвера.

Информация о версии

Публикация Руководство по началу работы с IGSS версии 7.0

Версия Опубликовано: Март 2007

Версия номер: 0703А

Версия ПО Эта версия описывает IGSS, версии 7.0 сборка номер 7089

Публикация	Начальное руководство по работе со SCADA системой IGSS	<u>www.7t.dk/igss</u>
	версии 7.0	
Версия	Опубликовано: Март 2007	
	Версия номер: 0703А	
Версия ПО	Эта версия описывает IGSS, версии 7.0 сборка номер 7089	
Перевод	ООО «СОЛИТОН», октябрь 2007	www.soliton.com.ua/igss